

12千瓦柴油发电机安装规范

产品名称	12千瓦柴油发电机安装规范
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

12千瓦柴油发电机安装规范拆开曲轴并计算通风机本体，用规定的清洗溶剂清洗金属件和橡胶件，然后检查安装情况，如有变形或损坏的零件更换新件。注：康明斯、珀金斯柴油机通常每累计运行250小时或半年（以先到者为准）更换一次机油、机油滤清器、柴油滤清器、水网。

必要时添加DCA防锈水，运行450小时后更换空气滤清器。设备。

警告：更换的机油必须符合原机油标签，滤清器必须使用可靠的原厂或配件。

否则可能造成柴油机损坏或造成烧曲轴、拉缸等毁灭性损坏。目视检查

检查是否有外部空气泄漏、冷却液或机油泄漏。拧紧螺钉连接、接头等或根据需要更换垫圈。

检查量油尺上的加油管盖是否拧紧。

12千瓦柴油发电机安装规范

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....
机器重量：220/235kg

外形尺寸：920*670*770

12千瓦柴油发电机安装规范待机状态检查项目：

- 1、检查柴油发电机本体无异常，机组所有外部螺钉连接无松动、脱落。
- 2、柴油机钥匙开关处于自动状态时不出现报警信号。
- 3、润滑油压力表、润滑油温度表、冷却水油表齐全。
- 4、柴油机油箱内油位在1/2以上，无漏油现象，油质清洁。
- 5、柴油机节流供油阀、节流回油阀应打开，管路连接正确。
6. 安全部分电源指示灯（MAINS SUPPLY）的A、B、C相灯亮。
- 7、柴油发电机电源指示灯（GENERATOR SUPPLY）A、B、C相灯不亮。
- 8、检查润滑油箱（曲轴箱）油位在油尺“L”位置上方（L表示低油位，H表示高油位）