

德国E+H压力变送器 PMC71-VMS1SHAAB 正品出售 价格优惠！

产品名称	德国E+H压力变送器 PMC71-VMS1SHAAB 正品出售 价格优惠！
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	品牌:德国E+H 型号:PMC71-VMS1SHAAB 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

德国E+H压力变送器 PMC71-VMS1SHAAB 正品出售：

采用无油陶瓷传感器的数字式压力变送器，适用于气体和液体测量测量精度

标准型：0.05%铂金型：0.025%

过程温度

-40...150 ° C (- 40...302 ° F)

压力测量范围

100mbar...40bar(1.5psi...600psi)

过程压力（绝压）/最大过压限定值

60bar (900psi)

应用领域

Cerabar PMC71数字式压力变送器采用无油电容式陶瓷测量元件，主要用于过程工业和卫生行业，可测量液体和气体的压力、液位、体积和质量。PMC71使用耐真空陶瓷膜片，确保测量系统高度安全。量程可调，快速设定功能使调试更简单，节省成本和时间。设计符合IEC61508标准，满足SIL2/3功能安全要求。

双腔室铝或不锈钢 (316L) 外壳

过程连接：始于 1.5" 螺纹, 法兰, 卡箍式或卫生型过程连接

温度范围：-40 至 +150 ° C (-40 至 +302 ° F)

压力范围：+100mbar 至 +40bar (+1.5 至 +600psi)

精度范围：± 0.05%, "铂金版" ± 0.025%

国际防爆认证, WHG溢出保护, SIL, 卫生型认证, 船级认证

优势

过载保护——高精度陶瓷传感器 (99.9% Al₂O₃)。最适用于真空、腐蚀性和研磨性介质。

HistoROM/M-DAT 记忆存储单元，可回溯仪表设定与测量值

通过TV SD认证的IEC 61508标准，适用于SIL2/SIL3功能安全等级过程压力监测（最小...最大...范围）

从测量薄膜到电子器件的全面功能监控

快速设置菜单可快速设置基本调试参数，菜单引导式操作，提供高级故障诊断功能

气密引线提供标准的第二道防线

可选安装阀组：并做打压测试

E+H压力变送器相关型号：

E+H压力变送器 PMC71-VMS1SHAAB

E+H压力变送器 PMC71-XMS1SHAAB

E+H压力变送器 PMC71-ZMS1SHAAB

E+H压力变送器 PMC71-1MS1SHAAB

E+H压力变送器 PMC71-2MS1SHAAB

E+H压力变送器 PMC71-3MS1SHAAB

E+H压力变送器 PMC71-5NS1SKAAB

E+H压力变送器 PMC71-6NS1SKAAB

E+H压力变送器 PMC71-7NS2CKAAB

E+H压力变送器 PMC71-ANU2CKAAB

E+H压力变送器 PMC71-BNU2CKAAB

E+H压力变送器 PMC71-ENU2CKAAB
E+H压力变送器 PMC71-GNU2CKAAB
E+H压力变送器 PMC71-HNU2CKAAB
E+H压力变送器 PMC71-INU2C1AAB
E+H压力变送器 PMC71-JOU2C1AAB
E+H压力变送器 PMC71-LOU2C1AAB
E+H压力变送器 PMC71-PO12C1AAB
E+H压力变送器 PMC71-VO12C1AAB
E+H压力变送器 PMC71-XO12E1AAB
E+H压力变送器 PMC71-ZO12E1AAB
E+H压力变送器 PMC71-1O12E1AAB
E+H压力变送器 PMC71-2O22E2AAB
E+H压力变送器 PMC71-3P22E2AAB
E+H压力变送器 PMC71-5P22E2AAB
E+H压力变送器 PMC71-6P22E2AAB
E+H压力变送器 PMC71-7P22E2AAB

E+H压力变送器 PMC71-AAB1CBABB
E+H压力变送器 PMC71-BAB1CBABB
E+H压力变送器 PMC71-EAB1CBABB
E+H压力变送器 PMC71-GAA1CBABB
E+H压力变送器 PMC71-HAB1CBABB
E+H压力变送器 PMC71-IAA1CBABB
E+H压力变送器 PMC71-JAA1CBABB
E+H压力变送器 PMC71-LAA1CBABB
E+H压力变送器 PMC71-PAA1CBABB

E+H压力变送器 PMC71-VAA1CBABB

E+H压力变送器 PMC71-XAA1CBABB

E+H压力变送器 PMC71-ZAB1CBABB

E+H压力变送器 PMC71-1AB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-2AB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-3AB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-5BB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-6BB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-7BB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-ABB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-BBB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-EBB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-GBB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-HBB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-IBB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-JCB1EBABB

E+H压力变送器 PMC71-LCC1FBABB

E+H压力变送器 PMC71-PCC1FBABB

E+H压力变送器 PMC71-VCC1FCABB

E+H压力变送器 PMC71-XCC1FCABB

E+H压力变送器 PMC71-ZCC1FCABB

E+H压力变送器 PMC71-1DC1FCABB

E+H压力变送器 PMC71-2DC1FCABB

E+H压力变送器 PMC71-3DC1FCABB

E+H压力变送器 PMC71-5DD1FCABB

E+H压力变送器 PMC71-6DD1FCABB

E+H压力变送器 PMC71-7DD1FCABB

E+H压力变送器 PMC71-ADD1HCABB

E+H压力变送器 PMC71-BDD1HEABB

E+H压力变送器 PMC71-EDD1HEABB

E+H压力变送器 PMC71-GFD1HEABB

E+H压力变送器 PMC71-HFE1HEABB

E+H压力变送器 PMC71-IFE1HEABB

E+H压力变送器 PMC71-JFE1HEABB

E+H压力变送器 PMC71-LFE1HEABB

E+H压力变送器 PMC71-PFE1KEABB

E+H压力变送器 PMC71-VFE1KEABB

E+H压力变送器 PMC71-XEE1KEABB

E+H压力变送器 PMC71-ZEE1KEABB

E+H压力变送器 PMC71-1EE1KEABB

E+H压力变送器 PMC71-2EF1KEABB

E+H压力变送器 PMC71-3EF1KFABB

E+H压力变送器 PMC71-5EF1KFABB

E+H压力变送器 PMC71-6EF1KFABB

E+H压力变送器 PMC71-7EF1KFABB

E+H压力变送器 PMC71-AFF1PFABB

E+H压力变送器 PMC71-BFR1PFABB

E+H压力变送器 PMC71-EFR1PFABB

E+H压力变送器 PMC71-GFR1PFABB

E+H压力变送器 PMC71-HFR1PHABB

E+H压力变送器 PMC71-IFR1PHABB

E+H压力变送器 PMC71-JFR1PHABB

E+H压力变送器 PMC71-LFR1PHABB

E+H压力变送器 PMC71-PMR1SHABB

E+H压力变送器 PMC71-VMS1SHABB

E+H压力变送器 PMC71-XMS1SHABB

E+H压力变送器 PMC71-ZMS1SHABB

E+H压力变送器 PMC71-1MS1SHABB

E+H压力变送器 PMC71-2MS1SHABB

E+H压力变送器 PMC71-3MS1SHABB

E+H压力变送器 PMC71-5NS1SKABB

E+H压力变送器 PMC71-6NS1SKABB

E+H压力变送器 PMC71-7NS2CKABB

E+H压力变送器 PMC71-ANU2CKABB

E+H压力变送器 PMC71-BNU2CKABB

E+H压力变送器 PMC71-ENU2CKABB

E+H压力变送器 PMC71-GNU2CKABB

E+H压力变送器 PMC71-HNU2CKABB

E+H压力变送器 PMC71-INU2C1ABB

E+H压力变送器 PMC71-JOU2C1ABB

E+H压力变送器 PMC71-LOU2C1ABB

E+H压力变送器 PMC71-PO12C1ABB

E+H压力变送器 PMC71-VO12C1ABB

E+H压力变送器 PMC71-XO12E1ABB

E+H压力变送器 PMC71-ZO12E1ABB

E+H压力变送器 PMC71-1O12E1ABB

E+H压力变送器 PMC71-2O22E2ABB

E+H压力变送器 PMC71-3P22E2ABB

E+H压力变送器 PMC71-5P22E2ABB

E+H压力变送器 PMC71-6P22E2ABB

E+H压力变送器 PMC71-7P22E2ABB

E+H压力变送器 PMC71-AAB1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-BAE1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-EAE1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-GAA1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-HAE1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-IAA1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-JAA1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-LAA1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-PAA1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-VAA1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-XAA1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-ZAB1CBAEB

E+H压力变送器 PMC71-1AE1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-2AE1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-3AB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-5BB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-6BB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-7BB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-ABB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-BBB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-EBB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-GBB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-HBB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-IBB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-JCB1EBAEB

E+H压力变送器 PMC71-LCC1FBAEB

E+H压力变送器 PMC71-PCC1FBAEB

E+H压力变送器 PMC71-VCC1FCAEB

E+H压力变送器 PMC71-XCC1FCAEB

E+H压力变送器 PMC71-ZCC1FCAEB

E+H压力变送器 PMC71-1DC1FCAEB

E+H压力变送器 PMC71-2DC1FCAEB

E+H压力变送器 PMC71-3DC1FCAEB

E+H压力变送器 PMC71-5DD1FCAEB

E+H压力变送器 PMC71-6DD1FCAEB

E+H压力变送器 PMC71-7DD1FCAEB

E+H压力变送器 PMC71-ADD1HCAEB

E+H压力变送器 PMC71-BDD1HEAEB

E+H压力变送器 PMC71-EDD1HEAEB

E+H压力变送器 PMC71-GFD1HEAEB

E+H压力变送器 PMC71-HFE1HEAEB

E+H压力变送器 PMC71-IFE1HEAEB

E+H压力变送器 PMC71-JFE1HEAEB

E+H压力变送器 PMC71-LFE1HEAEB

E+H压力变送器 PMC71-PFE1KEAEB

E+H压力变送器 PMC71-VFE1KEAEB

E+H压力变送器 PMC71-XEE1KEAEB

E+H压力变送器 PMC71-ZEE1KEAEB

E+H压力变送器 PMC71-1EE1KEAEB

E+H压力变送器 PMC71-2EF1KEAEB

E+H压力变送器 PMC71-3EF1KFAEB

E+H压力变送器 PMC71-5EF1KFAEB

E+H压力变送器 PMC71-6EF1KFAEB

E+H压力变送器 PMC71-7EF1KFAEB

E+H压力变送器 PMC71-AFF1PFAEB

E+H压力变送器 PMC71-BFR1PFAEB

E+H压力变送器 PMC71-EFR1PFAEB

E+H压力变送器 PMC71-GFR1PFAEB

E+H压力变送器 PMC71-HFR1PHAEB

E+H压力变送器 PMC71-IFR1PHAEB

E+H压力变送器 PMC71-JFR1PHAEB

E+H压力变送器 PMC71-LFR1PHAEB

E+H压力变送器 PMC71-PMR1SHAEB

E+H压力变送器 PMC71-VMS1SHAEB

E+H压力变送器 PMC71-XMS1SHAEB

E+H压力变送器 PMC71-ZMS1SHAEB

E+H压力变送器 PMC71-1MS1SHAEB

E+H压力变送器 PMC71-2MS1SHAEB

E+H压力变送器 PMC71-3MS1SHAEB

E+H压力变送器 PMC71-5NS1SKAEB

E+H压力变送器 PMC71-6NS1SKAEB

E+H压力变送器 PMC71-7NS2CKAEB

E+H压力变送器 PMC71-ANU2CKAEB

E+H压力变送器 PMC71-BNU2CKAEB

E+H压力变送器 PMC71-ENU2CKAEB

E+H压力变送器 PMC71-GNU2CKAEB

E+H压力变送器 PMC71-HNU2CKAEB

E+H压力变送器 PMC71-INU2C1AEB

E+H压力变送器 PMC71-JOU2C1AEB

E+H压力变送器 PMC71-LOU2C1AEB

E+H压力变送器 PMC71-PO12C1AEB

E+H压力变送器 PMC71-VO12C1AEB

E+H压力变送器 PMC71-XO12E1AEB

E+H压力变送器 PMC71-ZO12E1AEB

E+H压力变送器 PMC71-1O12E1AEB

E+H压力变送器 PMC71-2O22E2AEB

E+H压力变送器 PMC71-3P22E2AEB

E+H压力变送器 PMC71-5P22E2AEB

E+H压力变送器 PMC71-6P22E2AEB

E+H压力变送器 PMC71-7P22E2AEB

E+H压力变送器 PMC71-AAB1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-BAF1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-EAF1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-GAA1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-HAF1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-IAA1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-JAA1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-LAA1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-PAA1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-VAA1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-XAA1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-ZAB1CBAFB

E+H压力变送器 PMC71-1AF1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-2AF1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-3AB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-5BB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-6BB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-7BB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-ABB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-BBB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-EBB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-GBB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-HBB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-IBB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-JCB1EBAFB

E+H压力变送器 PMC71-LCC1FBAFB

E+H压力变送器 PMC71-PCC1FBAFB

E+H压力变送器 PMC71-VCC1FCAFB

E+H压力变送器 PMC71-XCC1FCAFB

E+H压力变送器 PMC71-ZCC1FCAFB

E+H压力变送器 PMC71-1DC1FCAFB

E+H压力变送器 PMC71-2DC1FCAFB

E+H压力变送器 PMC71-3DC1FCAFB

E+H压力变送器 PMC71-5DD1FCAFB

E+H压力变送器 PMC71-6DD1FCAFB

E+H压力变送器 PMC71-7DD1FCAFB

E+H压力变送器 PMC71-ADD1HCAFB

E+H压力变送器 PMC71-BDD1HEAFB

E+H压力变送器 PMC71-EDD1HEAFB

E+H压力变送器 PMC71-GFD1HEAFB

E+H压力变送器 PMC71-HFE1HEAFB

E+H压力变送器 PMC71-IFE1HEAFB

E+H压力变送器 PMC71-JFE1HEAFB

E+H压力变送器 PMC71-LFE1HEAFB

E+H压力变送器 PMC71-PFE1KEAFB

E+H压力变送器 PMC71-VFE1KEAFB

E+H压力变送器 PMC71-XEE1KEAFB

E+H压力变送器 PMC71-ZEE1KEAFB

E+H压力变送器 PMC71-1EE1KEAFB

E+H压力变送器 PMC71-2EF1KEAFB

E+H压力变送器 PMC71-3EF1KFAFB

E+H压力变送器 PMC71-5EF1KFAFB

E+H压力变送器 PMC71-6EF1KFAFB

E+H压力变送器 PMC71-7EF1KFAFB

E+H压力变送器 PMC71-AFF1PFAFB

E+H压力变送器 PMC71-BFR1PFAFB

E+H压力变送器 PMC71-EFR1PFAFB

E+H压力变送器 PMC71-GFR1PFAFB

E+H压力变送器 PMC71-HFR1PHAFB

E+H压力变送器 PMC71-IFR1PHAFB

E+H压力变送器 PMC71-JFR1PHAFB

E+H压力变送器 PMC71-LFR1PHAFB

E+H压力变送器 PMC71-PMR1SHAFB

E+H压力变送器 PMC71-VMS1SHAFB

E+H压力变送器 PMC71-XMS1SHAFB

E+H压力变送器 PMC71-ZMS1SHAFB

E+H压力变送器 PMC71-1MS1SHAFB

E+H压力变送器 PMC71-2MS1SHAFB

E+H压力变送器 PMC71-3MS1SHAFB

E+H压力变送器 PMC71-5NS1SKAFB

E+H压力变送器 PMC71-6NS1SKAFB

E+H压力变送器 PMC71-7NS2CKAFB

E+H压力变送器 PMC71-ANU2CKAFB

E+H压力变送器 PMC71-BNU2CKAFB

E+H压力变送器 PMC71-ENU2CKAFB

E+H压力变送器 PMC71-GNU2CKAFB

E+H压力变送器 PMC71-HNU2CKAFB

E+H压力变送器 PMC71-INU2C1AFB

E+H压力变送器 PMC71-JOU2C1AFB

E+H压力变送器 PMC71-LOU2C1AFB

E+H压力变送器 PMC71-PO12C1AFB

E+H压力变送器 PMC71-VO12C1AFB

E+H压力变送器 PMC71-XO12E1AFB

E+H压力变送器 PMC71-ZO12E1AFB

E+H压力变送器 PMC71-1O12E1AFB

E+H压力变送器 PMC71-2O22E2AFB

E+H压力变送器 PMC71-3P22E2AFB

E+H压力变送器 PMC71-5P22E2AFB

E+H压力变送器 PMC71-6P22E2AFB

E+H压力变送器 PMC71-7P22E2AFB

E+H压力变送器 PMC71-AAC1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-BAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-EAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-GAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-HAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-IAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-JAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-LAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-PAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-VAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-XAA1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-ZAB1CBAAC

E+H压力变送器 PMC71-1AB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-2AB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-3AB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-5BB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-6BB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-7BB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-ABC1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-BBB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-EBB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-GBB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-HBB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-IBB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-JCB1EBAAC

E+H压力变送器 PMC71-LCC1FBAAC

E+H压力变送器 PMC71-PCC1FBAAC

E+H压力变送器 PMC71-VCC1FCAAC

E+H压力变送器 PMC71-XCC1FCAAC

E+H压力变送器 PMC71-ZCC1FCAAC

E+H压力变送器 PMC71-1DC1FCAAC

E+H压力变送器 PMC71-2DC1FCAAC

E+H压力变送器 PMC71-3DC1FCAAC

E+H压力变送器 PMC71-5DD1FCAAC

E+H压力变送器 PMC71-6DD1FCAAC

E+H压力变送器 PMC71-7DD1FCAAC

E+H压力变送器 PMC71-ADD1HCAAC

E+H压力变送器 PMC71-BDD1HEAAC

E+H压力变送器 PMC71-EDD1HEAAC

E+H压力变送器 PMC71-GFD1HEAAC

E+H压力变送器 PMC71-HFE1HEAAC

E+H压力变送器 PMC71-IFE1HEAAC

E+H压力变送器 PMC71-JFE1HEAAC

E+H压力变送器 PMC71-LFE1HEAAC

E+H压力变送器 PMC71-PFE1KEAAC

E+H压力变送器 PMC71-VFE1KEAAC

E+H压力变送器 PMC71-XEE1KEAAC

E+H压力变送器 PMC71-ZEE1KEAAC

E+H压力变送器 PMC71-1EE1KEAAC

E+H压力变送器 PMC71-2EF1KEAAC

E+H压力变送器 PMC71-3EF1KFAAC

E+H压力变送器 PMC71-5EF1KFAAC

E+H压力变送器 PMC71-6EF1KFAAC

E+H压力变送器 PMC71-7EF1KFAAC

E+H压力变送器 PMC71-AFF1PFAAC

E+H压力变送器 PMC71-BFR1PFAAC

E+H压力变送器 PMC71-EFR1PFAAC

E+H压力变送器 PMC71-GFR1PFAAC

E+H压力变送器 PMC71-HFR1PHAAC

E+H压力变送器 PMC71-IFR1PHAAC

E+H压力变送器 PMC71-JFR1PHAAC

E+H压力变送器 PMC71-LFR1PHAAC

E+H压力变送器 PMC71-PMR1SHAAC

E+H压力变送器 PMC71-VMS1SHAAC

E+H压力变送器 PMC71-XMS1SHAAC

E+H压力变送器 PMC71-ZMS1SHAAC

E+H压力变送器 PMC71-1MS1SHAAC

E+H压力变送器 PMC71-2MS1SHAAC

E+H压力变送器 PMC71-3MS1SHAAC

E+H压力变送器 PMC71-5NS1SKAAC

E+H压力变送器 PMC71-6NS1SKAAC

E+H压力变送器 PMC71-7NS2CKAAC

E+H压力变送器 PMC71-ANU2CKAAC

E+H压力变送器 PMC71-BNU2CKAAC

E+H压力变送器 PMC71-ENU2CKAAC

E+H压力变送器 PMC71-GNU2CKAAC

E+H压力变送器 PMC71-HNU2CKAAC

E+H压力变送器 PMC71-INU2C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-JOU2C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-LOU2C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-PO12C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-VO12C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-XO12E1AAC

E+H压力变送器 PMC71-ZO12E1AAC

E+H压力变送器 PMC71-1O12E1AAC

E+H压力变送器 PMC71-2O22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-3P22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-5P22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-6P22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-7P22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-AAC1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-BAB1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-EAB1CBABC
E+H压力变送器 PMC71-GAA1CBABC
E+H压力变送器 PMC71-HAB1CBABC
E+H压力变送器 PMC71-IAA1CBABC
E+H压力变送器 PMC71-JAA1CBABC
E+H压力变送器 PMC71-LAA1CBABC
E+H压力变送器 PMC71-PAA1CBABC
E+H压力变送器 PMC71-VAA1CBABC
E+H压力变送器 PMC71-XAA1CBABC
E+H压力变送器 PMC71-ZAB1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-1AB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-2AB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-3AB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-5BB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-6BB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-7BB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-ABC1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-BBB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-EBB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-GBB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-HBB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-IBB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-JCB1EBABC
E+H压力变送器 PMC71-LCC1FBABC
E+H压力变送器 PMC71-PCC1FBABC

E+H压力变送器 PMC71-VCC1FCABC

E+H压力变送器 PMC71-XCC1FCABC

E+H压力变送器 PMC71-ZCC1FCABC

E+H压力变送器 PMC71-1DC1FCABC

E+H压力变送器 PMC71-2DC1FCABC

E+H压力变送器 PMC71-3DC1FCABC

E+H压力变送器 PMC71-5DD1FCABC

E+H压力变送器 PMC71-6DD1FCABC

E+H压力变送器 PMC71-7DD1FCABC

E+H压力变送器 PMC71-ADD1HCABC

E+H压力变送器 PMC71-BDD1HEABC

E+H压力变送器 PMC71-EDD1HEABC

E+H压力变送器 PMC71-GFD1HEABC

E+H压力变送器 PMC71-HFE1HEABC

E+H压力变送器 PMC71-IFE1HEABC

E+H压力变送器 PMC71-JFE1HEABC

E+H压力变送器 PMC71-LFE1HEABC

E+H压力变送器 PMC71-PFE1KEABC

E+H压力变送器 PMC71-VFE1KEABC

E+H压力变送器 PMC71-XEE1KEABC

E+H压力变送器 PMC71-ZEE1KEABC

E+H压力变送器 PMC71-1EE1KEABC

E+H压力变送器 PMC71-2EF1KEABC

E+H压力变送器 PMC71-3EF1KFABC

E+H压力变送器 PMC71-5EF1KFABC

E+H压力变送器 PMC71-6EF1KFABC

E+H压力变送器 PMC71-7EF1KFABC

E+H压力变送器 PMC71-AFF1PFABC

E+H压力变送器 PMC71-BFR1PFABC

E+H压力变送器 PMC71-EFR1PFABC

E+H压力变送器 PMC71-GFR1PFABC

E+H压力变送器 PMC71-HFR1PHABC

E+H压力变送器 PMC71-IFR1PHABC

E+H压力变送器 PMC71-JFR1PHABC

E+H压力变送器 PMC71-LFR1PHABC

E+H压力变送器 PMC71-PMR1SHABC

E+H压力变送器 PMC71-VMS1SHABC

E+H压力变送器 PMC71-XMS1SHABC

E+H压力变送器 PMC71-ZMS1SHABC

E+H压力变送器 PMC71-1MS1SHABC

E+H压力变送器 PMC71-2MS1SHABC

E+H压力变送器 PMC71-3MS1SHABC

E+H压力变送器 PMC71-5NS1SKABC

E+H压力变送器 PMC71-6NS1SKABC

E+H压力变送器 PMC71-7NS2CKABC

E+H压力变送器 PMC71-ANU2CKABC

E+H压力变送器 PMC71-BNU2CKABC

E+H压力变送器 PMC71-ENU2CKABC

E+H压力变送器 PMC71-GNU2CKABC

E+H压力变送器 PMC71-HNU2CKABC

E+H压力变送器 PMC71-INU2C1ABC

E+H压力变送器 PMC71-JOU2C1ABC

E+H压力变送器 PMC71-LOU2C1ABC

E+H压力变送器 PMC71-PO12C1ABC

E+H压力变送器 PMC71-VO12C1ABC

E+H压力变送器 PMC71-XO12E1ABC

E+H压力变送器 PMC71-ZO12E1ABC

E+H压力变送器 PMC71-1O12E1ABC

E+H压力变送器 PMC71-2O22E2ABC

E+H压力变送器 PMC71-3P22E2ABC

E+H压力变送器 PMC71-5P22E2ABC

E+H压力变送器 PMC71-6P22E2ABC

E+H压力变送器 PMC71-7P22E2ABC

E+H压力变送器 PMC71-AAC1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-BAE1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-EAE1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-GAA1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-HAE1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-IAA1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-JAA1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-LAA1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-PAA1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-VAA1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-XAA1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-ZAB1CBAEC

E+H压力变送器 PMC71-1AE1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-2AE1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-3AB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-5BB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-6BB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-7BB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-ABC1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-BBB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-EBB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-GBB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-HBB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-IBB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-JCB1EBAEC

E+H压力变送器 PMC71-LCC1FBAEC

E+H压力变送器 PMC71-PCC1FBAEC

E+H压力变送器 PMC71-VCC1FCAEC

E+H压力变送器 PMC71-XCC1FCAEC

E+H压力变送器 PMC71-ZCC1FCAEC

E+H压力变送器 PMC71-1DC1FCAEC

E+H压力变送器 PMC71-2DC1FCAEC

E+H压力变送器 PMC71-3DC1FCAEC

E+H压力变送器 PMC71-5DD1FCAEC

E+H压力变送器 PMC71-6DD1FCAEC

E+H压力变送器 PMC71-7DD1FCAEC

E+H压力变送器 PMC71-ADD1HCAEC

E+H压力变送器 PMC71-BDD1HEAEC

E+H压力变送器 PMC71-EDD1HEAEC

E+H压力变送器 PMC71-GFD1HEAEC

E+H压力变送器 PMC71-HFE1HEAEC

E+H压力变送器 PMC71-IFE1HEAEC