

当主持人出题后，没有按下启动按钮I0.0，如有人抢答，则Q0.1报警，选手自己的灯亮，表示选手违规。

当主持人按下启动按钮I0.0后，开始抢答。第一个按下按钮的选手信号有效，其余选手信号（后按下的）则无效，选答信号指示灯亮。

当主持人按下复位按钮I0.1后，所有指示灯熄灭，进行下一路抢答

字节、字或双字存取欲存取字节、字或双字，地址，地址包含区域标识符，数据大小的字母以及地址号码。VB200 存取V内存地址字节200VW200

存取V内存地址字节200和201VD200 存取V内存地址字节200、201、202和203

数据长度不一样， $VD0=VW0+VW2$, $VW0=VB0+VB1$ 。VB,VW,VD是从数据存储结构上定义的。按数据类型分有布尔型、短整型、整型、长整型、浮点型等等布尔型，占1个位，1 Bit短整型，占8个位，1 Byte,可以是VB, MB。。整型，占16个位，1Word,可以是VW, MW。。。长整型，占32个位，2Word,可以是VD, MD。。。浮点型，占32个位，2Word,可以是VD, MD。。。对于不同的系统，短整型和整型的长度可能不同。。在使用MOVE指令的时候，输入输出双方的格式要一致。