

自主设计便于安装煤矿用MPF1000皮带巷防逆流装置皮带运输巷防逆流装置岳通矿用

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 自主设计便于安装煤矿用MPF1000皮带巷防逆流装置皮带运输巷防逆流装置岳通矿用 |
| 公司名称 | 山东岳通机械科技有限公司 |
| 价格 | 980.00/元 |
| 规格参数 | 控制方式:气动/自动/手动 适应海拔:>1400 是否防突出:是 |
| 公司地址 | 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米 |
| 联系电话 | 18805488208 18805488208 |

产品详情

MPF1000皮带巷防逆流装置自主设计便于安装煤矿用MPF1000皮带巷防逆流装置皮带运输巷防逆流装置岳通矿用1、安装和使用 煤矿用皮带巷防逆流风门为了不受石墙变形而使风门遭到损坏，该产品采用风门与石墙平行连接的方式，在石墙施工时，需要将预埋的连接丝杠提前放置在石墙预留孔周围，我公司会根据客户所使用风门规格配套提供丝杠预埋尺寸图。风门的安装与调整：

- 1、安装前将石墙两边的墙壁、底板清理干净，用螺母将预埋螺栓两端丝扣过丝，使旋转顺畅。
- 2、开动皮带将上下皮带接头调整到离风门10米处断开，并将多余出的皮带架及连接管拆除。
- 3、抬起风门箱体，将丝杠插入风门连接法兰上，防止法兰碰坏丝扣，再用螺母紧固好风门，保证两端风门水平一致。
- 4、将上下皮带穿过所有风门箱体所对应的位置孔对齐，连接石墙中间及前后端皮带架及连接管稳固。安装上下托辊后，保证皮带不悬空。
- 5、气缸与闸板连接后，可通风测试，调整排气节流阀，使下落速度符合皮带惯性时间，如果下降出现卡的现象，需要把气缸升到，然后通过加垫片的方法，使闸板平行于闸板道。箱体端部设有防逆流气动闸板，闸板两端在箱体的导槽中根据皮带开启、停止状态由气动换向阀自动提升、下降 皮带过风门防逆流装置使用条件 1)大气压力：0 ~ 3000Pa 2)环境温度：-30 ~ +50 3)储存温度：-40 ~ +60 4)平均湿度：