

FirstPower一电蓄电池FP12120 12V12AH警示系统电池

产品名称	FirstPower一电蓄电池FP12120 12V12AH警示系统电池
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:一电蓄电池 型号:12V12AH 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

搬运、储存、充电与维护:1.蓄电池重且外壳脆，搬运时应小心轻放，电压的放置应正立。严禁侧放，更严禁翻滚和摔掷，同时注意不要使端子受力蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。3、蓄电池存放前应为满充电状态,不允许放电后存放。蓄电池应在0~30的环境下贮存，存放的蓄电池应每两个月进行一次补充电为宜，每月应对蓄电池组作例行检查，检查项目如下:(1)蓄电池的外壳、上盖应保持清洁，并且蓄电池密封盖栓和排气孔应保持畅通，(2)蓄电池的外壳、和极柱温度。(3)蓄电池的壳盖有无变形及周边是否渗液,极柱、阀是否有渗液或酸液溢出。(4)链接线是否拧紧。(5)单只蓄电池浮充电压、蓄电池组充电电流、浮充总电压及负载电流。电池安装:1,电池上架时，切勿搬动极柱和排气栓,请托住电池底部指起，放入电池架(注意确认电池极件对应是否正确):2,安装时请不要将电池排列的极件(+).(-)接反,如接反有可能引起火灾，使蓄电池及东电器损坏，3连接蓄电池之前,请用细铜丝刷充分品干净端子，按照电池连接图进行串、并联线路的连接。4.先连接相邻两个单电池,请先在蓄电池端子上涂上铅酸蓄电池防锈剂(凡士林),然后用螺栓、螺母将电池端子与连接导条或连接导线连接。拧紧以后，在螺栓螺母及连接导体的接触处薄薄涂上一层防锈剂。如不涂电池防锈剂，会导致产生高阻抗的腐蚀层，5,再连接层与层之间电油的正负极。6连接完成后检查电池总电压是否正确(蓄电池组总电蓄电池的正极端子接充电器的正极端子，蓄电池的负极端子接充电器的负极端子。连接完成后，检查电池之间及压 $V_{总}=单只蓄电池电压V_{单} \times 蓄电池总只数N_{总}$)，电压无误后再将蓄电池与充电器连接。与充电器之间有无连接错误、连接线是否松动等。