

# 螺杆鼓风机 凯德金科技 螺杆鼓风机

产品名称	螺杆鼓风机 凯德金科技 螺杆鼓风机
公司名称	凯德金（北京）科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区漷县镇北堤寺村东口518号
联系电话	13811079188 13811079188

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：凯德金（北京）科技发展有限公司

### 鼓风机注意事项

- 1.在安装或操作中，应该保证设备和人员的安全。
- 2.在连接电源时，应该注意接线顺序和线路的正确性。
- 3.在使用鼓风机时，要求其不断工作，不要长时间空转，以保证鼓风机的寿命。
- 4.定期维护，更换其滤网以及使用耐磨材料的叶轮和风管。

以上只是一个大致的安装流程，具体安装步骤可能会因鼓风机的型号、规格和使用环境的不同而有所差异。因此，在实际安装过程中，建议参考鼓风机的安装手册或咨询相关的技术人员，以确保安装的正确性和安全性。

鼓风机送风

一是输送方式，在吸送时，受真空度的限制，混合比不能取得很大，而压送，则可取较高的混合比。

二是输送距离及管道布置，输送距离短、管路布置简单，混合比可取大些，一般混合比随输送距离增加而减少。

三输料管直径，输料管直径小，物料在管道内容易悬浮，因此，小直径的输料管，可取较高的混合比。或是提高风速，也可提高混合比。

### 鼓风机的安装流程主要包括以下步骤

- 1.测量安装位置：首先，需要确认安装鼓风机的位置，并使用工具进行准确测量，确保鼓风机能够垂直于地面。
- 2.安装底座：在选定的安装位置上，使用地脚螺栓安装底座。底座的大小应该足够大，以支撑鼓风机的整个重量，并且需要进行水平调整，确保鼓风机垂直于地面。
- 3.安装鼓风机：将鼓风机放置在底座上，并用螺栓进行固定。
- 4.安装电机：将配套的电机轻放于底座与电机连接侧的滑块上，用配套的螺栓连接，此时无需紧固。
- 5.安装带轮：将依据客户参数选取的风机带轮与电机带轮进行安装，用钢板尺或直线设施对两皮带轮进行矫正，使两带轮为同一水平面，螺杆鼓风机，稍稍拧紧电机与滑块连接的四个紧固螺栓。
- 6.安装皮带：将配套的皮带安装于风机带轮与电机带轮上，调整电机滑块内、外侧的调节螺栓，使得电机主轴与罗茨风机主轴在平行状态下，张紧皮带。皮带的较佳状态为用手指握住皮带，可扭转90°左右。调整完毕后，紧固电机与滑块、滑块与底座的连接螺栓。
- 7.安装护轮罩，并紧固配套的螺栓。
- 8.分别安装安全阀与压力表，为保证压力表无损，风机出厂前压力表面单独包装，压力表要求垂直安装，螺杆鼓风机生产厂家，表头向上。安装完毕使用前，应将表头顶部橡胶帽剪掉或刺穿，使压力表壳体内外气压平衡，螺杆鼓风机报价，显示准确。

以上是鼓风机的基本安装流程，具体的安装步骤可能会因鼓风机的型号和用途有所不同，螺杆鼓风机厂家，安装前需要详细阅读鼓风机的使用说明书和安装指南，并在相关技术人员的指导下进行。在安装过程中，要注意安全，确保所有部件正确安装，紧固可靠，避免因安装不当导致的故障和事故。

技发展有限公司位于北京市通州区潮县镇北堤寺村东口518号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯德金科技在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。凯德金科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凯德金科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。