

## FX3U-80MT/DS三菱PLC供应商 上海黎雨

产品名称	FX3U-80MT/DS三菱PLC供应商 上海黎雨
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	1890.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

## 产品详情

上海黎雨机电设备有限公司

是一家从事三菱自动化产品销售和技术服务的分销商。代理三菱PLC、三菱变频器、三菱触摸屏、三菱伺服电机、三菱机器人等工业自动化产品，也是台湾威纶和新宝减速机代理商，公司主营产品：三菱变频器，三菱PLC，三菱伺服器，三菱触控屏，各种各型号产品，包括各种常规及特殊型号产品的库存。公司坚持只为客户提供原装，秉持客户，服务与价格并重的经营理念，为客户带来大的市场份额。公司技术实力雄厚，售前、售后服务团队拥有丰富的实战经验，能以快速度满足用户对三菱产品的各种需求。为各行业的客户提供极尽完善的系统控制解决方案，协助众多企业完成了多种，高难度的机器设备的研发及改造工作三菱变频器设定项目和指令代码举例变频器参数设置操作规程

### (1) 通讯方式

PLC与三菱变频器之间采用主从方式进行通讯，PLC为主机，变频器为从机。1个网络中只有一台主机，主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯，从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

## (2) 三菱变频器控制的PLC指令规格

## (3) 三菱变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释

LDM8000运行监视；

EXTRK10K0H6FD0EXTRK10：运行监视指令；K0：站号0；H6F：频率代码（见表1）；D0：PLC读取地址（数据寄存器）。

指令解释：PLC一直监视站号为0的变频器的转速（频率）。

## (4) 变频器运行控制的三菱PLC语句表程序示例及注释

LDX0运行指令由X0输入；

SETM0置位M0辅助继电器；

LDM0EXTRK11K0HFAH02EXTRK11：运行控制指令；K0：站号0；HFA：运行指令H02：正转指令。

ANDM8029指令执行结束；

RSTM0复位M0辅助继电器。

指令解释：PLC向站号为0的变频器发出正转指令。（5）三菱变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释

LDX3参数读取指令由X3输入；

SETM2置位M2辅助继电器；

LDM2EXTRK12K3K2D2EXTRK10：变频器参数读取指令；K3：站号3；K2：参数2-下限频率；D2：PLC读取地址（数据寄存器）。

ORRSTM2复位M2辅助继电器。

指令解释：PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

#### （6）三菱变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释

LDX1参数变更指令由X3输入；

SETM1置位M1辅助继电器；

LDM1EXTRK13K3K7K10EXTRK13：三菱变频器参数写入指令；K3：站号3；K7：参数7-加速时间；K10：写入的数值。EXTRK13K3K8K10EXTRK13：三菱变频器参数写入指令；K3：站号3；K8：参数8-减速时间；K10：写入的数值。

ANDM8029指令执行结束；

RSTM1复位M1辅助继电器。

指令解释：PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。

同时采用了串入电机的定子回路。

· G6B-48BND中为可靠性，直接焊接到基板，因此不可更换继电器。在电力的电路上出现了短路故障的时候，科旭电机销售施耐德断路器、塑壳断路器等产品，后出现不能合闸的原因也可能是合闸线圈的能量不足，同时不能够完成吸合才让式断路器合不上闸说白了就是卡涩，要是还无法解决问题或者有其它故障可参考里面有详细的说明。

若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器，是恒定电压值则选用电压继电器。可登陆科旭商城进行查看欧姆龙其它产品

- 1、熔断器与断路器定义
- 1、我们讲讲熔断器，那么电磁继电器保护装置会利用自身的功能特性做出快速、自动且有着选择性的将故障元件从电力里切断开来，
- 2、电磁阀之线圈不可放错电压，避免电磁阀线圈损坏。从而起到触电和漏电保护作用。