

四川省南充市西门子中国总代理-西门子选型-西门子技术支持- 西门子维修服务

产品名称	四川省南充市西门子中国总代理-西门子选型- 西门子技术支持-西门子维修服务
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路 1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

西门子200SMART

常见通讯问题解答

1台200SMART 如何控制2台步进电机？

S7-200SMART CPU最多可输出3路高速脉冲（除ST20外），这意味着可同时控制最多3个步进电机，通过运动向导可配置相应的运动控制子程序，然后通过调用子程序编程可实现对步进电机的控制。

200SMART Modbus库中的Addr是指仪表中的通讯地址吗？

是的，是指从站Modbus 地址寄存器信息数据的起始地址。

该地址的确定由功能码和信息帧中的数据地址组成，如功能码为03，信息帧中的数据地址为0000H，则Addr的地址应填写为40001。

200SMART MODBUS通讯可以带多少个变频器？

32个站点是标准的推荐值，实际超过32个点也是可能的，站点数越多，传送的信号就越小，也越容易被干扰。

200SMART不用SD卡如何清除PLC密码？

打开STEP 7-MicroWINSMART编程软件，左上角菜单栏，鼠标点击PLC，选择清除，选择全部，出现对话框，点击清除即可。注意：从S7-200 SMARTV2.3开始，清除窗口中增加“忘记密码”选项，V2.3之前的版本无此勾选项。

如何通过200SMART CPU本体自带RS485来建立通信上传和下载？

首先打开STEP 7-Micro/WIN

SMART中，点击“通信”按钮打开通信对话框，在网络接口卡中需选择PC/PPIcable.PPI.1。

然后点击查找，搜索到CPU以后，直接上传下载就可以了。

注意，编程电缆方面选择西门子原装的PPI电缆。

200SMART支持GPRS通讯吗?

S7-200 SMART 暂时还没有GPRS模块。

如何通过200SMART自带RS485接口更新固件？

连接PLC与编程电脑，通信接口可以选择以太网卡或者选择PC/PPI cable. PPI，需要注意：紧凑型 CPU

仅能使用RS485接口更新固件，所以只能选择 PC/PPI cable. PPI，在显示“ PLC 信息 ” (PLC

Information)对话框中，点击“ 固件更新 ”按钮。

单击“ 浏览 ” (Browse) 按钮进行浏览，以找到与您的 CPU 或任一连接的模块对应的固件更新 (.upd)文件

，点击更新即可，但需要注意2.3版本升级到2.4或是2.5可通过软件更新，低于2.3版本的需要用SD卡更新

200SMART Modbus通信在同一个网络上只能有一个主站存在吗？

modbus RTU是单一主站的方式，只允许有一个主站。

STEP7 MicroWIN 点通信出现【所选设备不存在或不受支持，请尝试选择一台新设备】如何解决？

SIMATIC S7DOS Help Service或者SIMATIC

IEPGHelp；状态是否为启动。没有以管理员身份运行microwin软件造成的

你应该先做设备的通讯，点击step7micro/win菜单栏下面的通讯，如果你用的PPI电缆，直接搜索应该能找到相应的设备。

想装一个虚拟机，虚拟机里装一个XP系统的，主要用来装200的编程软件，安装是有要求吗？

装虚拟机zuihao装WIN7系统，200编程软件是完全可以兼容WIN7的。安装虚拟机没啥要求，就是在安装的时候虚拟机分配硬盘空间搞大一点。

安装STEP7 MicroWIN编程软件时提示请升级安装包什么意思？

你的是升级包，不是完整版的，安装STEP7-Micro/WIN sp9 完整版本即可