

发电机西门子主开关3WN6和3WT8系列断路器发生不储能，合不不闸修理

产品名称	发电机西门子主开关3WN6和3WT8系列断路器发生不储能，合不不闸修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

发电机西门子主开关3WN6和3WT8系列断路器发生不储能，合不不闸有哪些维修方法吗？西门子断路器点机上的合闸，只储能不合闸是什么原因？西门子断路器反复合闸跳闸？西门子塑壳低压断路器不能合闸的原因可能是导致过流的原因还有一个就是电路短路，一般厨房线路都有，火，零，地，三线。火线很容易判别出来，用电笔就能查出，而零线和地线，就不容易查出来了，原来一直以为，火线如果接对，而零线与地线接错，一接电器就会造成火线接地，直接跳闸，经咨询原来不是这样的。如果火线和零线，及地线，那个直接短接，都会短路跳闸，如果经过用电设备的话，就不一样了，都可以用。如果火与地相接，但当出现电器漏电情况的时候，不能保护用户的安全，因为地线是直接接入大地，没有经过空开。所以还是建议零与地接对。办法就是断开小配电箱接地线，合上空开，看看所有插座是否能用，如果有不能用的，就是说明零地接反了。安装不良是导致跳闸的原因之一，各个触头接线未接牢固，长时间松动，会引起触头发热、氧化，烧坏导线外绝缘，并发出火花和焦味，造成线路欠压，空气开关跳闸。或者是空开质量不良，造成空开自动跳闸。检查办法为：将用电端线路接入备用空开处，进电试验，看是否跳闸，如果跳，那说明线路及用设备的问题。检查跳闸还要分好多种情况，如分闸跳，总闸不跳，那说明室内的问题，总闸跳，分闸不跳，说明整个用电线路超过总闸所能负载的电流数。专用某个用电设备跳，不用他，用其它不跳，说明用电设备的问题。