

小型腻子喷涂机 浩工

产品名称	小型腻子喷涂机 浩工
公司名称	任县浩工机械销售部
价格	面议
规格参数	品牌:浩工 型号:hg-211
公司地址	西黄工业区
联系电话	86-0319-7522939 0319-7522939 13780597039

产品详情

一、喷涂机技术参数

工作电压：220v/50hz

功率：3hp

工作压力：5~8bar

垂直喷射距离： 15m

平行喷射距离： 20m

喷涂量：0~500l/h

整机重量：80kg ± 2kg

料斗容量：30l

二、警告及注意事项

1、操作注意事项

- 、使用前确认现场交流电压为220伏单相电，严禁接驳380伏电源，否则将烧坏电机。
- 、外接电源线需3芯4平方—6平方电线配插座，否则将会影响空压机的正常启动。
- 、每次使用前必须检查空压机机油含油量，最少达到油面窗二分之一高度，建议使用32#机油。

- 、当喷涂时，切勿将手指、手掌或身体的任何部位接触喷嘴。
- 、严禁将喷枪口对着自己或他人。
- 、在进行任何有关设备的维修或保养前，请先确认储气罐内已无气压。
- 、清洗时，请勿使用强酸碱之类溶剂，以免减少喉管及浆料挤出泵使用寿命。

2、施工注意事项

- 、请在通风良好及照明充足的场所施工。
- 、勿在有火花及可燃物的区域施工。
- 、搅挤机调速不得太快且不能空转，且料斗里必须要在有水的情况下才可工作。
- 、如遇到喷嘴堵塞，反转时间不得超过3秒，立刻拨为停止档，再正常运转
- 、喷涂施工时严禁吸烟。
- 、如发生漏电保护器跳闸，不得私自拆除，应查明原因后再送电。

1.搅挤机 5.减速箱

2.料斗 6.空气压缩机

3.电气控制箱 7.浆料挤出泵

4.储气罐 8.喷枪及枪嘴

三、腻子喷涂机操作

1、喷涂前准备

在喷涂前，必须先确定将喷涂的涂料已调和好并经过初步过滤，否则不良的涂料会增加设备的磨损及减少设备的寿命;另外，在每一次喷涂前，必须先用该涂料所专用的稀释剂(如喷涂水泥基，则使用清水即可)让设备先循环一遍，再进行喷涂。

2、喷涂

- 1)将搅挤机插头插入电气箱侧面插座，选择开关扭向“气控”，确认完好后将电气箱内的空气开关拨到“on”的位置，启动面板上的红色总开关，空压机开始工作。
- 2)将拌好的料倒入料斗内。
- 3)打开喷枪上的气压阀，将面板调速旋钮顺时针调速，搅挤机开始运转，喷涂作业开始。
- 4)喷枪嘴的选用：本机出厂时配有4'6'8'三种型号枪嘴，使用时根据涂料的粘稠度来选择枪嘴，如喷涂js、k11涂料则选用4'枪嘴即可，喷涂水泥基、聚氨酯则选用6'枪嘴，8'枪嘴视情况选用，一般不使用。

3、停机

如料斗内即将无料时，关闭气压阀，倒入些许稀释剂(如喷涂水泥基，则使用清水)，关闭面板上的红色总开关即可停机。

热线电话：13780597039

本产品的加工定制是是，品牌是浩工，型号是hg-211，动力形式是电动式无气喷涂机，种类是手动喷砂