

16迷你台式钢筋弯曲机折弯机

产品名称	16迷你台式钢筋弯曲机折弯机
公司名称	义乌市东沙电子商务商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:RB-16 种类:钢筋弯曲机
公司地址	义乌市江东街道樊村50幢2单元302室
联系电话	0579-85185130 13705798292

产品详情

便携式电动液压钢筋切断机重量轻，体积小，便于携带，容易操作，切断过程中不产生火花，粉尘，没有异味,不溅渣，保障操作人员安全。该产品使用方便、主要用来切断建筑用钢筋条，如螺纹钢.圆钢.钢条.螺杆等。

1、轻便小巧方便搬运。2、无极调整弯曲角度，弯曲精度高，操作简单。3、配有通电指示灯和紧急停止按钮,提高安全作业性能4、更换模具可用于电缆弯曲

常见故障排除：

1. 活塞不出来

- a. 检查机器前面的放气孔是否堵塞。
- b. 检查机器泄压螺钉是否处于拧紧状态。
- c. 排除a，b两项后，拿铁锤往里面敲打活塞，使活塞完全回位。

2. 活塞不返回

用m4内六角扳手拧开泄压阀螺钉，待活塞回位后再次拧紧。

便携式钢筋切断机使用及维护注意事项：

1. 请勿用来切断超过规定直径及强度的材料，以免影响机器寿命。
2. 机器用来切断材料的时候务必调整定位螺钉，使机器的刀轴和材料成90度角

3. 液压油要定期更换，请务必使用牌号46#以上的优质抗磨液压油。一般3-4个月更换液压油。
4. 刀片要定期更换，一副刀片4面可用，一面大约可用切断500-1000次。
5. 要经常清理电机换向器，避免过多的灰尘积聚影响换向器的使用寿命。一般碳刷长度剩余到6mm的时候就要更换碳刷。

换油方法：

1. 打开加油孔螺钉（机身侧面的外六角螺钉），翻转机器，使旧液压油排放干净。
2. 慢慢往加油孔中加入新液压油(46#以上)，待看到液压油液面时，用手按住加油孔，接通电源，开动机器1-2秒，松开手继续加油，再次看到油加满时，再次用手按住加油孔开动机器。如此反复多次，待机器活塞刀片快碰到另一块刀片时，这是机器的加油量是最大的时候。用手按住加油孔，开动机器是活塞刀片返回，再次开动机器使机器活塞刀片快碰到另一块刀片是，断开机器，然后松开手指，检查油是否加满，如果确认机器已经加满油，就可以用外六角螺钉拧上，并拧紧。这样换油就成功了，要注意的是加油时，开动机器前，必须用手按住加油孔，否则油会喷涌出来。

本产品的品牌是dongsha东沙，型号是RB-16，种类是钢筋弯曲机，规格是16