

# 硬质合金锯片/铝型材专用锯片/45度角专用锯片，切铝锯片

产品名称	硬质合金锯片/铝型材专用锯片/45度角专用锯片，切铝锯片
公司名称	杭州精卫特工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:110-550 是否标准件:标准件
公司地址	萧山区新塘街道人民路701-8、701-9号
联系电话	86 0571 82718481 13777384017

## 产品详情

可根据客户要求 订做各种型号铝合金锯片，可以订做大锯片直径在2米以内

外径 (d)	(b)	(d)	(z)
diameter	width	bore diameter	number of teeth
(8英寸 7inch) 180	1.0-2.2	25.4/30	40t 60t 80t
(9英寸 8inch) 205	1.2-3.0	25.4/30	60t 80t 100t
(10英寸 10inch) 255	1.2-3.0	25.4/30	80t 100t 120t
(12英寸 12inch) 305	2.0-3.2	25.4/30	80t 100t 120t
(14英寸 14inch) 355	2.0-3.2	25.4/30	80t 100t 120t
(16英寸 16inch) 405	3.0-3.4	25.4/30	80t 100t 120t
(18英寸 18inch) 455	3.0-3.4	25.4/30	80t 100t 120t
(20英寸 20inch) 505	3.0-3.4	25.4/30	80t 100t 120t
(22英寸 22inch) 555	3.0-4.0	25.4/30	80t 100t 120t
(24英寸 24inch) 605	3.0-4.6	25.4/30	80t 100t 120t

适用材质各种亚克力 板材锯片使用注意事项1. 请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2. 使用时,请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3. 使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4. 在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引起事故。5. 在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进行安装。6. 合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7. 装完合金锯片后,必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好;然后,轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8. 必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向,方向装错会导致掉齿。9. 预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作状态时,才能进行切割

本产品的品牌是精卫，型号是110-550，是否标准件是标准件，标准编号是铝合金锯片，材质是硬质合金，用途是切铝锯片，是否涂层是非涂层，适用机床是铝材锯片设备，规格是各种规格齐全，样品或现货是现货，是否进口是是，加工定制是否