

中锯SAW360木工锯片 超薄木工多片锯 带凸台多片锯

产品名称	中锯SAW360木工锯片 超薄木工多片锯 带凸台多片锯
公司名称	厦门中锯五金工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:110-600 是否标准件:标准件
公司地址	厦门市湖里大道80号
联系电话	86-05925657753 15359253408

产品详情

规格型号顺序号 产品编号 规格1 kw001 (4英寸) 110*2.2/1.8*25.4*30t2 kw002
(4英寸) 110*2.2/1.8*25.4*40t3 kw003 (6英寸) 160*2.2/1.8*25.4*40t4 kw004 (6英寸) 160*2.2/1.8*25.4*60t5
kw005 (7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*40t6 kw006 (7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*50t7 kw007
(7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*60t8 kw008 (8英寸) 205*2.8/1.8*25.4*40t9 kw009 (8英寸) 205*2.8/2.2*25.4*50t10
kw010 (8英寸) 205*2.8/2.2*25.4*60t11 kw011 (9英寸) 230*2.8/2.2*25.4*40t12 kw012
(9英寸) 230*2.8/2.2*25.4*60t13 kw013 (10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*30t14 kw014
(10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*40t15 kw015 (10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*50t16 kw016
(10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*60t17 kw017 (12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*40t18 kw018
(12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*50t19 kw019 (12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*60t20 kw020
(12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*72t21 kw021 (14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*40t22 kw022
(14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*50t23 kw023 (14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*60t24 kw024
(16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*40t25 kw025 (16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*50t26 kw026
(16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*60t27 kw027 (18英寸) 455*3.4/2.8*25.4*40t28 kw028 (18英寸) 455*3.4/2.8*25.4
*60t适用材质软木、硬木、中厚板、刨花板、单面贴皮刨花板、双面贴皮刨花板、单面贴皮mdf板、夹板、纤维板。锯片使用注意事项1. 请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2. 使用时,请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3. 使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4. 在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引起事故。5. 在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进行安装。6. 合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7. 装完合金锯片后,必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好,然后,轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8. 必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向,方向装错会导致掉齿。9. 预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作状态时,才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自己承担责任。

规格型号顺序号 产品编号 规格1 kw001 (4英寸) 110*2.2/1.8*25.4*30t2 kw002
(4英寸) 110*2.2/1.8*25.4*40t3 kw003 (6英寸) 160*2.2/1.8*25.4*40t4 kw004 (6英寸) 160*2.2/1.8*25.4*60t5

kw005 (7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*40t6 kw006 (7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*50t7 kw007
(7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*60t8 kw008 (8英寸) 205*2.8/1.8*25.4*40t9 kw009 (8英寸) 205*2.8/2.2*25.4*50t10
kw010 (8英寸) 205*2.8/2.2*25.4*60t11 kw011 (9英寸) 230*2.8/2.2*25.4*40t12 kw012
(9英寸) 230*2.8/2.2*25.4*60t13 kw013 (10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*30t14 kw014
(10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*40t15 kw015 (10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*50t16 kw016
(10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*60t17 kw017 (12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*40t18 kw018
(12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*50t19 kw019 (12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*60t20 kw020
(12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*72t21 kw021 (14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*40t22 kw022
(14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*50t23 kw023 (14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*60t24 kw024
(16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*40t25 kw025 (16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*50t26 kw0026
(16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*60t27 kw027 (18英寸) 455*3.4/2.8*25.4*40t28 kw028 (18英寸) 455*3.4/2.8*25.4

*60t适用材质软木、硬木、中厚板、刨花板、单面贴皮刨花板、双面贴皮刨花板、单面贴皮mdf板、夹板、纤维板。锯片使用注意事项1. 请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2. 使用时,请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3. 使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4. 在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引起事故。5. 在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进行安装。6. 合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7. 装完合金锯片后,必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好,然后,轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8. 必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向,方向装错会导致掉齿。9. 预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作状态时,才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自己承担责任。

规格型号顺序号 产品编号 规格1 kw001 (4英寸) 110*2.2/1.8*25.4*30t2 kw002

(4英寸) 110*2.2/1.8*25.4*40t3 kw003 (6英寸) 160*2.2/1.8*25.4*40t4 kw004 (6英寸) 160*2.2/1.8*25.4*60t5
kw005 (7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*40t6 kw006 (7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*50t7 kw007
(7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*60t8 kw008 (8英寸) 205*2.8/1.8*25.4*40t9 kw009 (8英寸) 205*2.8/2.2*25.4*50t10
kw010 (8英寸) 205*2.8/2.2*25.4*60t11 kw011 (9英寸) 230*2.8/2.2*25.4*40t12 kw012
(9英寸) 230*2.8/2.2*25.4*60t13 kw013 (10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*30t14 kw014
(10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*40t15 kw015 (10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*50t16 kw016
(10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*60t17 kw017 (12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*40t18 kw018
(12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*50t19 kw019 (12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*60t20 kw020
(12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*72t21 kw021 (14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*40t22 kw022
(14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*50t23 kw023 (14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*60t24 kw024
(16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*40t25 kw025 (16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*50t26 kw0026
(16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*60t27 kw027 (18英寸) 455*3.4/2.8*25.4*40t28 kw028 (18英寸) 455*3.4/2.8*25.4

*60t适用材质软木、硬木、中厚板、刨花板、单面贴皮刨花板、双面贴皮刨花板、单面贴皮mdf板、夹板、纤维板。锯片使用注意事项1. 请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2. 使用时,请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3. 使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4. 在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引起事故。5. 在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进行安装。6. 合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7. 装完合金锯片后,必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好,然后,轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8. 必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向,方向装错会导致掉齿。9. 预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作状态时,才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自己承担责任。

规格型号顺序号 产品编号 规格1 kw001 (4英寸) 110*2.2/1.8*25.4*30t2 kw002

(4英寸) 110*2.2/1.8*25.4*40t3 kw003 (6英寸) 160*2.2/1.8*25.4*40t4 kw004 (6英寸) 160*2.2/1.8*25.4*60t5
kw005 (7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*40t6 kw006 (7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*50t7 kw007
(7英寸) 180*2.2/1.8*25.4*60t8 kw008 (8英寸) 205*2.8/1.8*25.4*40t9 kw009 (8英寸) 205*2.8/2.2*25.4*50t10
kw010 (8英寸) 205*2.8/2.2*25.4*60t11 kw011 (9英寸) 230*2.8/2.2*25.4*40t12 kw012

(9英寸) 230*2.8/2.2*25.4*60t13 kw013 (10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*30t14 kw014
(10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*40t15 kw015 (10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*50t16 kw016
(10英寸) 255*3.0/2.4*25.4*60t17 kw017 (12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*40t18 kw018
(12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*50t19 kw019 (12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*60t20 kw020
(12英寸) 305*3.2/2.5*25.4*72t21 kw021 (14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*40t22 kw022
(14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*50t23 kw023 (14英寸) 355*3.2/2.5*25.4*60t24 kw024
(16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*40t25 kw025 (16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*50t26 kw026
(16英寸) 405*3.4/2.8*25.4*60t27 kw027 (18英寸) 455*3.4/2.8*25.4*40t28 kw028 (18英寸) 455*3.4/2.8*25.4*60t
适用材质软木、硬木、中厚板、刨花板、单面贴皮刨花板、双面贴皮刨花板、单面贴皮mdf板、夹板、纤维板。锯片使用注意事项1. 请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2. 使用时,请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3. 使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4. 在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引起事故。5. 在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进行安装。6. 合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7. 装完合金锯片后,必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好,然后,轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8. 必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向,方向装错会导致掉齿。9. 预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作状态时,才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自己承担责任。

本产品的品牌是sscm, 型号是110-600, 是否标准件是标准件, 标准编号是150-500, 材质是硬质合金, 用途是木工锯片, 是否涂层是非涂层, 适用机床是木工锯片, 规格是110-600, 样品或现货是现货, 是否进口是否, 加工定制是否, 是否库存是库存, 是否批发是批发