

正泰小型断路器 空气开关DZ47-1P 10A16A30A32A 批发代理

产品名称	正泰小型断路器 空气开关DZ47-1P 10A16A30A32A 批发代理
公司名称	深圳市金达羽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DZ47-60 极数:1P
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道深惠路荣超花园21栋203
联系电话	13226994542

产品详情

正泰小型断路器 空气开关dz47-1p 10a16a30a32a 批发代理

品牌: chnt/正泰型号: dz47-60规格: 1p c型额定电流: 1~60a灭弧方式: 压缩空气断路器

产品品牌：正泰

1:适用范围

dz47-60系列小型断路器（以下简称断路器），具有结构先进、性能可靠、分断能力强、外型美观小巧等特点，主要用于交流50hz或60hz，额定电压400v以下，额定工作电流为60a以下的场所。主要用于办公楼、信宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载和短路保护之用，亦可作为线路不频繁通断操作与转换之用。该产品符合iec60898、gb10963等标准的要求。

型号及其含义

主要技术参数

1、按极数分类有：单极、二极、三极、四极。

2、按额定电流分类有：1a、3a、6a、10a、16a、20a、25a、32a、40a、50a、63a

3、按额定工作电压分类有：220/380v（单极为220v，二极为220/380v，三、四极为380v）

4、按瞬时脱扣器分有：c型、d型，c型适用于配电保护，d型适用于电动机保护

5、过电流脱扣特性：断路器在正常安装条件和基准环境温度下的过电流脱扣特性如下所示

序号	脱扣类型	额定电流 (a)	试验电流 (a)	约定时间t
1		63a	1.13in	1 1h
2	c、d	63a	1.45in	132a
4	c	所有值	5in	
5	d		10in	1 0.1s
6	c	所有值	10in	
7			50in	1<0.1s

2:正常工作条件

1.1周围空气温度-5 ~ +40 ,24h内平均值不超过35 ;

1.2海拔：安装地点的海拔高度不超过2000m。

1.3大气条件

安装地点的空气相对湿度在最高温度+40 时不超过50%，在最湿月的月平均最低温度不起过+25 ,相对湿度不超过90%。

1.4安装类别

安装类别为ii iii级。

1.5污染等级：污染等级为2级。

1.6安装型式

采用标准导轨安装。

1.7安装条件

安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍，断路器一般应垂直安装，手柄向上接通电源位置。安装处应无显著冲击和振动，无腐蚀性或爆炸性气体存在。

1.8接线方式

用螺钉压紧接线。

3:断路器的的工作原理

断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后，自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联，欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时，过电流脱扣器的衔铁吸合，使自由脱扣机构动作，主触点断开主电路。当电路过载时，热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲，推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时，欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用，在正常工作时，其线圈是断电的，在需要距离控制时，按下起动按钮，使线圈通电，衔铁带动自由脱扣机构动作，使主触点断开。

4:断路器的安装

a . 安装时应检查铭牌、标志上基本技术数据是否符合要求。

- b. 检查断路器，并人工操作几次，动作应灵活，确认完好无损，才能进行安装。
- c. 断路器应垂直安装，使手柄在下方，手柄向上的位置是动触头闭合位置，即接通电源位置。

5:使用和维护

- a. 要闭合断路器，须将手柄朝着on箭头方向往上推，要分断，将手柄朝off箭头方向住下拉。
- b.当断路器因被控制电路发生的故障而分断时，需查明原因，排除故障后方能合闸。

6:注意事项

断路器在运输、保管和使用过程中，均不得受雨雪侵袭。

佛山广佛五金城金达羽五金批发有限公司

专业代理正泰断路器，知名品牌，价廉质优，值得信赖！！

批发各类电气五金，物种繁多，量大价优，欢迎垂电咨询。

联系人：廖生qq：960013121

订购电话：13226994542

邮箱:jdy2012@qq.com

本产品的品牌是chint/正泰，型号是DZ47-60，极数是1P，额定频率是50/60hz（Hz），额定绝缘电压是230V（V），脱扣器电流是10-30A（A），产品认证是CCC，安装方式是固定式，速度是普通型，灭弧介质是空气式，结构是塑壳式，操作方式是手动操作