

三叶罗茨鼓风机 物料输送罗茨风机 密集型罗茨鼓风机

产品名称	三叶罗茨鼓风机 物料输送罗茨风机 密集型罗茨鼓风机
公司名称	山东三叶鼓风机厂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:圣澄 型号:SWR-125
公司地址	济南山东省章丘市相公庄工业园
联系电话	86-053183266078 15066122320

产品详情

罗茨风机的操作要点

开机前准备：

- (1) 检查螺栓、螺母的连接松紧情况。
- (2) 检查减速机润滑状况，使油面处于油标中心位置。
- (3) 检查皮带张力和皮带轮偏正。
- (4) 检查电源的电压和频率；
- (5) 检查各仪表是否正常，如有异常及时通知维修人员更换。
- (6) 将管道上的主阀门、需要运行的风机出口阀门打开，其它未运行的风机出口阀门处于“关闭”状态，避免风机超负荷运转，机器受损。

2、开机：

(1) 如果需要风机运行“工频”时，则只需要把电控箱上相应的鼓风机开关打到“工频”档，然后按下“启动”按钮即可，其他风机的开关和变频器的开关打到“停止”，注意在按下“启动”按钮之前一定要检查一下运行的风机出口阀门是否打开，按下的“启动”按钮的风机与实际运行的风机是否一致。

(2) 如果需要风机运行“变频”时，把变频器的开关打倒“启动”按钮，然后把电控箱上相应的鼓风机开关打到“变频”档后即可，注意其他风机的开关处于“停止”，在把开关打到“变频”档之前一定要

检查一下运行的风机出口阀门是否打开，按下的“变频”按钮的风机与实际运行的风机是否一致。

(3) 待风机正常运转后（一般需要1分钟时间），然后将排气阀慢慢的关闭，以免由于关闭过快，造成风机瞬时电流过大烧坏电机。

3、运行中：

(1) 调节接触氧化池的进风口阀门，使之均匀曝气；

(2) 溶解氧控制在2~4mg/l（通过溶氧仪读出）。

(3) 运行初期由于润滑油的粘滞而有噪音和电流过高的情况，运行10~20分钟可自行消失。

(4) 流量大小不能通过开关阀门来调整。该风机是容积形压缩机，通过调整转速来改变流量和轴功率；

(5) 压力表开关处于常闭状态，如需测定压力时可将压力表开关打开。

(6) 同一机型噪音也有差异，因为风机在机械室内的位置[2]及配管情况不同会造成噪音的差异。

4、关机：

(1) 慢慢打开“排气阀”至全开。

(2) 按下电控箱上的“停止”按钮。

本产品的加工定制是是，品牌是圣澄，型号是SWR-125，类型是罗茨鼓风机，气流方向是回转式风机，材质是铁壳风机，风机压力是高压风机，性能是低噪音风机，用途是管道风机，重量是200（kg），功率是11（kw），风量是8.35（m³/min），升压是49（kPa），适用范围是污水处理曝气