

# 上胶机、表卡胶机、瓦楞纸胶机、皮革胶机

产品名称	上胶机、表卡胶机、瓦楞纸胶机、皮革胶机
公司名称	东莞市厚街富宾奇包装器材商行
价格	面议
规格参数	品牌:富宾奇 型号:380型到1800型
公司地址	东莞市厚街镇永泰路63号
联系电话	13537268970

## 产品详情

规格型号	js-1200	js-1400	js-1600	js-1800	js-2000
裱纸宽度(mm)	1200	1400	1600	1800	2000
裱纸速度(m/min)	60	60	60	60	60
电机功率(kw)	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1
外形尺寸(mm)	1750*1050*1000	1950*1050*1000	2150*1050*1000	2400*1100*1100	2600*1100*1100
机械重量(kg)	450	460	475	500	550
工作电压(v)	380	380	380	380	380

本机器由上中下胶水轴、上下机架、齿轮组、皮带轮、电机、调节手轮等部件组成。本机由电机驱动，通过三角带轮、三角皮带，使下胶轴齿轮带动齿轮组，使上胶轴、中胶轴、下胶轴旋转，通过胶水升降结构，使下胶轴与胶水盘内的胶水处于工作状态位置，达到涂胶的目的。将调节手轮调节上下胶轴的位置，使胶层厚度达到使用要求，同时根据工件的规格适当调整调节手轮至要求位置方可使用。

使用说明1.使用机器前切记先加润滑油，并使机器保持良好的润滑状态。即向注油孔3、油槽2、齿轮组7加注润滑油。2.机器使用前后要把胶水轴擦干净。特别是停机休息时一定要把胶水轴擦干净。或短时间休息时可持续开机，不必清洗。注意：清洗胶水轴时切记要关掉电源，并用干净柔软的湿布洗擦胶水轴。3.开机前要检查电源电压和机器电压是否符合。4.把适量胶水倒进胶水盘，将胶水盘调节辊1调至合适位置，使下胶轴10与胶水盘11内的胶水处于工作状态位置。5.在裱纸前先调节下胶轴调节手轮8，使胶水厚度达到使用要求。并调节调节手轮4，使上胶轴5的压纸力适合生产要求。6.切勿将硬物通过两胶轴，以免损坏机件。7.应经常注意保持机器清洁，定期维护。

### 参数说明

产品型号：ld-1000柜式胶水机涂胶宽度：1000mm裱纸速度：25m/min电机功率：550w机械重量：200kg

本产品的加工定制是是，品牌是富宾奇，型号是380型到1800型，用途是涂胶，功率是550W（Kw），溶

胶速度是60 ( Kg/hr ) , 溶筒容量是25 ( Kg )