

# 商用热水炉/中央热水炉/储水式热水炉/储热式热水炉

产品名称	商用热水炉/中央热水炉/储水式热水炉/储热式热水炉
公司名称	上海兰宝热水器制造有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:组装锅炉 品牌:上海兰宝
公司地址	上海市普陀区中环路1号B座201室
联系电话	13901610466 13918982514

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

一．产品系列图片：

二．产品特点：

上海兰宝lb系列中央供热水系统的设计用意：只需要安装一台热水器，即可提供二个或多个热水出水口使用热水。免掉热水循环泵、热水增压泵、便将热水直接送入使用者。广泛适合于工业、商业、机关、学校、宾馆使用，为用户提供完美的热水系统。

1. 产品性能介绍：内胆:热水器内胆采用304不锈钢。出水清洁、卫生，抗腐抗垢。

圆柱型设计，承压使用。

2. 控制器：

a) 控制器采用单片机芯片控制电路。

- b) 控制器工作电压220v，信号电压12v。
- c) 控制器可显示当前工作状态和当前温度；设有开/关按钮。温度可调节功能。
- d) 控制器可控制热水器全自动开、启关闭加温功能。
- e) 控制器会在以下状态切断加热电路：缺水、超温、超压、热传感器故障、水电极故障。一旦报警装置启动，停止一切加热。
- f) 故障自动反馈系统：热水器产生故障强制停机后，故障自动反馈会将产生故障愿意通过代码形式反馈到显示器上。故障代码说明在控制器上有备注解释。

### 3. 热水器自带安全保护装置：

- a) 漏电断路保护：正泰工业级380v和220v全漏电保护系统，安全可靠。
- b) 超温保护：当前温度超出设定的停炉温度时时，自动断路，保护加热管。
- c) 缺水保护：水位低于启动要求，立即断电，停止运行。
- d) 超压保护：压力超过出厂设定值0.5mpa时，自动断电，停止运行。
- e) 温度压力安全阀（t/p安全阀）：当水温温度超过90 或压力超过0.8mpa时会自动泄压，安全保护设备。
- f) 紧急按钮：在紧急情况下，按下紧急按钮开关。热水器电源立刻会被全部切断。

### 4. 加热元件：外部采用304不锈钢管，内部采用高电阻电热合金丝。

加热性能优良，导热性强，不宜结水垢，能有效的防止水腐蚀对产品的侵蚀。

### 5. 电 流 表：电控箱上安装电流表。可随时观察加热管加热状态。

### 6. 镁 棒：防止电腐蚀对加热管和内胆的侵蚀。

### 7. 电 源 线：采用高温防水电源线。绝热性强，不易老化。

### 8. 保 温 层：采用高密度聚氨酯发泡保温，厚度50mm，保温效果极佳。

## 三 . 产品参数

小型电热水器：360l： 9kw—90kw

注：1、本公司保留对锅炉参数进行修改的权力；也保留对相关尺寸进行修改的权力。

2、以上出水量为当进水量温度为20度，出水温度为50度时的出水量。

3、热水器使用压力为城市自来水供水压力，正常使用压力不超过0.4mpa.

#### 四．官方安全保护标配：

- 1.漏电断路器
- 2.超压、超温双重功能安全阀
- 3.超压开关
- 4.压力表
- 5.极低水位保护
- 6.应急开关
- 7.电流显示
- 8.温度显示
- 9.接地保护专用接线端

#### 五．产品展示：（单个产品）尺寸

#### 六．产品细节：（实物展示）

- 1.显示器（当前温度、出水温度、缺水保护、超压保护、超温保护）

#### 七.热水器的用途：

工业企业、事业单位、机关、学校、酒店宾馆、医疗中心、健身中心、美容美发、会所办公等

#### 八.热水器的安装方法：

#### 九.温馨提示

##### （一）、热水器的操作：

1.使用前或长期停用再使用前，应对热水器、电源、控制系统、水系统、排污系统、安全阀系统等进行一次全面的检查。保证系统不漏水；保证水箱内的存水注满。保证热水器安全可靠接地；保证设备漏电开关正常工作；温度压力安全阀不堵塞并能够正常工作。

2.打开热水龙头。向外排放水箱的空气，打开冷水阀，向热水器内注水。当热水龙头向外流水后，关闭

热水龙头。（冷水进水阀门在使用时处于常开）。

3. 扳动安全阀排气把手，安全阀应该正常出水，放下把手，安全阀应停止泄水为正常。

4. 根据使用热水的需要，将水温设定所需要的温度（若是洗漱用水，用水温度请不要超过60℃，以防止烫伤）。

5. 在确保水箱内充满水的情况下，电路连接正确后接通热水器电源即可。

## （二）、热水器的使用与维护：

1. 热水器有很好的保温层和全自动恒温控制系统，恒温控制器会自动停止和启动。

2. 进入热水器的水最好选用软水且必须是干净的、无杂质、无泥沙，否则会造成加热管上结有水垢和泥巴而使加热管损坏。

3. 热水器应定期（一般是十五天左右）排除水箱沉淀的水垢，用户可打开排污阀直到放出清洁水即可。

4. 温度压力安全阀应每月检查一次！检查时请扳动安全阀的把手，使安全阀畅通（注意：检查此阀时如水温较高应防止烫伤）。检查无误后务必复位。再次重申，安全阀及其排水管应保持通畅不得堵塞！

5. 每月必须对热水器漏电开关的灵敏度进行测试，保证漏电保护器的正常工作。

6. 如果热水器要在冰冻的环境中停机，必须将热水器内水清空，以防止冻结而损坏。

7. 热水器作承压使用时应注意：

a) 热水器水温不要超过60℃（注：60℃以上的水温可能烫伤皮肤）。

b) 停止使用承压热水器时，必须将进水阀关闭，防止自来水断水后的吸水而造成热水器内胆形成负压而损坏。

c) 当你在使用热水的时候，请切断电源后使用。

8. 电器元件接线柱应经常紧固、清除灰尘、保持清洁、干燥。

9. 在没有可靠接地的情况下，禁止使用热水器。用户应该每月定期检查接地装置是否可靠。

注意: 电热水器必须加装漏电保护开关及接地保护装置

十.企业荣誉、证书

十一.使用单位实拍

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是上海兰宝，型号是LB-360-12，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是12（KW），应用领域是工业用水、生活用

水、采暖，结构形式是立式，加热方式是电加热，耗电量是12千瓦时