

# 油菜籽榨油机,一次榨净,速度快,省时,劳动强度小

产品名称	油菜籽榨油机,一次榨净,速度快,省时,劳动强度小
公司名称	滕州市胜泽机械厂
价格	面议
规格参数	类型:榨油机 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻
公司地址	山东省枣庄市滕州市孙楼工业园区006号
联系电话	0632-5801115 15263206200

## 产品详情

盛泉牌全自动液压榨油机

sq350 型

操作使用章程及售后政策说明书

山东·滕州市胜泽机械

公司电话：0632-5801115

售后服务：15588210755

### 第一部分 安装说明

- 1、 设备要求安装在平整的地面上，防止压力升高设备出现摆动。
- 2、 加注足够的液压油，为了提高液压泵的使用寿命，请选用优质32#液压油，当工作环境低于10摄氏度时选用15#液压油，高于40摄氏度时， 选用46#液压油。
- 3、 把液压油软管a，与其对应的液压缸油嘴a连接。液压油管b，与其对应的液压缸油嘴b连接。
- 4、 电源线经闸刀引出后，与电器板“接电源”连接，电机与“接电机”接口连接。
- 5、 限位开关红线与线路板“接公用线”连接，白色线与“限位开关”连接，黑色线与

“报警开关”连接。

- 6、 压力表线路出厂时已经调整完毕，请勿调整。

## 第二部分 设备基本构造

- 1、 液压缸，完成活塞上下运行，传递动力。
- 2、 限位开关，保证液压缸不至于超行程而受损坏。
- 3、 行程标尺
- 4、 料筒挂钩，压榨完成后，需要把料筒提至此处（见图一）进行投饼。
- 5、 料筒
- 6、 控制箱
- 7、 液压站

（图一）

## 第三部分 控制面板说明

- 1、 电源开关
- 2、 连续自动---开关在连续位置处，即电机连续工作。开关在自动位置处时，电机根据“工作调时”和“停隔调时”设置参数自动工作。
- 3、 工作调时——调整电机工作时间的长短，数字越大，工作时间越长。
- 4、 停隔调时——调整电机停止间歇时间的长短，数字越大，停止时间越长。
- 5、 复位按钮——当行程开关被行程标尺压下后，电机停止工作，报警器响起。此时应该把换向阀转至上升位置，然后按住复位按钮，直至行程开关复位后，方可松开。

换向阀——控制活塞运行的方向

## 第四部分 操作使用说明

- 1、 接通电源，观察电机的转向是否正确(顺时针为正转)。
- 2、 拉出料筒进行放料，完成放料后，把料筒推至最里端。
- 3、 换向阀转到“下降”位置处，“连续自动”开关选择“连续”工作，接通电源，压油盘向下运行。当油从料筒流出后，把“连续自动”开关选择“自动”工作。此时电机会根据“工作调时”和“停隔调时”设置的参数工作。
- 4、 当压力指针达到压力表红线时，电机停止工作。

当压力指针低于压力表绿线时，电机继续工作。

- 5、 当油出尽后，此时应旋转换向阀，使压油盘向上运行。特别说明：此时压力较高，应慢慢转动阀门，待油压慢慢下降。如果不按照说明操作，容易造成机器故障。
- 6、 把提料杆转到料筒挂钩里，利用压油盘上升把料筒提起至投饼挂钩处，转动换向阀，使压油盘向下运行，完成投饼过程。
- 7、 完成投饼后，把料筒放回原位，进行下一次压榨。

## 第五部分 特别说明

- 1、 本型号榨油机属于超高压设备，压力不得高于额定压力。
- 2、 压油盘上升至稍高于料筒即可。否则下端容易形成高压而损坏液压缸端盖。
- 3、 提料筒时，料筒挂钩下面的钢板稍高于投饼挂钩即可。
- 4、 初次使用，建议三个月更换液压油。

1、 榨油机主要部件包用一年（液压缸，框架，液压站，料筒）。其它电子元件及易损件为三个月。

2、 有下列情况不予三包：

- a、 用户未按照说明要求操作人为造成的损坏；
- b、 产品无标牌或标牌模糊不清无法分辨；
- c、 违规自行改装，未保持原状；
- d、 因不可抗拒的原因造成的故障。

温馨提示：如遇到问题请与我们联系,我们将竭诚为您服务。祝您生活愉快,万事如意！

本产品的加工定制是是，类型是榨油机，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻，品牌是盛泉，型号是SQ400，配用动力是2.2（kw），处理量是100（kg/h），整机重量是1500（kg），外型尺寸是900（mm），产品类型是全新，榨螺直径是300（mm），榨螺转速是60（r/min），榨膛内圆直径是400（mm），出油率是30-42（%），电源电压是220、380（V），干饼残油率是6（%），生产厂家是滕州胜泽，售后服务是有