

新品推荐WDB-X型高压电动润滑泵,带有防护装置,安全可靠

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 新品推荐WDB-X型高压电动润滑泵,带有防护装置,安全可靠 |
| 公司名称 | 淄博市博山盛润油泵厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:WDB-X(加强型) 材质:铸钢 |
| 公司地址 | 博山区博山镇邀兔村 |
| 联系电话 | 13573335180 13505334507 |

产品详情

一、概述：

wdb-x加强型(带有电机防护板)高压电动润滑泵是我司针对干油润滑系统ddb直供系统的压力不足而改良设计的新型高压直供系统。其最高输出压力由10mpa提高到31.5mpa,较好的弥补了我国北方市场冬季气候偏低,而造成系统供油失常的问题。该系列在冶金、矿山、建材、橡塑、锻压、陶瓷等行业以其性能好、价格低廉得到广泛应用。

二、特性：

wdb-x型号油泵广泛适用于管路分布在50米内的润滑系统中；润滑系统管路给油设计有两种方式：

1. 以点对点直接供油,满足供油需求较大温度较高的摩擦副面,如轴承、瓦轴、大面积轴套等。
2. 配备单线递进式给油器,分级给油,适用于集中给油的摩擦副面,如小面积轴承、轴套等。wdb系统在设计上做了重大改进,其特点如下：

(1) 提高了油泵整体性能,输出压力为31.5mpa。

(2) 每条线路配有压力监测阀,故障明了。

(3) 整个系统结构紧凑,安装空间小。

(4) 给油量5ml咀/min,直供系统适合封闭性滚动承轴,承套、承瓦等各种运动副。

(5) 单线多点系统适合上百个润滑点。

三、使用说明：

1. 该系列干油泵应安装在环境温度合适，灰尘少，便于补脂、调整、检查、维护保养等方便的场所。2. 要经常检查储油筒内的润滑油保持有油状态，严禁无油或缺油空转。3. 第一次开机前应往筒里加约30毫升的机油然后再加锂基脂润滑油，无油严禁电机运转。4. 须按照电机罩子上的方向运转严禁反转。5. 干油泵应保持清洁，揭盖补脂时以免赃物进入泵体内，影响干油泵的使用寿命。

四、原理：

本机为真空吸压式柱塞泵,其运行通过电机联动泵体内的蜗杆、蜗轮,中心轴上的推动套,经它的平行径向运动,推动大柱塞实现供油,中心轴在运动的同时连体带动压油板,刮油器同步转动,将油不断压入过滤网面被吸入大柱体内。刮油器每转一周,各油咀均供油一次。

闲置油咀取出图示

五、故障排除：

油泵在运用了一段时间以后要检查一下润滑点看一下是否正常出油，一般不出油主要的问题是泵体内吸到垃圾引起的，排除方法是把油泵出口管道拆下，把泵体拆卸下来主油泵由泵体、主活塞、单向活塞、单向阀针、出油接头等组成把以上几个零部件拆开清洗干净重新装上就好。

六、安装：

本油泵由于底盘较重一般安放在平整的地上就行，不用地脚螺丝固定，使用电压380v。

七、闲置不用油咀的处置方法：

1. 将不用油咀从泵上旋下。
2. 取出小柱塞、小柱塞套、垫圈。
3. 转动电机使大柱塞成完全吸油状态(油箱内刮油器所指反向之油咀是吸油状态)。
4. 将取钩放入大柱塞套吸油孔(钩须先制好,钩头高度为3mm)。
5. 拉动取钩柄带动大柱塞套取出。
6. 用尖嘴钳将柱塞杆取出。
7. 将油咀重新旋紧,并用 11 胶片塞入油咀帽内旋紧,防止油外泄。
8. 也可以将小柱塞杆,弹簧取出倒置,并同第7步密封。

八、注意事项：

- 1.主机要尽量安装在相距最远的润滑点的中间位置。
- 2.用脂要洁净,在20℃以上,选2#以上润滑脂;外界温度20℃以下时,选0#以上润滑脂;润滑油要选黏度大于n68。
- 3.桶内油面不得低于中轴顶端,以防抽空。
- 4.每工作300小时,蜗轮腔换油一次。

九、wdb-x型配置：

- 1.高压电动润滑泵配有各线路压力监测表，线路故障清晰明了。

十、联系方式：

电话：0533-4548396 手机：13505334507 经理：焦卫山

本产品的品牌是盛润，型号是WDB-X（加强型），材质是铸钢，驱动方式是电动，性能是耐磨，流量是0.5，扬程是15（m），汽蚀余量是0（m），吸入口径是6（mm），排出口径是8（mm）