

移动电源老化架 现货 标准件

产品名称	移动电源老化架 现货 标准件
公司名称	深圳市精芯创电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区西荣工业区福荣路12号103
联系电话	0755-23069359 13751078054

产品详情

深圳市精芯创电子设备有限公司 528系列-移动电源老化设备

深圳市精芯创电子设备有限公司

技术参数

	528通道，双面结构，整机可以同时老化或充电528个移动电源
人机界面	单片机lcd+键盘
充电方式	由铁壳电源接出usb母座接口提供5v充电电源，实际充电电流大小 由移动电源保护板控制，老化柜不对实际电流进行控制
放电方式	具有三档放电电流选择，每档对应一个usb母座接口 对应不同容量的电池放电要求 第一档：放电电流约0.5a（内接10欧姆/5w水泥电阻）

	第二档：放电电流约1a（内接5姆/10w水泥电阻）
	第三档：放电电流约2a（内接5姆/20 w水泥电阻）
充电和放电时间控制	由时间继电器设定充电和放电时间，移动电源的保护板在时间范围内也可以控制充电和放电。也可以同时进行充电和放电
设备外型尺寸	1800mm*1750mm*750mm
接口方式	usb母座接口，充电一个 放电3个
充电电流显示	具有数字表头实时显示测试点（一个）移动电源的当前实际充电电流
放电电流/	具有数字表头实时显示测试点（一个）移动电源的当前实际放电电流或者电压
电压显示	
放电led显示	插入移动电源放电时，放电led灯点亮红色，放电结束或者不接入移动电源led灯不亮
两移动电源间的距离	75mm
托板宽度	180mm，托盘表面贴仿静电胶板
工作电源	单相三线制，ac220v+150% 50hz
满负荷公耗	约5kw
整机重量	约200公斤
充电usb线	自备
放电usb线	自备

备注：528这款老化架最大的优点是：

*设定自动时候可以自动循环充放电

*设定手动时候可以同时进行充电和放电

深圳市精芯创电子设备有限公司

操作界面如下图所示：

深圳市精芯创电子设备有限公司

按键功能说明：

启动/停止：启动或停止老化

手动/自动：用来切换手动老化模式和自动老化模式

设定：用来设置相关的参数

确认：设置完参数后按确认键进入下一菜单，在停止状态按确认键回到主菜单

上/下键：用来调整相关参数

左/右键：用来移动小时，分钟，循环次数

深圳市精芯创电子有限公司

单个成品移动电源测试系统操作说明：

系统仅用作在老化过程中，某个移动电源出现异常，用来测试单个移动电源的好坏。

深圳市精芯创电子有限公司

528系列-移动电源老化设备使用说明书

一，将ac220v三角插头插入墙壁的插座（备注：此墙壁插座必须独立给本移动电源老化设备供电）

二，打开总电源开关，本设备屏幕显示如下图

三，装上待老化的移动电源产品

四，设置参数过程如下：

1，按“设定”键进入自动/手动设置模式，如下图

在此模式按“手动/自动”进行切换手动老化模式和自动老化模式。

深圳市精芯创电子设备有限公司

手动老化模式	自动老化模式
按“确认”键进入以下界面	按“确认”键进入以下界面
按“设定”键进入设置时间参数模式，显示屏会出现一个“>”符号，再按“上/下”键来设置相应的时间，按“左/右”键来移动小时和分钟及下一参数设置，设定完成后，再按一次“设定”键退出设置模式	按“设定”键进入设置时间参数模式，显示屏会出现一个“>”符号，再按“上/下”键来设置相应的时间，按“左/右”键来移动小时和分钟及下一参数设置，设定完成后，再按一次“设定”键退出设置模式
按“启动/停止”键，进入工作模式，工作指示灯开始闪烁，充电时间完成后，报警指示灯闪烁并发出报警声，提示充电时间到，此时按“确认”键解出报警，并进入放电模式，放电时间完成后，报警指示灯闪烁并发出报警声，提示充电时间到，此时按“确认”键解出报警	按“启动/停止”键，进入工作模式，工作指示灯开始闪烁，充电时间完成后，自动进入放电模式；若设定循环，则放电完成后，自动进入下一次充电模式，完成循环次数后，报警指示灯闪烁并发出报警声，提示老化步骤完成，此时按“确认”键解出报警

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是移动电源老化架512组，品牌是鹰牌，材质是五金，型号是移动电源老化架，规格是三放一充，适用机床是组合机床，是否库存是库存，是否批发是批发