

# 东莞批发 MK 旋转气缸 性价比高 规格齐全 非标可订做

产品名称	东莞批发 MK 旋转气缸 性价比高 规格齐全 非标可订做
公司名称	东莞市锐佳五金钢材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:hn 型号:MK16-10
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头镇莞樟西路68号
联系电话	86-076987789199 13825769176

## 产品详情

mk 旋转气缸如何选型

mk 旋转气缸使用

- 1、气缸开箱安装前应检查气缸在运输过程中有无损坏,两端拉杆螺母或螺纹连接处有无松动,清除防锈油及防护罩(帽)方可安装使用。
- 2、气缸安装时应注意气缸活塞杆不宜承受偏心载荷或横向载荷,应使载荷的运动方向与活塞杆轴心线一致对于长行程气缸负载和活塞杆的连接最好采用可活动的v型接头或关节接头。无论任何安装方式都必须保证气缸安装底座有足够的刚度。
- 3、气缸缸体在水平使用时,可用“三点法”进行检验。首选使活塞杆与负载相连接。当活塞杆全部伸出时,在杆的中间放一水准仪观察水平情况;其次当活塞杆处于中间位置时,在靠近气缸前端盖处的活塞杆上放一水准仪观察情况;最后活塞杆处于退回位置时,应无晃动摇摆现象。长行程气缸卧式安装时,为了防止活塞杆下垂、缸筒变形须设置适当支承。
- 4、采用前后法兰、脚架式安装的气缸,应避免装螺栓直接承受推力或拉力的负荷。
- 5、采用尾部单双耳的气缸或中间摆动气缸时活塞杆顶端连接销位置应与安装件轴的位置处于同一方向。尾部单,双耳或摆动轴应与安装架之间留有合适间隙。
- 6、气缸安装完毕后应在无负载状态下使用工作压力运行2-5次,检查气缸口部有无异常现象。
- 7、气缸调速,对气缸运动速度有一定要求时,气动系统必须安装单向节流阀。一般情况气缸水平安装排气节流气缸速度比较平稳。气缸垂直安装用进气节流调速时首选将气缸连接负载,将速度调节阀调到调整范围中间位置随后调节减压阀的输出压力,当气缸速度接近规定速度时,即可确定为调定压力,然后可用速度调节阀(单向节流阀)进行微调。

8、采用可调缓冲气缸,在运行前先把缓冲调节阀全部打开,然后逐渐增大阻力直到满意为止。调节缓冲针阀时顺时针旋扭阻力增大,逆时针旋扭阻力减少。

#### mk 旋转气缸维护

1、mk 旋转气缸正常使用后,要经常检查系统中分水过滤器和油雾器的工作情况,及时放水加油。不供油气缸6个月在气缸内滑动都加涂润滑脂。

2、采用尾部单、双耳式或中间摆动气缸,应定期向尾座或摆轴处加润滑油。

3、气缸在使用过程中应定期检查气缸各部位,注意连接部位有无松动。气缸密封件有无损坏泄露情况,发现问题及时修复,以防发生事故。

执行标准:jb/t 5923-1997 《气动气缸技术条件》来源

本产品的加工定制是否,品牌是hn,型号是MK16-10,适用范围是广泛应用在机械,自动化设备等行业中,种类是回转气缸,缸径是16(mm),最大负荷是38(N),最大力距是0.69(Nm),重量是0.6(kg),气缸数是3