

彩妆设备之口红冷冻平台 口红冷冻机

产品名称	彩妆设备之口红冷冻平台 口红冷冻机
公司名称	广州驷联机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SLLD - PT 产品别名:口红冷冻机
公司地址	广州市白云区嘉禾望岗鸭岗远工业区第六栋首层A
联系电话	13268021969

产品详情

风冷式口红冷冻平台

sll-d-ptf

产品概述

双温度显示，按键直接进入查看、设置参数，多指示灯显示系统进行状态，终端用户脱离说明书能方便操作各种功能，无任何复杂的组合和难于理解参数，具备制冷、化霜等功能，适用于对冷库温度的控制。

主要功能

温度测量、显示、控制：温度校正；制冷、化霜控制输出；温度超限、超量程及传感器故障报警等。

规格尺寸：1000mm*600mm*1100mm

技术参数

工作电压：220v ac \pm 10% 50hz /60hz

测控温度范围：- 20

测温精度： \pm 1

功率：2.5kw

面板示意图

运行指示灯状态表

用户菜单

系统菜单

用户菜单设置：在运行状态下，按住“设置/查看”键持续5秒以上至“显示温度”显示窗显示“set”时，则表明进入用户菜单设置，“开机温度”指示灯亮，以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次，则进入下一项参数设置（可循环操作），相应的参数指示灯亮。进入用户菜单后，按“ ”或“ ”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。

系统菜单设置：在运行状态下，同时按住“设置/查看”与“ ”键持续5秒以上至“显示温度”显示窗显示“f1”时，则表明进入系统菜单设置，以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次，则进入下一项参数设置（可循环操作）。进入系统菜单后，按按“ ”或“ ”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。参数指示灯全灭。

在参数设置状态下按住“设置/查看”键持续3秒以上或30秒内无按键动作，则退出参数设置状态。

用户菜单查看：在运行状态下，按住“设置/查看”键持续3秒至“开机温度”指示灯亮时，每按下并立即松开“设置/查看”键一次，将查看下一项参数（可循环操作），相应的参数指示灯亮。在参数查看状态下，无法修改所设定的参数。在参数查看状态下按住“设置/查看”键持续3秒以上或10秒内无按键动作，则退出参数设置状态。“显示温度”显示窗显示当前库温。

“化霜余时”键说明

在运行状态下，化霜时按下并立即松开“化霜余时”键，“显示温度”显示窗显示化霜剩余时间。5秒后自动退出。

“强制化霜”键说明

在运行状态下，化霜时间及化霜周期设置均不为0时，在非化霜状态下且化霜传感器温度小于所设定的化

霜停止温度时，按住“强制化霜”键持续5秒以上可进入强制化霜状态，化霜指示灯亮。在运行状态下，化霜时按住“强制化霜”键5秒以上则可退出化霜状态。化霜指示灯灭。

“强制制冷”键说明

在运行状态下，在非化霜，非制冷，非化霜滴水时，当库温温度大于停机温度且小于开机温度时，按住“强制制冷”键持续5秒以上则可进入强制制冷状态，压缩机延时未到设定的压机延时时间时，制冷指示灯闪烁；压缩机延时超过设定的压机延时时间时，制冷指示灯亮。

在运行状态下，制冷时按住“强制制冷”键持续5秒以上则退出制冷状态。制冷指示灯灭。

“ ”键说明

在运行状态下，按下并松开“ ”键，可消除本次蜂鸣器报警声响。

“ ”键说明

在运行状态下，按下并松开“ ”键，“显示温度”显示窗显示化霜传感器温度，5秒后自动退出

功能控制输出

1) 压缩机控制

压缩机启动条件（同时满足下述条件）：

- a) 压缩机延时超过设定的压机延时时间；
- b) 非化霜、非化霜滴水状态下库温 设定的开机温度时或强制制冷时或热气化霜时。

压缩机关闭条件（满足下述任一条件）：

- a) 库温 设定的停机温度时；b)电热化霜开始时；
- c)热气化霜结束时； d)强制制冷结束时。

2) 化霜控制

化霜启动条件（同时满足下述条件）：

- a) 化霜时间和化霜周期设置均不为0时；
- b) 化霜传感器温度小于所设定的化霜停止温度；
- c) 化霜周期设定的时间到，或强制化霜开始。

化霜结束条件（满足下述任一条件）：

- a) 化霜时间设置为0时； b)化霜周期设置为0时；

c) 化霜运行时间结束； d)化霜温度高于化霜停止温度；

e) 化霜时按“强制化霜”键结束化霜

3) 报警输出

控制器有一路蜂鸣器警音输出。在运行状态下，当发生传感器故障、传感器温度超量程或传感器温度超限时，蜂鸣器响。按下并松开“ ”键，可消除本次蜂鸣器报警声响。

本产品的品牌是广州驷联，型号是SLLD - PT，产品别名是口红冷冻机，用途是冷冻口红，适用行业是化妆品，产品用途是化妆品，规格是800*600