

yqb系列小型液化石油气倒气泵

产品名称	yqb系列小型液化石油气倒气泵
公司名称	博山崮山正泰耐酸泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YQB2-5 材质:不锈钢
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	86 0533 6265168 13864337543

产品详情

yqb系列小型液化石油气倒气泵产品介绍：

液化气倒气泵是我厂在微型液化石油气泵的基础上，根据客户需求，改进而成的。泵的进口可以改装多个接口，来提高罐装效率此泵为三个进口一个出口。本泵所用电源为普通的家用电。不方便用电，也可用170型汽油机传动。以3个钢瓶倒一个钢瓶为例，倒满15公斤大约是60秒--120秒。型号：yqb2-5 流量：q=10l-20l/min 压差： $p = 0.3-0.5\text{mpa}$ 工作压力： $p=1.6\text{mpa}$ 转速： $n=900\text{r/min}$ 电机功率： $n=3\text{kw}$ 电压： $v=380/220$ 主要用于液化石油气钢瓶，及抽吸性质类似的其它类似化工产品. 使用方法：1. 用泵进口处冲抢接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶。如大钢瓶为液相、气相两个口的，接液相，钢瓶不用倒立。{最好是钢瓶出口高于导气泵}看压力表有没有压力。正常压力大约2公斤。2. 打开泵出口处冲抢开关，第一次使用时需排一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打开所有开关。3. 试车，用手盘动轮子，检查泵内是否有杂物，启动电源开关试泵正反转向。{泵与护罩有转向标志}4. 停车，空罐灌满切断电源停止运转，关闭各阀门。注意事项：用户在使用前，如用的是普通家用双向电，启动电流、电压须符合该泵所配置的电机功率，以免损毁电机。泵在使用时，严禁抽空、反转。如果泵出口不出液，应立即停泵，检查进口处钢瓶有没有液体。防止泵抽空损坏。{称重钢瓶使用电子秤为最好，数字的变化可以判断是否出液。}钢瓶内如果有少量水分，冬天禁用此钢瓶，容易结冰从而堵塞管路。可能发生的故障及排除方法：一：无压力，不出液。{1}核对转向。{2}检查管路开关、钢瓶阀门、进口过滤网及倒气管是否堵塞，检查倒立钢瓶有无液体。二：震动和噪音。{1}检查出口阀门是否打开。{2}轴承是否损坏，换轴承。

液化气倒气泵是我厂在微型液化石油气泵的基础上，根据客户需求，改进而成的。泵的进口可以改装多个接口，来提高罐装效率此泵为三个进口一个出口。本泵所用电源为普通的家用电。不方便用电，也可用170型汽油机传动。以3个钢瓶倒一个钢瓶为例，倒满15公斤大约是60秒--120秒。

型 号：yqb2-5

流 量：q=10l-20l/min

压 差：p =0.3-0.5mpa

工作压力：p=1.6mpa

转 速：h=900r/min

电机功率：n=3kw

电 压：v=380/220

主要用于液化石油气钢瓶，及抽吸性质类似的其它类似化工产品。

使用方法：

1. 用泵进口处冲抢接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶。如大钢瓶为液相、气相两个口的，接液相，钢瓶不用倒立。{最好是钢瓶出口高于导气泵}看压力表有没有压力。正常压力大约2公斤。
2. 打开泵出口处冲抢开关，第一次使用时需排一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打开所有开关。
3. 试车，用手盘动轮子，检查泵内是否有杂物，启动电源开关试泵正反转向。{泵与护罩有转向标志}
4. 停车，空罐灌满切断电源停止运转，关闭各阀门。

注意事项：

用户在使用前，如用的是普通家用双向电，启动电流、电压须符合该泵所配置的电机功率，以免损毁电机。

泵在使用时，严禁抽空、反转。如果泵出口不出液，应立即停泵，检查进口处钢瓶有没有液体。防止泵抽空损坏。{称重钢瓶使用电子秤为最好，数字的变化可以判断是否出液。}钢瓶内如果有少量水分，冬天禁用此钢瓶，容易结冰从而堵塞管路。

可能发生的故障及排除方法：

一：无压力，不出液。{1}核对转向。{2}检查管路开关、钢瓶阀门、进口过滤网及倒气管是否堵塞，检查倒立钢瓶有无液体。

二：震动和噪音。{1}检查出口阀门是否打开。{2}轴承是否损坏，换轴承。

本产品的品牌是正泰，型号是YQB2-5，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是防爆，泵轴位置是卧式，叶轮数目是转子，用途是增压泵，流量是2（m³/h），扬程是30（m），转速是780（rpm），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm）