

放电计数器测试仪 冲击测定仪

产品名称	放电计数器测试仪 冲击测定仪
公司名称	宝应佳特高压电器设备厂
价格	面议
规格参数	类型:冲击测定仪 品牌:JIATE
公司地址	夏集镇人民路
联系电话	0514-88779418 13952580657

产品详情

z-v雷电计数器测试仪电压:dc 900v 1200v 1600v三档 , 放电电流>100a/10us

产品详细信息

一. z-v 雷电计数器校验仪简单介绍： 1. 电池改为充电池避免了换电池之苦及因此引起的故障. 2. 电压分为三档可转换以适应不同型号及厂牌的计数器. 3. 改进包装为铝合金箱,坚固耐用消费品用.

二. z-v雷电计数器校验仪技术参数： 1. 电压:dc 900v 1200v 1600v三档 2. 放电电流>100a/10us

三.z-v雷电计数器校验仪使用方法： 1.使用前先充电,为确保充电效果和延长电池使用寿命,需使用专配的充电器.空电池到充满需3-4小时,充电器上红灯亮表示正在充电;绿灯表示充电完毕.使用前在尾端插接好所附地线插头,地线夹接大地. 2.根据计数器安装高度,适当拉出伸缩放电杆. 3.按下红色按钮,接通高压约1秒钟,指示灯亮(微闪),即可轻轻点击计数器与避雷器的连接端进行测试. 4.雷电计数器校验仪每次点击后,放电杆端头应离开计数器.若需重复测试,可不必松开按钮,约过,1-2秒钟指示灯再次闪烁时,即可再次点击测试. 5.连续测试会导致检验仪发热,请注意适当间歇时间. 6.如按下按钮3秒钟以上指示灯仍未闪亮,则表示需对电池进行充电. 7.雷电计数器校验仪请勿随意拆卸.如电池容量明显下降或充电效率过低,则需要换,请向本公司购买专用电池组. 注意:指示灯亮(微闪)时身体的任何部位均不能碰触电极部分,否则有电击危险.

本产品的加工定制是是，类型是冲击测定仪，品牌是JIATE，型号是Z-V雷电计数器校验仪，测量范围是见说明，可测样品状态是见说明，重复性误差是0.2，适用范围是避雷器放电