

广西地磅常见故障维修

产品名称	广西地磅常见故障维修
公司名称	柳州市特力机械有限责任公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:TELI 型号:3X15M 防护等级:ip65
公司地址	广西省柳州市新兴工业园兴中路2号
联系电话	0772-3269028 18978001127

产品详情

广西地磅常见故障维修服务--柳州市特力机械有限责任公司

故障排除方法：

1.汽车衡仪表开机显示屏无显示、无声音。

检查供电是否正常；

拔下与之地磅秤体相联接的信号线，开机。若仍然没有反应，请与厂家联系

2、汽车衡仪表开机显示屏亮，显示某一特殊字符，不能回零位，不能进行正常称量，多为错误的操作导致地磅称重仪表内部参数丢失或蕊片损坏。请与厂家联系

3、开机后汽车衡表自检后显示正常，但车或人上称汽车衡仪表均无反应，

检查汽车衡仪表后方与之地磅秤体相联接的信号电缆插头是否脱落；

检查汽车衡仪表后方与之地磅秤体相联接的信号电缆是否有破损、断线的地方，如查到，请用锡焊接恢复联接，并做好绝缘防水；

检查地磅秤体下是否有石子泥土将地磅秤托起。

4、开机后汽车衡仪表自检后显示正常，但汽车衡仪表不能自行回到零位，汽车衡仪表显示跳动数值。

多由地磅秤体受潮、地磅秤体进水，传感器被水浸泡、地磅秤体接线盒进水所致。及时排除地磅秤体内积水，打开接线盒，用电吹风烘干可恢复使用。如传感器被水浸泡严重，可导致地磅称重仪表不能回零，零点不稳定称量不准确等故障。此时需向公司致电，更换传感器。

5、汽车衡仪表显示正常，但称量结果不准确，超出正常范围，过车时有较大撞击声。

检查地磅秤体是否平稳，如有基础下陷，导致地磅秤台不平稳，过车时有较大撞击声。请将地磅秤台提起，(此时应注意地磅秤体内与地磅称重仪表相联的信号线)用公司所预留的高强度不锈钢板或自备垫片垫平。

若汽车衡秤体平稳,可用较轻货物或人站在地磅传感器位置(既四角)查看汽车衡仪表显示重量是否一致，如数值差异较大，则检查传感器是否断裂、松动；地磅传感器联接件是否位移；传感器信号线是否断裂；接线盒内是否有断线。如传感器断裂，则必需更换同型号传感器；其它情况，则可将其恢复正常状态，继续使用。

若均无以上问题，则可能为汽车衡仪表标定系数丢失，请致电厂家。