

# 施耐德接触器LC1-D0910M5C

产品名称	施耐德接触器LC1-D0910M5C
公司名称	乐清市柳市佛兰特电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:LC1-D0910M5C
公司地址	浙江乐清市柳市镇包桥工业区50号佛兰特大厦
联系电话	86 0577 61739518 18858777298

## 产品详情

### 供应施耐德接触器型号

lc1-d0601b5n lc1-d0601b7n lc1-d0601cc5n lc1-d0601f5n lc1-d0601f7n lc1-d0601m5n  
lc1-d0601m7n lc1-d0601q5n lc1-d0610b5n lc1-d0610b7n lc1-d0610cc5n lc1-d0610f5n lc1-d0610f7n  
lc1-d0610m5n lc1-d0610m7n lc1-d0610q5n lc1-d0901b5c lc1-d0901b5n lc1-d0901b7c  
lc1-d0901b7n lc1-d0901cc5n lc1-d0901f5c lc1-d0901f5n lc1-d0901f7c lc1-d0901f7n  
lc1-d0901m5c lc1-d0901m5n lc1-d0901m7c lc1-d0901m7n lc1-d0901p7c lc1-d0901q5c lc1-d0901q5n  
lc1-d0901v7c lc1-d0910b5c lc1-d0910b5n lc1-d0910b7c lc1-d0910b7n lc1-d0910cc5n lc1-d0910f5c  
lc1-d0910f5n lc1-d0910f7c lc1-d0910f7n lc1-d0910m5c lc1-d0910m5n lc1-d0910m7c lc1-d0910m7n  
lc1-d0910q5c lc1-d0910q5n lc1-d0910q7c lc1-d0910q7n lc1-d1201b5c lc1-d1201b5n lc1-d1201b7c  
lc1-d1201b7n lc1-d1201cc5n lc1-d1201f5c lc1-d1201f5n lc1-d1201f7c lc1-d1201f7n  
lc1-d1210m5c lc1-d1210m5n lc1-d1210m7c lc1-d1210m7n lc1-d1210q5c lc1-d1210q5n lc1-d1210b5c  
lc1-d1210b5n lc1-d1210b7c lc1-d1210b7n lc1-d1210cc5n lc1-d1201f5c lc1-d1201f5n lc1-d1201f7c  
lc1-d1201f7n lc1-d1201m5c lc1-d1201m5n lc1-d1201m7c lc1-d1201m7n lc1-d1201q5c lc1-d1201q5n  
lc1-d1201q7n lc1-d1801cc5n lc1-d1801f5c lc1-d1801f5n lc1-d1801f7n lc1-d1801m5c lc1-d1801m5n  
lc1-d1801m7c lc1-d1801m7n lc1-d1810q5c lc1-d1810q5n lc1-d1810b5n lc1-d1810b7n lc1-d1810f5n  
lc1-d1810f7c lc1-d1810f7n lc1-d1810m5c lc1-d1810m5n lc1-d1810m7c lc1-d1810m7n lc1-d1810q5c  
lc1-d1810q5n lc1-d1810q7n lc1-d11500m5c lc1-d11500f5c lc1-d11500f7c  
lc1-d11500m5c lc1-d11500m7c lc1-d11500q5c lc1-d15000f7c lc1-d15000m7c lc1-d15000q7c  
lc1-d17000f7c lc1-d17000m7c lc1-d17000q7c lc1-d205f5c lc1-d205f7c lc1-d205m5c lc1-d205m7c  
lc1-d205q5c lc1-d245m5c lc1-d245m7c lc1-d245q5c lc1-d2501cc5n lc1-d2501f5c lc1-d2501f5n  
lc1-d2501f7c lc1-d2501f7n lc1-d2501m5c lc1-d2501m5n lc1-d2501m7c lc1-d2501m7n lc1-d2501q5c  
lc1-d2501q5n lc1-d2510b5c lc1-d2510b7c lc1-d2510cc5n lc1-d2510f5c lc1-d2510f5n lc1-d2510f7c  
lc1-d2510m5c lc1-d2510m5n lc1-d2510m7c lc1-d2510m7n lc1-d2510q5c lc1-d2510q5n lc1-d2510q7n  
lc1-d3201b5n lc1-d3201cc5n lc1-d3201f5n lc1-d3201f7c lc1-d3201f7n lc1-d3201m5c lc1-d3201m5n  
lc1-d3201m7c lc1-d3201m7n lc1-d3201q5c lc1-d3201q5n lc1-d3210b5c lc1-d3210b5n  
lc1-d3210b7c lc1-d3210cc5c lc1-d3210cc5n lc1-d3210f5c lc1-d3210f5n lc1-d3210f7c lc1-d3210m5c

lc1-d3210m5n lc1-d3210m7c lc1-d3210m7n lc1-d3210q5c lc1-d3210q5n lc1-d3210q7n  
lc1-d3801cc5c lc1-d3801m5c lc1-d3801m7c lc1-d3801q5c lc1-d3810m5c lc1-d3810m7c lc1-d3810q5c  
lc1-d4011b7c lc1-d4011cc5c lc1-d4011e7c lc1-d4011f5c lc1-d4011f7c lc1-d4011m5c  
lc1-d4011m7c lc1-d4011q5c lc1-d4011q7c lc1-d5011b7c lc1-d5011cc5c lc1-d5011f5c lc1-d5011f7c  
lc1-d5011m5c lc1-d5011m7c lc1-d5011q5c lc1-d5011q7c lc1-d6511b7c lc1-d6511cc5c lc1-d6511m5c  
lc1-d6511m7c lc1-d6511q5c lc1-d6511q7c lc1-d8011e5c lc1-d8011e7c lc1-d8011f5c lc1-d8011f7c  
lc1-d8011m5c lc1-d8011m7c lc1-d8011q5c lc1-d8011q7c lc1-d9511e5c lc1-d9511e7c lc1-d9511m5c  
lc1-d9511m7c lc1-d9511q5c lc1-d9511q7c lc1-d300m7c lc1-d300q7c lc1-d410f7c lc1-d410m7c  
lc1-d410q7c lc1-d475f7c lc1-d475m7c lc1-d475q7c lc1-d620m7c lc1-d620q7c ca2-dn22b5c  
ca2-dn22b5n ca2-dn22b7c ca2-dn22e7c ca2-dn22f5c ca2-dn22f5n ca2-dn22f7c  
ca2-dn22m5c ca2-dn22m5n ca2-dn22m7c ca2-dn22m7n ca2-dn22q5c ca2-dn22q5n  
ca2-dn22q7c ca2-dn31b5c ca2-dn31b5n ca2-dn31b7c ca2-dn31f7c ca2-dn31m5c  
ca2-dn31m5n ca2-dn31m7c ca2-dn31m7n ca2-dn40b5n ca2-dn40f5c ca2-dn40f5n  
ca2-dn40f7c ca2-dn40m5c ca2-dn40m5n ca2-dn40m7c ca2-dn40m7n la1-dn02c  
la1-dn04c la1-dn11c la1-dn13c la1-dn20c la1-dn22c  
la1-dn31c la1-dn40c la4-da2u la4-da2n la4-da2e la4-da1u  
la4-da1g la4-da1e la9-d09978c la9-d11502 la9-d50978c, la-d8n11 la-  
d8n20 la-ds2 la-dt0 la-dt2 la-dt4 la-  
dr0 la-dr2 la-dr4 la7-d1064 la7-d2064 la7-d3064  
lc1-dgk11m7c lc1-dmk11m5c lc1-dmk11m7c lc1-dpk12m7c lc1-dtk12m7c lc1-dwk12m5c lc1-dwk12m7c  
lr2-d1301c lr2-d1301n lr2-d1302c lr2-d1302n lr2-d1303c  
lr2-d1303n lr2-d1304c lr2-d1304n lr2-d1305c lr2-d1305n lr2-d1306c  
lr2-d1306n lr2-d1307c lr2-d1307n lr2-d1308c lr2-d1308n lr2-d1310c  
lr2-d1310n lr2-d1312c lr2-d1312n lr2-d1314c lr2-d1314n lr2-d1316c  
lr2-d1316n lr2-d1321c lr2-d1321n lr2-d1322c lr2-d1322n lr2-d1353n  
lr2-d2353c lr2-d2355c lr2-d3322c lr2-d3353c lr2-d3355c lr2-d3357c  
lr2-d3359c lr2-d3361c lr2-d3363c lr2-d3365c lr2-d4365c lr2-d4367c lr2-d4369c

lc1-d0601b5n 三极接触器 (n型) 24v控制电压 lc1-d0601b7n 三极接触器 (n型) 24v控制电压 lc1-d0601cc5n  
三极接触器 (n型) 36v控制电压 lc1-d0601f5n 三极接触器 (n型) 110v控制电压 lc1-d0601f7n 三极接触器  
(n型) 110v控制电压 lc1-d0601m5n 三极接触器 (n型) 220v控制电压 lc1-d0601m7n 三极接触器 (n型)  
220v控制电压 lc1-d0601q5n 三极接触器 (n型) 380v控制电压 lc1-d0610b5n 三极接触器 (n型)  
24v控制电压 lc1-d0610b7n 三极接触器 (n型) 24v控制电压 lc1-d0610cc5n 三极接触器 (n型)  
36v控制电压 lc1-d0610f5n 三极接触器 (n型) 110v控制电压 lc1-d0610f7n 三极接触器 (n型)  
110v控制电压 lc1-d0610m5n 三极接触器 (n型) 220v控制电压 lc1-d0610m7n 三极接触器 (n型)  
220v控制电压 lc1-d0610q5n 三极接触器 (n型) 380v控制电压 lc1-d0901b5c 三极接触器  
24v控制电压 lc1-d0901b5n 三极接触器 (n型) 24v控制电压 lc1-d0901b7c 三极接触器  
24v控制电压 lc1-d0901b7n 三极接触器 (n型) 24v控制电压 lc1-d0901cc5n 三极接触器 (n型)  
36v控制电压 lc1-d0901f5c 三极接触器 110v控制电压 lc1-d0901f5n 三极接触器 (n型)  
110v控制电压 lc1-d0901f7c 三极接触器 110v控制电压 lc1-d0901f7n 三极接触器 (n型)  
110v控制电压 lc1-d0901m5c 三极接触器 220v控制电压 lc1-d0901m5n 三极接触器 (n型)  
220v控制电压 lc1-d0901m7c 三极接触器 220v控制电压 lc1-d0901m7n 三极接触器 (n型)  
220v控制电压 lc1-d0901p7c 三极接触器 230v控制电压 lc1-d0901q5c 三极接触器  
380v控制电压 lc1-d0901q5n 三极接触器 (n型) 380v控制电压 lc1-d0901v7c 三极接触器  
400v控制电压 lc1-d0910b5c 三极接触器 24v控制电压 lc1-d0910b5n 三极接触器 (n型)  
24v控制电压 lc1-d0910b7c 三极接触器 24v控制电压 lc1-d0910b7n 三极接触器 (n型)  
24v控制电压 lc1-d0910cc5n 三极接触器 (n型) 36v控制电压 lc1-d0910f5c 三极接触器  
110v控制电压 lc1-d0910f5n 三极接触器 (n型) 110v控制电压 lc1-d0910f7c 三极接触器  
110v控制电压 lc1-d0910f7n 三极接触器 (n型) 110v控制电压 lc1-d0910m5c 三极接触器  
220v控制电压 lc1-d0910m5n 三极接触器 (n型) 220v控制电压 lc1-d0910m7c 三极接触器  
220v控制电压 lc1-d0910m7n 三极接触器 (n型) 220v控制电压 lc1-d0910q5c 三极接触器



110v控制电压lc1-d3201f7n 三极接触器 (n型) 110v控制电压lc1-d3201m5c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d3201m5n 三极接触器 (n型) 220v控制电压lc1-d3201m7c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d3201m7n 三极接触器 (n型) 220v控制电压lc1-d3201q5c 三极接触器  
380v控制电压lc1-d3201q5n 三极接触器 (n型) 380v控制电压lc1-d3210b5c 三极接触器  
24v控制电压lc1-d3210b5n 三极接触器 (n型) 24v控制电压lc1-d3210b7c 三极接触器  
24v控制电压lc1-d3210cc5c 三极接触器 36v控制电压lc1-d3210cc5n 三极接触器 (n型)  
36v控制电压lc1-d3210f5c 三极接触器 110v控制电压lc1-d3210f5n 三极接触器 (n型)  
110v控制电压lc1-d3210f7c 三极接触器 110v控制电压lc1-d3210m5c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d3210m5n 三极接触器 (n型) 220v控制电压lc1-d3210m7c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d3210m7n 三极接触器 (n型) 220v控制电压lc1-d3210q5c 三极接触器  
380v控制电压lc1-d3210q5n 三极接触器 (n型) 380v控制电压lc1-d3210q7n 三极接触器 (n型)  
380v控制电压lc1-d3801cc5c 三极接触器 36v控制电压lc1-d3801m5c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d3801m7c 三极接触器 220v控制电压lc1-d3801q5c 三极接触器  
380v控制电压lc1-d3810m5c 三极接触器 220v控制电压lc1-d3810m7c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d3810q5c 三极接触器 380v控制电压lc1-d4011b7c 三极接触器  
24v控制电压lc1-d4011cc5c 三极接触器 36v控制电压lc1-d4011e7c 三极接触器 48v控制电压lc1-d4011f5c  
三极接触器 110v控制电压lc1-d4011f7c 三极接触器 110v控制电压lc1-d4011m5c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d4011m7c 三极接触器 220v控制电压lc1-d4011q5c 三极接触器  
380v控制电压lc1-d4011q7c 三极接触器 380v控制电压lc1-d5011b7c 三极接触器  
24v控制电压lc1-d5011cc5c 三极接触器 36v控制电压lc1-d5011f5c 三极接触器 110v控制电压lc1-d5011f7c  
三极接触器 110v控制电压lc1-d5011m5c 三极接触器 220v控制电压lc1-d5011m7c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d5011q5c 三极接触器 380v控制电压lc1-d5011q7c 三极接触器  
380v控制电压lc1-d6511b7c 三极接触器 24v控制电压lc1-d6511cc5c 三极接触器  
36v控制电压lc1-d6511m5c 三极接触器 220v控制电压lc1-d6511m7c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d6511q5c 三极接触器 380v控制电压lc1-d6511q7c 三极接触器  
380v控制电压lc1-d8011e5c 三极接触器 48v控制电压lc1-d8011e7c 三极接触器 48v控制电压lc1-d8011f5c  
三极接触器 110v控制电压lc1-d8011f7c 三极接触器 110v控制电压lc1-d8011m5c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d8011m7c 三极接触器 220v控制电压lc1-d8011q5c 三极接触器  
380v控制电压lc1-d8011q7c 三极接触器 380v控制电压lc1-d9511e5c 三极接触器 48v控制电压lc1-d9511e7c  
三极接触器 48v控制电压lc1-d9511m5c 三极接触器 220v控制电压lc1-d9511m7c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d9511q5c 三极接触器 380v控制电压lc1-d9511q7c 三极接触器  
380v控制电压lc1-d300m7c 三极接触器 220v控制电压lc1-d300q7c 三极接触器 380v控制电压lc1-d410f7c  
三极接触器 110v控制电压lc1-d410m7c 三极接触器 220v控制电压lc1-d410q7c 三极接触器  
380v控制电压lc1-d475f7c 三极接触器 110v控制电压lc1-d475m7c 三极接触器 220v控制电压lc1-d475q7c  
三极接触器 380v控制电压lc1-d620m7c 三极接触器 220v控制电压lc1-d620q7c 三极接触器  
380v控制电压ca2-dn22b5c 控制继电器 24v控制电压ca2-dn22b5n 控制继电器 (n型)  
24v控制电压ca2-dn22b7c 控制继电器 24v控制电压ca2-dn22e7c 控制继电器 48v控制电压ca2-dn22f5c  
控制继电器 110v控制电压ca2-dn22f5n 控制继电器 (n型) 110v控制电压ca2-dn22f7c 控制继电器  
110v控制电压ca2-dn22m5c 控制继电器 220v控制电压ca2-dn22m5n 控制继电器 (n型)  
220v控制电压ca2-dn22m7c 控制继电器 220v控制电压ca2-dn22m7n 控制继电器 (n型)  
220v控制电压ca2-dn22q5c 控制继电器 380v控制电压ca2-dn22q5n 控制继电器 (n型)  
380v控制电压ca2-dn22q7c 控制继电器 380v控制电压ca2-dn31b5c 控制继电器 24v控制电压ca2-dn31b5n  
控制继电器 (n型) 24v控制电压ca2-dn31b7c 控制继电器 24v控制电压ca2-dn31f7c 控制继电器  
110v控制电压ca2-dn31m5c 控制继电器 220v控制电压ca2-dn31m5n 控制继电器 (n型)  
220v控制电压ca2-dn31m7c 控制继电器 220v控制电压ca2-dn31m7n 控制继电器 (n型)  
220v控制电压ca2-dn40b5n 控制继电器 (n型) 24v控制电压ca2-dn40f5c 控制继电器  
110v控制电压ca2-dn40f5n 控制继电器 (n型) 110v控制电压ca2-dn40f7c 控制继电器  
110v控制电压ca2-dn40m5c 控制继电器 220v控制电压ca2-dn40m5n 控制继电器 (n型)  
220v控制电压ca2-dn40m7c 控制继电器 220v控制电压ca2-dn40m7n 控制继电器 (n型)  
220v控制电压la1-dn02c 接触器辅助接点模块la1-dn04c 接触器辅助接点模块la1-dn11c  
接触器辅助接点模块la1-dn13c 接触器辅助接点模块la1-dn20c 接触器辅助接点模块la1-dn22c

接触器辅助接点模块la1-dn31c 接触器辅助接点模块la1-dn40c 接触器辅助接点模块la4-da2u  
浪涌抑制模块la4-da2n 浪涌抑制模块la4-da2e 浪涌抑制模块la4-da1u 浪涌抑制模块la4-da1g  
浪涌抑制模块la4-da1e 浪涌抑制模块la9-d09978c 接触器联锁模块la9-d11502 接触器联锁模块la9-d50978c  
接触器联锁模块la-d8n11 接触器侧装辅助接点模块la-d8n20 接触器侧装辅助接点模块la-ds2  
接触器延时模块la-dt0 接触器延时模块la-dt2 接触器延时模块la-dt4 接触器延时模块la-dr0  
接触器延时模块la-dr2 接触器延时模块la-dr4 接触器延时模块la7-d1064 热继电器底座la7-d2064  
热继电器底座la7-d3064 热继电器底座lc1-dgk11m7c 切换电容接触器 220v控制电压lc1-dmk11m5c  
切换电容接触器 220v控制电压lc1-dmk11m7c 切换电容接触器 220v控制电压lc1-dpk12m7c  
切换电容接触器 220v控制电压lc1-dtk12m7c 切换电容接触器 220v控制电压lc1-dwk12m5c  
切换电容接触器 220v控制电压lc1-dwk12m7c 切换电容接触器 220v控制电压lr2-d1301c  
三极热过载继电器lr2-d1301n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d1302c 三极热过载继电器lr2-d1302n  
三极热过载继电器 (n型)lr2-d1303c 三极热过载继电器lr2-d1303n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d1304c  
三极热过载继电器lr2-d1304n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d1305c 三极热过载继电器lr2-d1305n  
三极热过载继电器 (n型)lr2-d1306c 三极热过载继电器lr2-d1306n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d1307c  
三极热过载继电器lr2-d1307n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d1308c 三极热过载继电器lr2-d1308n  
三极热过载继电器 (n型)lr2-d1310c 三极热过载继电器lr2-d1310n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d1312c  
三极热过载继电器lr2-d1312n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d1314c 三极热过载继电器lr2-d1314n  
三极热过载继电器 (n型)lr2-d1316c 三极热过载继电器lr2-d1316n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d1321c  
三极热过载继电器lr2-d1321n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d1322c 三极热过载继电器lr2-d1322n  
三极热过载继电器 (n型)lr2-d1353n 三极热过载继电器 (n型)lr2-d2353c 三极热过载继电器lr2-d2355c  
三极热过载继电器lr2-d3322c 三极热过载继电器lr2-d3353c 三极热过载继电器lr2-d3355c  
三极热过载继电器lr2-d3357c 三极热过载继电器lr2-d3359c 三极热过载继电器lr2-d3361c  
三极热过载继电器lr2-d3363c 三极热过载继电器lr2-d3365c 三极热过载继电器lr2-d4365c  
三极热过载继电器lr2-d4367c 三极热过载继电器lr2-d4369c 三极热过载继电器lr-d01kn 三极热过载继电器  
(n型)lr-d02kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d03kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d04kn 三极热过载继电器 (n型)lr-  
d05kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d06kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d07kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d08kn  
三极热过载继电器 (n型)lr-d10kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d12kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d14kn  
三极热过载继电器 (n型)lr-d16kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d21kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d22kn  
三极热过载继电器 (n型)lr-d32kn 三极热过载继电器 (n型)lr-d35kn 三极热过载继电器 (n型)lc1-d0610u5n  
三极接触器 (n型) 240v控制电压lc1-d1210u5n 三极接触器 (n型) 240v控制电压lc1-d1810u5c  
三极接触器 240v控制电压lc1-d0610u5n 三极接触器 (n型) 240v控制电压lc1-d0601u5n  
三极接触器 (n型) 240v控制电压lc1-d0910u5n 三极接触器 (n型) 240v控制电压lc1-d1210u5c  
三极接触器 240v控制电压lc1-d0910u5c 三极接触器 240v控制电压lc1-d1201u5c 三极接触器  
240v控制电压lc1-d1201d5c 三极接触器 42v控制电压lc1-d0610e5n 三极接触器 (n型)  
48v控制电压lc1-d0610e7n 三极接触器 (n型) 48v控制电压lc1-d0910e5n 三极接触器 (n型)  
48v控制电压lc1-d0910e5c 三极接触器 (n型) 48v控制电压lc1-d0910e7c 三极接触器  
48v控制电压lc1-d0910e7n 三极接触器 (n型) 48v控制电压lc1-d1210e5c 三极接触器  
48v控制电压lc1-d1210e5n 三极接触器 (n型) 48v控制电压lc1-d1210e7c 三极接触器  
48v控制电压lc1-d1210e7n 三极接触器 (n型) 48v控制电压lc1-d1810e5c 三极接触器  
48v控制电压lc1-d1810e5n 三极接触器 (n型) 48v控制电压lc1-d1810e7c 三极接触器  
48v控制电压lc1-d1810e7n 三极接触器 (n型) 48v控制电压lc1-d0601e5n 三极接触器 (n型)  
48v控制电压lc1-d0901e5c 三极接触器 48v控制电压lc1-d0901e5n 三极接触器 (n型)  
48v控制电压lc1-d0901e7c 三极接触器 48v控制电压lc1-d0901e7n 三极接触器 (n型)  
48v控制电压lc1-d1201e5c 三极接触器 48v控制电压lc1-d1201e5n 三极接触器 (n型)  
48v控制电压lc1-d1201e7c 三极接触器 48v控制电压lc1-d1201e7n 三极接触器 (n型)  
48v控制电压lc1-d1801e5n 三极接触器 (n型) 48v控制电压lc1-d1801e5c 三极接触器  
48v控制电压lc1-d1801e7c 三极接触器 48v控制电压lc1-d1801e7n 三极接触器 (n型)  
48v控制电压lc1-d11500e7c 三极接触器 48v控制电压lc1-d17000e7c 三极接触器  
48v控制电压lc1-d1801cc5c 三极接触器 36v控制电压lc1-d245f5c 三极接触器  
110v控制电压lc1-d1801q7n 三极接触器 380v控制电压lc1-d1801p7c 三极接触器  
230v控制电压lc1-d0910f5c 三极接触器 110v控制电压lc1-d1201cc5c 三极接触器

36v控制电压lc1-d0910cc5c 三极接触器 36v控制电压lc1-d1810f5c 三极接触器  
110v控制电压lc1-d9511f5c 三极接触器 110v控制电压ca2-dn40e5c 控制继电器  
48v控制电压lc1-d245q7c 三极接触器 380v控制电压lc1-d15000m5c 三极接触器  
220v控制电压lc1-d4011e5c 三极接触器 48v控制电压lp1-d1210mdc 直流接触器 lc1-d9511f7c  
三极接触器lc1-d6511f7c 三极接触器lc1-d6511f5c 三极接触器ca2-dn31f5n 控制继电器lc1-d2510e7c  
三极接触器lc1-d1810cc5c 三极接触器lc1-d0910d5c 三极接触器lc1-d1210d5c 三极接触器gv-au225  
断路器gv2-g345 断路器gv2-g445 断路器gv2-ls22c 断路器gv2-ls14c 断路器gv2-ls16c 断路器gv2-ls20c  
断路器gv2-ls07c 断路器 动力控制与保护产品reference description订货号 说明lc1d09b7c  
tesys交流三极接触器24v 控制电压lc1d09c7c tesys交流三极接触器32v 控制电压lc1d09cc7c  
tesys交流三极接触器36v 控制电压lc1d09d7c tesys交流三极接触器42v 控制电压lc1d09e7c  
tesys交流三极接触器48v 控制电压lc1d09f7c tesys交流三极接触器110v 控制电压lc1d09fe7c  
tesys交流三极接触器115v 控制电压lc1d09l7c tesys交流三极接触器200v 控制电压lc1d09m7c  
tesys交流三极接触器220v 控制电压lc1d09n7c tesys交流三极接触器415v 控制电压lc1d09p7c  
tesys交流三极接触器230v 控制电压lc1d09q7c tesys交流三极接触器380v 控制电压lc1d09u7c  
tesys交流三极接触器240v 控制电压lc1d09v7c tesys交流三极接触器400v 控制电压lc1d12b7c  
tesys交流三极接触器24v 控制电压lc1d12c7c tesys交流三极接触器32v 控制电压lc1d12cc7c  
tesys交流三极接触器36v 控制电压lc1d12d7c tesys交流三极接触器42v 控制电压lc1d12e7c  
tesys交流三极接触器48v 控制电压lc1d12f7c tesys交流三极接触器110v 控制电压lc1d12fe7c  
tesys交流三极接触器115v 控制电压lc1d12l7c tesys交流三极接触器200v 控制电压lc1d12m7c  
tesys交流三极接触器220v 控制电压lc1d12n7c tesys交流三极接触器415v 控制电压lc1d12p7c  
tesys交流三极接触器230v 控制电压lc1d12q7c tesys交流三极接触器380v 控制电压lc1d12u7c  
tesys交流三极接触器240v 控制电压lc1d12v7c tesys交流三极接触器400v 控制电压lc1d18b7c  
tesys交流三极接触器24v 控制电压lc1d18c7c tesys交流三极接触器32v 控制电压lc1d18cc7c  
tesys交流三极接触器36v 控制电压lc1d18d7c tesys交流三极接触器42v 控制电压lc1d18e7c  
tesys交流三极接触器48v 控制电压lc1d18f7c tesys交流三极接触器110v 控制电压lc1d18fe7c  
tesys交流三极接触器115v 控制电压lc1d18l7c tesys交流三极接触器200v 控制电压lc1d18m7c  
tesys交流三极接触器220v 控制电压lc1d18n7c tesys交流三极接触器415v 控制电压lc1d18p7c  
tesys交流三极接触器230v 控制电压lc1d18q7c tesys交流三极接触器380v 控制电压lc1d18u7c  
tesys交流三极接触器240v 控制电压lc1d18v7c tesys交流三极接触器400v 控制电压lc1d25b7c  
tesys交流三极接触器24v 控制电压lc1d25c7c tesys交流三极接触器32v 控制电压lc1d25cc7c  
tesys交流三极接触器36v 控制电压lc1d25d7c tesys交流三极接触器42v 控制电压lc1d25e7c  
tesys交流三极接触器48v 控制电压lc1d25f7c tesys交流三极接触器110v 控制电压lc1d25fe7c  
tesys交流三极接触器115v 控制电压lc1d25l7c tesys交流三极接触器200v 控制电压lc1d25m7c  
tesys交流三极接触器220v 控制电压lc1d25n7c tesys交流三极接触器415v 控制电压lc1d25p7c  
tesys交流三极接触器230v 控制电压lc1d25q7c tesys交流三极接触器380v 控制电压lc1d25u7c  
tesys交流三极接触器240v 控制电压lc1d25v7c tesys交流三极接触器400v 控制电压lc1d32b7c  
tesys交流三极接触器24v 控制电压lc1d32c7c tesys交流三极接触器32v 控制电压lc1d32cc7c  
tesys交流三极接触器36v 控制电压lc1d32d7c tesys交流三极接触器42v 控制电压lc1d32e7c  
tesys交流三极接触器48v 控制电压lc1d32f7c tesys交流三极接触器110v 控制电压lc1d32fe7c  
tesys交流三极接触器115v 控制电压lc1d32l7c tesys交流三极接触器200v 控制电压lc1d32m7c  
tesys交流三极接触器220v 控制电压lc1d32n7c tesys交流三极接触器415v 控制电压lc1d32p7c  
tesys交流三极接触器230v 控制电压lc1d32q7c tesys交流三极接触器380v 控制电压lc1d32u7c  
tesys交流三极接触器240v 控制电压lc1d32v7c tesys交流三极接触器400v 控制电压lc1d38b7c  
tesys交流三极接触器24v 控制电压lc1d38c7c tesys交流三极接触器32v 控制电压lc1d38cc7c  
tesys交流三极接触器36v 控制电压lc1d38d7c tesys交流三极接触器42v 控制电压lc1d38e7c  
tesys交流三极接触器48v 控制电压lc1d38f7c tesys交流三极接触器110v 控制电压lc1d38fe7c  
tesys交流三极接触器115v 控制电压lc1d38l7c tesys交流三极接触器200v 控制电压lc1d38m7c  
tesys交流三极接触器220v 控制电压lc1d38n7c tesys交流三极接触器415v 控制电压lc1d38p7c  
tesys交流三极接触器230v 控制电压lc1d38q7c tesys交流三极接触器380v 控制电压lc1d38u7c  
tesys交流三极接触器240v 控制电压lc1d38v7c tesys交流三极接触器400v 控制电压lc1d40b7c  
tesys交流三极接触器24v 控制电压lc1d40e7c tesys交流三极接触器48v 控制电压lc1d40f7c





tesys交流四极接触器48v控制电压lc1dt25f7c tesys交流四极接触器110v控制电压lc1dt25m7c  
tesys交流四极接触器220v控制电压lc1dt25q7c tesys交流四极接触器380v控制电压lc1d128b7c  
tesys交流四极接触器24v控制电压lc1d128e7c tesys交流四极接触器48v控制电压lc1d128f7c  
tesys交流四极接触器110v控制电压lc1d128m7c tesys交流四极接触器220v控制电压lc1d128q7c  
tesys交流四极接触器380v控制电压lc1dt32b7c tesys交流四极接触器24v控制电压lc1dt32e7c  
tesys交流四极接触器48v控制电压lc1dt32f7c tesys交流四极接触器110v控制电压lc1dt32m7c  
tesys交流四极接触器220v控制电压lc1dt32q7c tesys交流四极接触器380v控制电压lc1d188b7c  
tesys交流四极接触器24v控制电压lc1d188e7c tesys交流四极接触器48v控制电压lc1d188f7c  
tesys交流四极接触器110v控制电压lc1d188m7c tesys交流四极接触器220v控制电压lc1d188q7c  
tesys交流四极接触器380v控制电压lc1dt40b7c tesys交流四极接触器24v控制电压lc1dt40e7c  
tesys交流四极接触器48v控制电压lc1dt40f7c tesys交流四极接触器110v控制电压lc1dt40m7c  
tesys交流四极接触器220v控制电压lc1dt40q7c tesys交流四极接触器380v控制电压lc1d258b7c  
tesys交流四极接触器24v控制电压lc1d258e7c tesys交流四极接触器48v控制电压lc1d258f7c  
tesys交流四极接触器110v控制电压lc1d258m7c tesys交流四极接触器220v控制电压lc1d258q7c  
tesys交流四极接触器380v控制电压lc1dt20bdc tesys直流四极接触器24v控制电压lc1dt20cdc  
tesys直流四极接触器36v控制电压lc1dt20edc tesys直流四极接触器48v控制电压lc1dt20fdc  
tesys直流四极接触器110v控制电压lc1dt20mdc tesys直流四极接触器220v控制电压lc1d098bdc  
tesys直流四极接触器24v控制电压lc1d098cdc tesys直流四极接触器36v控制电压lc1d098edc  
tesys直流四极接触器48v控制电压lc1d098fdc tesys直流四极接触器110v控制电压lc1d098mdc  
tesys直流四极接触器220v控制电压lc1dt25bdc tesys直流四极接触器24v控制电压lc1dt25cdc  
tesys直流四极接触器36v控制电压lc1dt25edc tesys直流四极接触器48v控制电压lc1dt25fdc  
tesys直流四极接触器110v控制电压lc1dt25mdc tesys直流四极接触器220v控制电压lc1d128bdc  
tesys直流四极接触器24v控制电压

乐清市柳市佛兰特电器厂专业生产及代理：图尔克 倍加福 巴鲁夫 邦纳 施克 奥托尼克斯 科瑞 佳乐 瑞科 光洋 费斯托 堡盟 abb 欧姆龙 三菱 山武 富士 西门子 施耐德 竹中 爱福门 基恩士 神视 和泉等进口及国产接近开关 光电开关 传感器 放大器 磁性开关 行程开关 接触器 断路器 编码器 按钮开关 继电器 等低压电器，及工业控制设备。

联系电话：0577-61739518

本产品的加工定制是否，品牌是Schneider/施耐德，型号是LC1-D0910M5C，额定电压是220（V），额定电流是220（A），机械寿命是见详情（万次），电寿命是见详情（万次），产品认证是CCC，适用范围是施耐德交流接触器LC1-D0910M5C，型号报价是LC1-D0910M5C