

# 恒温加热台，铝基板焊灯珠专用

产品名称	恒温加热台，铝基板焊灯珠专用
公司名称	深圳鑫润新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:峻鑫 型号:JR——200
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区第3栋3层靠南
联系电话	13631501412

## 产品详情

### 恒温加热台使用说明

#### 一，产品特性：

- l 采用pid人工智能数显温度控制仪，精度高,操作安全简单明确方便；
- l 采用高品质固态（ssr）继电器，寿命是普通触点式继电器的100倍；
- l 采用多根高品质不锈钢发热管，维修方便快捷，故障率低；
- l 整个面板采用纯铝材料制作，具有导热系数高加热块，受热均匀等特点；
- l 炉体外壳全部为进口sus304不锈钢材料制作，非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端；

#### 二，技术规格：

电源：220v (50hz)；控制温度范围：常温—350 ；控制精度:±1%

类型：整体式（高度150mm),分体式（高度65mm）。

规格: jr-100:发热板规格100x100x145mm±1 ,功率400w(max) ,净重:3.5kg

jr-200:发热板规格200x200x145mm±1 ,功率800w(max) ,净重:4.5kg

jr-360:发热板规格360x250x145mm±1,功率1500w(max),净重:7.5kg

jr-400:发热板规格400x300x145mm±1,功率2000w(max),净重:10kg

还可承接各种非标规格订制

### 三，应用范围:

- 1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。
- 2、led行业铝基板焊接，维修。
- 3、模具厂模蕊预热。
- 4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。

### 四，使用方法：

- 1、接通电源，打开“电源开关”此时绿色“电源指示灯”常亮，表明设备已供电。
- 2、打开“升温开关”设备开始运行，红色“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温；闪烁表明进入恒温状态，此时表面工作台为间断性升温。
- 3、使用完后，先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行，此时绿色“电源指示灯”依然常亮，可以间接性警示设备依然在工作，请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后（建议1小时）再关闭“电源开关”。

### 五，注意事项：

- 1、电源电压为220vac，并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。
- 2、非专业人士请勿打开机壳，或擅自改动内部接线。
- 3、不可用手直接接触发热板，以免烫伤。
- 4、长期不用或外出时，请切断电源。
- 5、此设备有风冷散热装置，切勿堵塞设备侧面进风口。
- 6、当需要更换保险管时，请一定拔下电源插头后再进行更换，以免发生触电危险。

### 六，保修

- 1，在正常使用而非人为损坏的情况下整机享有1年免费维修（发热管保修6个月）；
- 2，超过保修期后整机终身有偿服务。

本产品的加工定制是是，品牌是峻鑫，型号是JR——200，最大电压是220（V），功率是800（W），额定温度是0—350（ ）（ ），主要用途是恒温加热，产品认证是SGS