

饸饹面机全套设备.30型饸饹面机销售地址.生产天罡牌

产品名称	饸饹面机全套设备.30型饸饹面机销售地址.生产天罡牌
公司名称	任县天罡机械厂
价格	面议
规格参数	种类:炊具 品牌:天罡牌
公司地址	河北任县任县邢湾镇工业区
联系电话	86 0319 7581169 13473086295

产品详情

河北天罡牌机械制造有限公司欢迎您的光临：本厂家产品支持全国货到付款 支持非标订做，如有需要欢迎联系我 联系人：任经理 业务：13473086295
qq：842540336 传真：0319—7581169

邮箱：xingangjxc@163.com 厂址：河北省邢台邢湾工业区 产品简介 本机具有外形美观、结构紧凑、操作简便等优点。其主要功能是将标准粉（杂面粮面也可）和成刀削面及手拉面状的面团，置于本机入口内，以转动即可压成手拉面状的面条，直接放入锅煮制，以供食用。本机适用于机关、团体、军队、学校、厂矿等机体食堂及饭店、旅馆等。技术性能项目 hw-100 hw-30功率 100kg/30kg/转速 320转/分 300转/分电机 2.2kw 1.5kw重量 55公斤 32公斤外形尺寸 1100*620*350 900*550*300

特殊型号特殊情况可定作河北邢台天罡机械制造有限公司.原新罡机械厂.实图展现.

工作原理 由槽轮传动带动绞龙输送及挤压，将和好软硬适宜的面团，投入料口经成型模孔挤压出来即成面条，同时将面条落入滚沸的锅内即成。使用及操作 1.接电试车：先将模板，三角带卸下，再接电点动，确定电机转向后（按箭头标示），装上三角带并合闸试转一分钟再装模板，如转向相反时有损坏模板的危险。

2.机器检查：开机前必须检查机件部位是否正常，螺丝有无松动，接地线必须装好。 3.调动机头：关机前后位置的调动：松动立柱套制动螺丝即可前后摆动机头。高低位置的调动：立柱套制动螺丝松动后，再慢慢松动挡圈，固定螺丝，即可上下调整机头。

4.模板拆卸：首先注意旋向，应与槽轮转向相同，用力扭动，如用手拧不动时，可用扳手扳动。
5.拆卸护罩盖板：首先松动螺丝，用手打开盖板，调动三角带松紧。 6.面条和制：把标粉用凉水和制成与刀削面及手工拉面软硬相似的面团，揉捏离手，切成适当小块，滚上干面粉待用（其它食用面粉、杂粮面亦可）。若揉捏不到，则会出现面团粘糊料口、绞龙、及面条粘牙等现象。 7.投料操作：开机试转一分钟，即可进行投料压面，将和好的待用面条，陆续投入进料口，经绞龙挤压的面条，直接压入滚沸的锅中，压完时用小铲从模板底部将残留的面条铲下，粘连面条的要及时随水滚沸拨搅分离。 8.洗刷清理：取下模板卸出绞龙，清洗完毕请按拆卸顺序复原装好。绞龙的拆卸：主轴螺纹连接的，拆卸时用木棒卡住，绞龙不让转动，用手扳动槽轮反向转动，则绞龙慢慢卸下，反之即旋上。主轴卡销连接的，使用完毕后拆卸时用木棒从料口顶住绞龙翅，轻轻敲击木棒，绞龙即被卸下。

9.防锈保养：清洗完毕后应在绞龙部连接孔中涂抹食用油，清洗完毕后绞龙复位，在模板与筒体的螺纹处涂抹食用油，各转动部位要经常加注机油，以使转动灵活，防止锈蚀。

10.调节三角带：三角带打滑或过紧时，将模梁尾部左右共四个螺丝松开即可调节两间距离。

我们是厂家直销产品，有实力雄厚的厂家作为网络店铺的坚实后盾，货源充足，发货及时。优良的产品品质，低廉的产品价格，一流的售后服务，可靠的信誉保证联系电13473086295

本产品的加工定制是是，种类是炊具，品牌是天罡牌，型号是30饸饹面机，电压是220（V），功率是1.5（Kw），外形尺寸是300*900*560（mm），净重是25（Kg），包装是草绳，适用范围是中餐店设备,饮品店设备，营销是新品，售后服务是13473086295，规格是30饸饹面机