玉米播种器、播种机、花生播种器、双筒播种机、棉花点播机

产品名称	玉米播种器、播种机、花生播种器、双筒播种机 、棉花点播机
公司名称	台州市路桥奕鼎塑料机械厂
价格	面议
规格参数	类型:播种机 适用对象:玉米,豆类,花生
公司地址	中国 浙江 台州市 路桥蓬街工业园区
联系电话	086 576 82722332 13586036171

产品详情

单筒花生、大豆、玉米播种器

双筒花生、大豆、玉米播种施肥器双筒尖嘴

单筒尖嘴联系电话:13586057312 王经理

产品简介

手提式播种机 玉米播种机 播种机价格 玉米播种机厂家

手提玉米播种机简介:可以点播小麦、黄豆、红豆、豌豆、玉米、蚕豆等颗粒状种子。

可以同时施肥、播种,下种量、下肥量、播种深度可以调节,一天一个人,持一台机器,

可以施肥播种6-8亩,是人工刨坑播种的3-5倍,不要油、不要电、纯人力机型,操作简单,几分钟就可以学会,

机器保修一年(人工损坏除外),

本机放弃了传统人工弯腰刨坑播种的辛苦模式,

直接将化肥和种子一次性注入土壤,种子和化肥隔开5公分,化肥还比种子深一公分,保证绝对不烧种。

而且施肥播种能够保持深浅一致,比传统刨坑播种具有出苗整齐、轻松高效的特点。

播种机正确使用方法

手提式播种机 玉米播种机 播种机价格 玉米播种机厂家

手提式粮食播种机

使用方法:

下粒调节:下一粒把插板插在两粒上面,下两粒播种插板插在一粒上面,下三粒把插板拔掉。注意:调插板时必须在种箱无籽的情况下进行调节,种植深度可根据地块土壤湿度大小,将托板进行上下调节。

下肥调节:把轴上的调节块抽出,跳到需要的下肥量即可。

种豆子调节:把刮籽胶皮下面熟料压垫向籽轴方向移动,三个螺丝卸掉,穿到后面三个孔拧紧,胶皮与轴之间要留有间隙。

换轴方法:无需借助任何工具,只需把轴头盖想开的方向拧即可拿下轴头盖;上轴头盖的时候对好方向 ,按靠后向关的方向一拧,拧靠即可。

使用过程应注意:下籽轴最好每天清洗一次,晾干后使用,只有保证轴子光滑,才能使下籽更加准确。 如果熟料件有破损的地方可以使用哥俩好胶粘接。

一年一度的春耕过后,把播种器用水刷干净晾干后,将所有金属部件涂抹防锈油,放阴凉干燥处保存, 以便来年继续使用。

主要技术数据及规格

外形尺寸 (mm) 800*200*130长*宽*高 质量 (kg) 2.0

种箱容量(kg)1.1 肥箱容量(kg)2.7

作业人员(人)1 作业率(hm2/h)0.05

本产品的加工定制是是,类型是播种机,适用对象是玉米,豆类,花生,产品类型是全新,品牌是速尔,型号是ER-4,适用领域是农业,售后服务是保修半年,终生维修