

# wifi无线智能插座 无线远程控制 定时控制 无线wifi智能家居插座

产品名称	wifi无线智能插座 无线远程控制 定时控制 无线wifi智能家居插座
公司名称	温州市通欧电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TONGOU/KK 型号:TOPK
公司地址	乐清市七里港镇排岩头东村
联系电话	86 0577 62677382 13968751258

## 产品详情

q1、小k插座上的按键有什么功能？小k上的按键有两个功能，短按可以手动切换小k“开”“关”状态；长按3秒可以恢复出厂设置。q2、小k插上电源后为何没反应？小k插上电源，或者恢复出厂设置后，需要等待约20秒才能正常工作，期间蓝灯常亮。q3、用手机控制小k？1、将小k插入电源，等待约20秒（期间蓝灯长亮），直到蓝灯慢闪；如蓝灯没有慢闪或配置好，长按小k上的按键约4秒（恢复出厂设置），等待约20秒；2、ios设备，点击“设置”“无线局域网”，在wifi信号列表中，连接小k，请确认已连到可上网的wifi信号；3、进入客户端【配置】页面，在“wifi”框，选择可上网的wifi信号，在“wifi”框，点击“开始配置”；4、蓝灯由慢闪变快闪，最后熄灭，表示配置已成功；5、进入客户端【设备】页面，在“设备”框，点击修改名称、图标。至此就完成了小k的添加，可以对它进行操控了。您还可以在【配置】页面点击“帮助”按钮，查看帮助信息。q4、为什么有时没有添加新设备成功？1、请检查wifi是否能正常连网；2、确认wifi密码是否输入正确；ios设备和安卓设备配置结束后，若蓝灯熄灭且有提示配置成功，只提示配置结束，请确认手机连到刚配置的wifi信号，再到“设备”框，点击修改名称、图标。若配置不成功，请长按小k按键约4秒再重新添加；q5、什么是直连模式？直连模式是指在小k和手机间建立直接连接，无需通过wifi网络。在直连模式下，小k没有接入wifi网络，因此无法远程控制小k。q6、如何配置直连模式？ios设备，连接到0k\_sp3后，在客户端【配置】页面点击“进入直连模式”，即可完成配置；然后若需要操控小k，请先让手机连接到小k（手机ip地址为0k\_sp3\_xxxxxx）；安卓设备，直接在客户端【配置】页面点击“进入直连模式”，点击即可完成配置。然后在“设备”框，点击修改名称、图标。q7、客户端是否只能在小k周围时才能对小k进行控制？不是的。只要保证小k所连接的地方能上网，您就可以在任意地方控制小k。q8、为什么有时会显示离线，在线？“离线”状态，表示小k处于无法连接状态，可能是小k所连接的地方没有网，请试着检查wifi连接或重启路由器。“在线”状态，表明小k处于在线可连接状态，可正常使用。q9、客户端可以同时控制多个小k吗？客户端支持对多个小k进行控制，且没有数量限制。q10、当家里的小k很多时，要怎样对其区分、控制？在【设备】框，点击修改名称、图标，便于区分、控制。q11、别人的手机装了客户端是不是也能控制我的小k？请放心，不会的！只要手机搜索到您的小k。另外您还可以在配置小k时，设置访问密码。q12、最多能设置多少个定时任务？每个小k最多能设置1个定时任务。q13、小k的wifi中继功能是什么？小k的wifi中继功能是指通过“合理”放置小k位置，扩大wifi信号覆盖范围，增强wifi信号强度，增强wifi信号强度。在直连模式下，无法使用中继功能。q14、充电保护功能是如何体现的？使用小k为手机充电，一旦充满立即自动断电，保护手机电池寿命，并杜绝安全隐患。充电保护功能只有在手机插上小k充电时才可开启。

本产品的加工定制是是，品牌是TONGOU/KK，型号是TOPK，产品认证是CCCBISO9001，额定电压是100~265（V），额定电流是10（A）