

# ATTEN安泰信850DB数显经济型智能热风拔焊台

产品名称	ATTEN安泰信850DB数显经济型智能热风拔焊台
公司名称	东莞市南城集达电子工具经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 焊台种类:热风焊台 型号:850DB
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞东城赛格电子市场
联系电话	86-076922322692 13728222414

## 产品详情

品牌：atten安泰信型号：at-850db

### 一、技术参数

电源电压：ac220v ± 20v 50/60hz 热风泵功率：45w 气泵形式：膜片式热风 风量：0-24l/min 热风加热器功率：250w 防静电风咀温度：100-420度 连续恒温调整 重量：6kg 外型尺寸 180x145x260 (mm)

二、主要功能1. 智能型设计,外形美观大方,操作灵活,方便。2.

热风加热,升温快,除锡干净彻底,属国内外首创。3.

热风温度从环境温度至500 连续可调,出风口温度自动恒定。4. 热风风量在0—20lmin之间连续可调。6.

防静电,全自动恒定焊接温度。7. 配有不同内径的吸锡针和风咀,适用不同元器件拆焊。8. 一机多用,热风加热,拆焊多种直插,贴片元件,热缩管处理,热能测试等多种需要热能的场合。三、性能指标进口日本白光烙铁芯和风泵,温度数显四、注意事项(1)使用前,必须仔细阅读使用说明。(2)使用前,必须接好地线,以备泄放静电。(3)请勿损毁防拆片,否则,保修服务失效!(4)禁止在焊铁前端网孔放入金属导体,此举会导致发热体损坏及人体触电。(5)当机器出现故障而不能使用,请与供应商联系。五、使用说明(1)安装通电:打开包装,取出主机。拆下机身底部的红螺丝(一定要注意!)接通220v电源即可使用。打开电源开关(power),系统即可开始工作。注意:第一次使用热风吸锡拆焊枪可能会冒白烟,属正常现象。(2)热风头使用:电源开关打开后,根据需要进行不同的风咀和吸锡针(已配附件),然后把热风温度调节钮(heater)调至适当的温度,同时根据需要进行热风风量调节钮(aircapacity)调到所需风量,待预热温度达到所调温度时即可使用。如果短时不用,可将热风风量钮(aircapacity)调节器至最小,热风温度调节钮(heater)调至中间位置,使加热器处在保温状态,再使用时,调节热风风量钮,热风温度钮即可。注意:针对不同封装的集成线路,更换不同型号的专用风咀。针对不同焊点大小,选择不同温度 风量及风嘴距板的距离。(3)直插元件的拆卸:按上所述,使热风部分正常工作,根据焊盘大小换上合适的风咀和吸锡针(已配附件),加热即可。根据不同的线路基板材料和不同的焊盘,选择合适的温度和风量。本方法适合多种单,双面板及各种大小不同的焊点。(4)贴片元件的拆装:1. 贴片元件的拆卸:根据不同的线路基板材料选择合适的温度及风量,使风咀对准贴片元件的引脚,反复均

匀加热，待达到一不定温度后，用镊子稍加力量使其自然脱离基板。2. 贴片元件的焊装：在已拆贴片元件的位置上涂上一层助焊剂，然后把焊盘整平，用热风把助焊剂吹匀，对准位置，放好贴片元件，用焊锡定位。在贴片元件应该焊接的地方，全部堆上焊锡（堆锡法），然后再按上述除去多余的焊锡，用电烙铁稍加整形即可。用本方法焊接贴片元件，焊点美观，焊接迅速牢固，可靠。使用注意事项1、在热风焊枪内部，装有过热自动保护开关，枪嘴过热保护开关动作，机器停止工作。必须把风量钮（atpcapacity）调至最大，延迟2分钟左右，加热器才能工作，机器恢复正常。2、使用后，要注意冷却机身：关电后，发热管会自动短暂喷出冷风，在此冷却分阶段，不在拔去电源插头。3、不使用时，请把手柄放在支架上，以防意外。4、更详细的拆焊说明，请见说明书。

## 评价详情

本产品的品牌是ATTEN/安泰信，焊台种类是热风焊台，型号是850DB，温度调节范围是100-420（ ），产品单价是505.00