

插入式风速传感器 杰瑞

产品名称	插入式风速传感器 杰瑞
公司名称	北京杰瑞恒达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:杰瑞 型号:HD-1848
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号L座115室(路庄桥西)
联系电话	13263198702

产品详情

产品概述详细

一、产品概述

风速传感器采用先进的电路模块技术开发变送器，操作简单，使用方便，用于实现对环境风速的测量，输出标准信号。可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量，外形设为插入式法兰安装形式插深度长度可定做。

二、技术参数：

- 1、精 度：±1m/s²
- 2、启动风力：0.2 m/s
- 3、电压输出型
- 4、量 程：0至30 m/s
- 5、供电电压：7v至24 v dc
- 6、输出信号：4-20ma，0-5v
- 7、插深度：150mm

三、产品特点

- 1、体积小，携带方便，安装简捷
- 2、测量精度高，量程宽，稳定性好
- 3、结构设计合理，外观质量佳
- 4、数据信息线性度好，信号传输距离长，抗外界干扰能力强
- 5、外型小巧轻便，便于携带和组装，三杯设计理念可以有效获得外部环境信息。

四、安装方式

采用法兰安装，螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上，底盘 65mm，在 50mm的圆周上开四个均 6mm的安装孔，使用螺栓将其紧紧固定在支架上，使整套仪器保持在最佳水平度，保证风向数据的准确性，法兰连接使用方便，能够承受较大的压力

五、注意事项

1.检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符；如有问题请尽快与我公司联系。

使用前请确认：电源输出电压是否正确；电源的正、负与产品的正、负接线方式；并仔细阅读产品说明书或咨询我公司。接线发生任何错误都会使变送器发生不可逆转的损坏。

3.用户在使用时不得自行拆卸，更不能触碰传感器芯体，以免造成产品的损坏。

4.避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则可造成温湿度测量出现错误。

5.安装在环境相对稳定的区域，避免直接光照，远离窗口及调、暖气等设备，避免直对窗口，房门。

6.尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确，如变频器、电机等，安装，拆卸变送器时必须先断开电源,禁变送器内有水进入可导致不可逆变化

7.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器，勿在结露、极限温度环境下长期使用、严防冷热冲击。

8.接线后请仔细检查，确保接线正确后，接通24vdc或12vdc后用万用表可测得相应的电流、电压值、网

络输出或继电器输出

北京杰瑞恒达科技有限公司电话：010-56249761/62/63手机：13263198702传真：86-010-60705593网址：<http://www.jerrymeter.com>

本产品的加工定制是是，品牌是杰瑞，型号是HD-1848，测量范围是0至30m/s，测量对象是温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖，测量精度是 $\pm 1\text{m/s}^2$ ，尺寸是插深度：150mm（mm），重量是2（kg）