

HIOS好握速扭力计 HIOS好握速

产品名称	HIOS好握速扭力计 HIOS好握速
公司名称	深圳市欧立泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:HIOS好握速 型号:HP-100
公司地址	深圳沙井上星一路1号
联系电话	86-75527375992 13510179316

产品详情

hios好握速扭力计展示图片及说明：

移动电话：013713721011

qq:12479575

hios好握速扭力计新功能和使用说明

自动关机（默认放置10分钟后自动关闭[off],可进行调节，按“ set ”键两下，副显示为“ p.of ”，在用[]、[]调节）

存储数据功能（可记录10个扭矩测量值，具有存储、浏览、删除功能。）

测量模式两种：[peak] 峰值、[track] 跟随值，并带指示灯。

三种测量单位转换，并带指示灯： - - kgf.cm - - - lbf.in - - - - n.m - -

可自动计算平均值（ ave ）。

可设定上限扭矩报警值，用蜂鸣器提示。

使用环保型镍氢电池（ ni-mh ）

一、hios好握速扭力计面板说明及操作：

1、[power] 键：电源开关。

- 2、 [pset] 键：复位归零键。
- 3、 [unit] 键：测量单位转换键，按此键设置测量单位，相应指示灯亮： - - kgf.cm - - - lbf.in -
- - - n.m - - 。
- 4、 [mode] 键：测量模式键，按此键选择[peak] 峰值、 [track] 跟随值,相应指示灯亮。
- 5、 [set] 键：设置键要配合各功能键，如[]、 []等键使用。
- 6、 [print] 键：可连接微型打印机输出打印。

二、好握速扭力计功能设置：

1、报警值设置

按住[set] 键，显示屏副显示区出现set。其中可按 [] 键调节加数,按[] 键调节减数，进行报警值设置。设好后按“ set ”保存，同时进入无操作关机时间调整。

2、自动关机时间调整（入无操作关机时间调整）

在按住[set] 键第二下后，显示屏副显示区出现p.of，进行无操作关机时间设置。其中可按 [] 键调节加时间,按[] 键调节减时间，时间在000—060之间。

三、hios好握速扭力计存储和求平均值：

1、按[memory] 键：记忆存储设置键,此时屏上“ average ”消失，则进入存储状态。存储状态下可按“ clr ”进行存储前删除。

2、屏幕左边显示中，指向 ，最上面的副示区为0.0。

3、测量前先按“ ” reset “ 进行清零，测试一个扭力值，按 ” “ reset ”

进行保存，此时显示中，指向 ，同时 的旁边打上钩 ，表明以存入一个值在 中，以此类推，可进行 到 的存储，可用[]、 []进入查看存储的数值。当不满意其中的值时，指向此值，测试一个值，在按“ reset ”进入代替。

4、当测试值存入后，可进入求平均数值，按“ memory ”，此时屏幕显示“ average ”，同时也退出了存储状态，而副显示区显示的是平均值。

四、好握速扭力计打印输出

此项功能需要选择是否连接电脑，如果需要连接电脑，可测试现场趋势图，可进行最大，最小值分析，可打印输出。

注：

1) 在[peak] 测量模式下才能进入[memory]

2) 不在“ memory ” 状态下,[clr]键不起作用。

扭力范围	hp-10; 0.15~10.00kgf.cm	0.015~1n.m
------	-------------------------	------------

	hp-50;1.5~50kgf.cm 0.15~5n.m	
	hp-100;1.5~100kgf.cm 0n.m	0.15~1
模式	最高，全程及首最高	
体积 (mm)	123x230x65	
连接线长度	1mm	
起子头	h4或1/4六角；h5或1/4六角	
电源	1.2v nicd电池5个，1200mah	
充电时间	8小时	
连接使用时间	30小时	
变压器	输入ac 120v or 220~240v,输出dc7.25 v 120ma	
精确度	少于+-0.5%	

本产品的加工定制是否，品牌是HIOS好握速，型号是HP-100，测量范围是0.15-10.0，调整范围是0.01-10.00 (mN.m)，尺寸是124(W)*230(D)*65(H) (mm)，重量是1.8kg (kg)