

上海滚丝机 上海现货滚丝机 上海螺纹钢滚丝机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 上海滚丝机 上海现货滚丝机 上海螺纹钢滚丝机 |
| 公司名称 | 衡水市焊接设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:滚丝机 品牌:滏阳牌 型号:HGS-40B |
| 公司地址 | 武强县体育街3号 |
| 联系电话 | 0318-3822806 13803180585 |

产品详情

hgs-40型钢筋直螺纹滚丝机。主要用于建筑工程带肋钢滚轧直螺纹丝头，是实现钢筋连接的关键设备。可加工直径16-40mm的hrb335和hrb400级带肋钢筋。二．特点 hgs-40型钢筋直螺纹滚压机，可一次装夹完成从剥肋到滚轧螺纹的加工过程。加工螺纹的牙形饱满，尺寸精度高，机械强度高。既可加工正扣螺纹，也可加工反扣螺纹。本机操作简单、结构紧凑、工作可靠，具有独特的刀具自动开合机构。可加工直径范围为16 - 40mm的hrb335和hrb400级钢筋。三．结构 hgs - 40型钢筋直螺纹滚丝机，由机架、夹紧钳、导轨、滑板、摆线针轮减速机、剥肋滚轧头、进给机构、自动开合机构、行程限位机构、冷却系统、电器控制箱、控制系统等部分组成。

四．主要技术参数 1．加工钢筋直径范围： 16- 40mm 2．主电机功率：4.0 kw
3．配用电源：三相380v 50hz 4．主轴转速：40-62r / min 5．最大加工长度：80m
m 6．重量：560kg五．使用方法

（一）加工前的准备 1．按要求接好电源线和接地线，接通电源。电源为三相380v 50hz的交流电源，为保证人身安全请使用带漏电保护功能的自动开关。 2．冷却液箱中，加足溶性冷却液(严禁加油性冷却液)。（二）空车试转 1．接通电源。检查冷却水泵工作是否正常。 2．操作按钮，检查电器控制系统工作是否正常。

（三）加工前的调整 1．根据所加工钢筋的直径，调换与加工直径相适应的滚丝轮。滚丝轮与加工钢筋直径的关系见表一：

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 滚丝轮外径 | 78.2 | 69.4 | 59 |
| 加工钢筋直径 | 16--22 | 25--32 | 36--40 |
| 螺距 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |

2. 调换滚丝轮的同时，调换与滚丝轮螺距相适宜的垫圈，以保证螺距的正确性，螺距与垫圈厚度的关系见表二：

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 螺距 | 2.5 | | | 3.0 | | | 3.5 | | |
| 垫圈 | 5.17 | 6.00 | 6.83 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 4.83 | 6.00 | 7.17 |
| 厚度 | 6.85 | 6.00 | 5.17 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.17 | 6.00 | 4.83 |

3. 滚丝轮与加工直径相适应后，将与钢筋相适应的对刀棒插入滚轧头中心，调整滚丝轮使之与对刀棒相接触，抽出对刀棒，拧紧螺钉，压紧齿圈，使之不得移动。 4. 对于固定定位盘的设备根据所加工钢筋直径，调换与加工直径相适应的定位盘（定位盘上打印有加工直径）。对于可调整定位盘的设备按定位盘刻度调整到相应的刻度，当剥肋刀磨损时还需要进行微调。 5. 根据所加工钢筋规格，调整剥肋行程档块的位置，保证剥肋长度达到要求值。剥肋长度与钢筋规格的关系见表三：

| | | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 钢筋规格 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 剥肋长度+2 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 46 | 51 | 54 |
| 0 | | | | | | | | | |

6. 根据所加工钢筋规格，调整行程开关压块的位置，保证滚轧螺纹有效长度达到要求值，螺纹有效长度与钢筋规格的关系见表四：

| | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 钢筋规格 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 螺纹有效长度+2 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 46 | 51 | 54 |
| 0 | | | | | | | | | |

（四）工件装夹 将待加工的钢筋装卡在定心钳口上，伸出长度应与起始位置的滚轧头剥刀片端面对齐，然后扳动手柄夹紧。（五）操作过程 1. 接通电源，打开冷却水阀门，按下正转起动按钮，即可转动进给手柄，向工件方向进给实现切削，当剥肋长度达到要求时，剥肋刀自动张开，转动手柄继续进给，即可实现滚轧螺纹，当滚丝轮与钢筋接触时一定要用力，并使主轴旋转一周。轴向进给一个螺距长度，当进给到一定程度后，即可实现自动进给，直到整个滚轧过程完成后自动停车，按下反转起动按钮，即可实现自动退刀。 2. 当自动退刀结束后顺时针转动进给手柄，将滚轧头退回到初始位置，此时剥肋刀自动复位。卸下加工完成的工件即可。 3. 用环规检查螺纹长度，误差在范围内为合格；同时用螺纹通止规检查丝头尺寸，通规能旋入，止规不能旋入或不能完全旋入为合格。 4. 滚轧反丝时，先将滚轧头中的滚丝轮任意两个互换位置；再将行程开关压块前后互换位置，并保证行程不变。 5. 滚轧反丝时，按下正转起动按钮，转动进给手柄向工件方

向进给实现切削，当剥肋长度达到要求时，剥肋刀自动张开，停止进给，此时按下停止按钮停车后，按下反转按钮，滚轧头反向旋转，操纵手柄继续进给，即可滚轧反扣螺纹，当滚丝轮与钢筋接触时，一定要用力，并使主轴转一周，轴向进给一个螺距长度，当进给到一定程度后，即可实现自动进给，直到整个滚轧过程完成后自动停车。按下正转起动按钮，即可实现自动退刀。（六）刀具重磨与更换

1. 剥肋刀切削一定数量钢筋，刀刃会变钝，此时应将剥肋刀拆下，将刀具的前刃面磨去0.2-0.3 mm（严禁磨刀刃顶面），安装后即可重新使用。 2. 剥肋刀刃口崩裂不能正常切削时，可更换新刀片。 3. 滚丝轮滚轧一定数量的丝头后，因磨损牙形损坏，不能滚轧出合格丝头时，应该及时更换新滚丝轮。 4. 在更换新的滚丝轮时，调整螺距的垫圈必须安装正确，否则不能正常工作。

六. 使用注意事项 1. 冷却液体必须使用水溶性乳化冷却液，严禁使用油性冷却液，更不可用普通润滑油代替。 2. 没有冷却液时严禁滚轧加工螺纹。 3. 待加工的钢筋端部应平整，必须用无齿锯下料。且在端部500mm长度范围内应圆直，不允许弯曲，更不允许将气割或切断机下料的端头直接加工。 4. 在初始切削时进给应均匀，切勿猛进，以防刀刃崩裂。 5

. 滑道及滑块应定期清理并涂油。 6. 铁屑应及时清理干净。 7. 冷却液体箱半月清理一次。 8. 减速器应定期加油，保持规定油位。 9. 滚压机应定期进行保养。 1

0. 机床的机壳必须可靠接地后再使用。

本产品的类型是滚丝机，品牌是濠阳牌，型号是HGS-40B，主电机功率是4（kw），主轴最大行程是80（mm），主轴转速范围是40-62（rpm），主偏角是75（度），滚制螺丝节距范围是3.0（mm），动力类型是电动，自动化程度是手动，控制形式是人工，布局形式是卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年，产品别名是套丝机，工程机械种类是机械及行业设备，产品用途是建筑钢筋套扣