

德昌机械便携高压洒水机喷灌机汽油机水泵

产品名称	德昌机械便携高压洒水机喷灌机汽油机水泵
公司名称	台州市路桥德昌机械制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 灌溉和排水的方式:喷灌设备 类型:水泵
公司地址	台州市路桥区螺洋街道砚头林村1区47号
联系电话	86 0576 82445859 13566801937

产品详情

型号	最大扬程	最大流量
dw_20-30	30m	20t/h

一。温馨提醒：2冲程机器一定要用二冲程的机油拿来配比，汽油25：二冲机油1，机油必需使用二冲程机油，汽油请用93#，如果错误操作，不在保修范围内请大家注意了。关于油耗：2冲程机器1升大约使用35-50分钟。四冲程机器1升油大约使用55-70分钟。1、加好混合油后；2、较冷环境下启动，把阻风门手柄打到“off”位置即上端，如果环境温度较高或者热机状态下，阻风门手柄打到“on”的位置（即正常使用时的位置）；3、给化油器泵油直到有油流出，再拧回；4、轻拉启动器知道启动器和启动拨盘接触，然后用力拉动即可启动汽油机。不允许粗暴牵拉启动器，不连续的牵拉会造成火花塞点火不连续，机器无法启动。

二、维护保养要点:1、机具在使用前、使用中和使用后都要对各部件进行仔细检查。如发现机件损坏和紧固件松动、脱落，应及时更换与调整。不允许机具带病或缺件作业。2、每工作50小时要用清洗剂或洗衣粉清洗空气滤芯器海绵，挤干，晒干。每工作150小时后清除火花塞积炭；每工作3个月后更换燃油过滤器一次;3、每天使用后，要清洁机体，擦干后在注油孔中注入机油。4、机具长期停放，应清除机体表面灰尘、杂物。放出油箱燃油。拆下火花塞，清除积炭，将缸内注入几滴清洁机油，轻拉动几下启动器，使机油润滑到汽缸壁。装上火花塞，包装好置放干燥处。

本产品的加工定制是否，灌溉和排水的方式是喷灌设备，类型是水泵，适用领域是农业，流量是20（m³/h），产品类型是全新，型号是dw-20-30，品牌是顶旺，扬程是30（m），转速是6500（r/min），配套电机功率是0.85（Kw），进/出水口直径是1（寸），排量是34（cc），油箱容量是1（L），售后服务是保修一年或者提供配件，产品规格是dw-20-30，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，驱动方式是气动