

车辆油位电容式传感器 SKY

产品名称	车辆油位电容式传感器 SKY
公司名称	东莞市鑫凯塑胶五金有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SKY 型号:SKY-F1系列产品
公司地址	东莞市黄江镇田美村福华路51号
联系电话	86-076983518873 13728332585

产品详情

调试使用说明：

三个按键 s1-----零点键

s2-----菜单键

s3-----量程键

三个led led1-----调试设置指示

led2-----通信指示

led3-----暂无

零点模拟量输出校准：

将模拟输出端接上万用表（0-5v输出用电压档，4-20毫安输出用电流档），正确接线后，按下s2（菜单键），十秒后led1指示灯由灭变亮，松开s2，按s1调整零点的模拟量输出，看着万用表，直道零点模拟量稳定准确后（电压输出0v，电流输出4毫安），按s2退出，此时，led1灭掉。调整结束。

量程模拟量输出校准：

将模拟输出端接上万用表（0-5v输出用电压档，4-20毫安输出用电流档），正确接线后，按下s2（菜单键），十秒后led1指示灯由灭变亮，松开s2，按s3调整量程的模拟量输出，看着万用表，直道量程模拟量稳定准确后（电压为5v，电流为20毫安），按s2退出，此时，led1灭掉。调整结束。

。

零点标定：

将物位处于待标定的零点位置，待其稳定后，同时按下s1和s3键，十秒后led1指示灯由灭变亮，松开s1和s3，1秒后再按下s1键，led1变灭表示标定零点成功。

量程标定：

将物位处于待标定的量程位置，待其稳定后，同时按下s1和s3键，十秒后led1指示灯由灭变亮，松开s1和s3，1秒后再按下s3键，led1变灭表示标定零点成功。

通信设置：

将设备总线（rs485或者rs232）对接，接线无误后，打开上位机软件，

本产品的加工定制是是，品牌是sky，型号是sky-f1系列产品，类型是其他电容式变送器，测量范围是2米，精度等级是1%，测量介质是柴油，电压是9-36（v），输出信号是0.5（ma），防爆等级是参见说明书