

# 地坪无尘环氧打磨机 HSD-320

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 地坪无尘环氧打磨机 HSD-320                  |
| 公司名称 | 东莞市威洁环保科技有限公司                      |
| 价格   | 3500.00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:李记研磨机<br>型号:HSD-320<br>工作宽度:320 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇新民路七号                        |
| 联系电话 | 86-076985382551 13580920137        |

## 产品详情

### 无尘环氧研磨机

#### 产品说明:

hsd320型无尘研磨机主要用于大范围地面粗效打磨，高效研磨处理，一机多用，能24小时工作等特点。外型美观，全钢制作，绝不会有断裂，脱焊等现象，振动小，生手、熟手都可以操作。本机使用电机3kw，每个班可打磨毛面积4000平方米，可研磨中涂4000平方米。

二、使用方法 1、硬水泥、水磨石地板，使用金刚磨盘(b)或(c)作基础处理，如旧的水泥地板，可以用碳化硅磨盘(a)处理，这样可以大大降低耗材成本；旧薄涂油漆地板可使用长方条合金盘(e)进行打磨。2、刮完腻子层可用碳化硅磨盘(a)进行打磨。如果地板要求高达到无痕，可使用铝合金研磨盘(f)粘贴砂盘进行打磨，效果更好。3、接电线 请将插头 号从插座上拔下，将插头里面两颗螺丝打开，一根粗铜柱为零线，其它三根为380V火线，如果接三根火线，零线不接，主机同样可以工作，机座上多用插座无220v电源，但有火线，小心触电，注意安全。

三、维修与保养 在工作一段时间后，如果发现没力，可以松开 号机座螺丝，调节 好皮带调节螺丝；在工作过程中，如果发生自动断电时，请检查电线是否为国标4平方线，而且电线要完全拉开，不能盘在一起，在 号过载漏电保护开关上接一条白色连接线，拔开检查是否连接牢固。5、如果皮带不松，电机转动，但地盘不转，有可能是皮带轮松掉，请拆下皮带重新安装皮带轮。机器如果有振动，请检查地盘橡胶防振垫块是否脱落或破裂，如果脱落请加上垫片并加以固定。如果有破裂，请及时更换；或者地盘下面三角盘有一个角没安装磨具产生不平衡，发生振动请及时更换磨具。在使用中请将磨石用螺丝卡紧，以免工作中打飞出地盘，请注意安全。用途：广泛用于粗糙、不平整地面的修磨、清理地坪上的密封层及油漆和旧的环氧地坪翻新、胶脂等各种表面的修磨和处理。

|    |      |        |          |           |                          |    |
|----|------|--------|----------|-----------|--------------------------|----|
| 型号 | 外型尺寸 | 重量(kg) | 工作宽度(mm) | 工作速度(rpm) | 工作效率(m <sup>2</sup> / h) | 电机 |
|----|------|--------|----------|-----------|--------------------------|----|

|        |                  |    |     |     |         |           |
|--------|------------------|----|-----|-----|---------|-----------|
| hsd320 | 1130 × 550 × 950 | 80 | 320 | 800 | 200-250 | 380伏(3千瓦) |
|--------|------------------|----|-----|-----|---------|-----------|