

# LGK16.322A27西门子点火控制器

产品名称	LGK16.322A27西门子点火控制器
公司名称	上海正江实业有限公司
价格	1.00/元/个
规格参数	品牌:西门子 型号:LGK16.322A27, LGK16.333A27
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室
联系电话	021-60545388 021-33905051 18939775889

## 产品详情

lgk16.322a27,lgk16.333a27说明

siemens 西门子 lgk16.322a27,lgk16.333a27控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 管理器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 点火控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27点火器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 燃烧控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27

lok16.250a27 lok16.140a27 lok16.650a27 lok16.250a17 lok16.140a17 lok16.650a17

lgk16.122a27 lgk16.133a27 lgk16.133a17 lgk16.322a27 lgk16.333a27 lgk16.335a27 lgk16.622a27 lgk16.635a27 siemens程控器lok16.250a27 siemens程控器lgk16.322a27

siemens程控器lgk16.333a27 siemens程控器lgk16.335a27

siemens程控器lgk16.622a27 siemens程控器lgk16.635a27

安装注意事项：

- 1.控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装。
- 2.不要混淆相线和中线。
- 3.安装开关、保险丝、接地等等，都要遵守当地的规则。
- 4.必须确认不超过接线柱所能允许的最大电流量。
- 5.不得将主电源接到燃烧控制器的输出端子。

6.从市电电源处用一个all-polar 开关将燃烧控制器隔离出来，至少留3mm的触点间隙。上海正江实业有限公司 钱小姐 18939775889 qq：345303972

7.用一个公制螺和放松垫圈保护底盘下的接地套管。

8.在没有使用风机的情况下，一个agk25必须被连接到控制器的接线柱3上，否则燃烧器不能可靠启动。

9.为安全起见，将中性导线连接到插入块底部的中性分配器或接线柱2。如下所示，燃烧的元素（风机、点火变压器和气阀）如图7435a14所列，必须连接到中性导线上。

10.中性导线和接线柱2之间的连接是在控制单元底部事先连线。

siemens 西门子 lgk16.322a27,lgk16.333a27控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 管理器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 点火控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27点火器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 燃烧控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27

### 燃烧器配件相关数据

型号 lgk16.122a27 lgk16.133a27 lgk16.322a27 lgk16.333a27 lgk16.335a27 lgk16.622a27 lgk16.635a27

t1 10 9 36 31.5 37.5 66 67.5

tas 2 3 2 3 2.5 2 2.5上海正江实业有限公司 钱小姐 18939775889 qq：345303972

tas' / / / / 5 / 5

t3 4 3 4 6 5 4 5

t3' / / / / 2.5 / 2.5

t3n / / / / / / / /

t4 6 6 10 2 12.5 10 12.5

t4' / / / / 15 / 15

t5 4 3 10 12 12.5 10 12.5

t6 10 14.5 12 18 15 12 15

t7 2 3 2 3 2.5 2 2.5

t8 30 29 66 72 75 96 105

t9 2 3 2 3 5 2 5

t10 6 6 8 12 10 8 10

t11

t12

t16 4 3 4 6 5 4 5

t20 32 60 / 27 22.5 //

通用 Ifl1.122 Ifl1.133 fl1.322 Ifl1.333 Ifl1.335 Ifl1.622 Ifl1.635

t1预吹扫时间，风门挡板全开tas安全时间或初级安全时间，燃烧器使用一个点火燃烧器

tas'安全时间或初级安全时间，燃烧器使用一个点火燃烧器t3预点火时间

t3'起动命令，自收到风压信号开始长的预点火时间t3n后点火时间（点火变压器连接到15#端子）

t4从t3a或t3a'开始到19#端子释放电压的时间t4'从t3a或t3a'开始到19#端子释放电压的时间

t5从t4或t4'结束到20#端子有输出或开始负荷控制

t6后吹扫时间

t7风机2起动延迟时间t8起动时间（无t11.t12）

t9 t10起动到风压控制开始

t11风门全开时间

t12风门全关时间

t13允许停机后的预吹扫时间

t16起动命令到风门全开命令间隔

t20停机后无吹扫，到下次起动间隔

Ifl1.122 Ifl1.133 Ifl1.322 Ifl1.333 Ifl1.335 Ifl1.622 Ifl1.635 Ifl1.638

Ifl1.322bt Ifl1.333bt Ifl1.335bt Ifl1.622bt Ifl1.635bt

Ifl1.322rl Ifl1.333rl Ifl1.335rl Ifl1.622rl Ifl1.635rl

Ifl1.322em Ifl1.333em Ifl1.335em Ifl1.622em Ifl1.635em

Ifl1... 系列控制器特别适合于将燃烧控制集成到其产品的 oem 厂家.

## 用途

- 监控具有膨胀式火焰或引导火(点火)可遮断结构的强制通风式燃烧器 - 中到大容量 - 间歇运行 (至少每 24 小时有一次受控停机) - 多段或连续比例式燃烧器 - 双燃料燃烧器 - 固定式空气预热器

01 和 02 系列的不同,对于装有引导火燃气阀的引导火(点火)燃烧器来说,主要在于安全时间的长短。

If11.638 适合用于大容量的大气式燃烧器。

如果需要控制连续运行的燃烧器,请参阅 (lgk16...)的资料

siemens 西门子 lgk16.322a27,lgk16.333a27控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 管理器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 点火控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27点火器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 燃烧控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27上海正江实业有限公司 钱小姐 18939775889 qq : 345303972

If11.322-110v If11.333-110v If11.335-110v If11.622-110v If11.635-110v

siemens 西门子程控器If11.322

siemens 西门子控制器If11.333

siemens 西门子管理器If11.335

siemens 西门子点火控制器If11.622

siemens 西门子点火器If11.635

siemens 西门子燃烧控制器lgi16.053a27

siemens 西门子控制盒If11.322bt

siemens 西门子If11.333bt

If11.322rl If11.333rl

If11.333-110v If11.335-110v 上海正江实业有限公司 钱小姐 18939775889 qq : 345303972

技术服务: 燃烧机调试、技术培训、设备选型、现场维修、维护及保养; 以上通用产品均有大量现货, 如有需要, 欢迎随时来函、来电垂询, 我们将竭诚为您提供最迅速、最优质的服务。

上海正江实业有限公司 钱小姐 18939775889 qq : 345303972

siemens 西门子 lgk16.322a27,lgk16.333a27控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 管理器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 点火控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27点火器 lgk16.322a27,lgk16.333a27 燃烧控制器 lgk16.322a27,lgk16.333a27