

# 飞科FS812电动剃须刀（旋转浮动双刀头）双环刀网

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 飞科FS812电动剃须刀（旋转浮动双刀头）双环刀网     |
| 公司名称 | 奥通电脑耗材经营部                     |
| 价格   | 35.00/个                       |
| 规格参数 | 产品类别:剃须刀<br>品牌:飞科<br>电源方式:充电式 |
| 公司地址 | 九江学院四号服务楼二楼                   |
| 联系电话 | 86 0792 8312112 13879268855   |

## 产品详情

|      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|
| 产品类别 | 剃须刀 | 品牌   | 飞科  |
| 电源方式 | 充电式 | 清洁方式 | 无水洗 |

### 飞科fs812主要参数

剃须刀颜色：灰色

刀头类型：旋转式

外接电源：100v-240v

充电时间：8小时

重量：180g

充电显示灯：支持充电显示灯

## 主要参数

|       |           |  |
|-------|-----------|--|
| 刀头类型  | 旋转式       |  |
| 电源系统  | 充电式       |  |
| 外接电源  | 100v-240v |  |
| 充电时间  | 8小时       |  |
| 充电显示灯 | 支持充电显示灯   |  |
| 重量    | 180g      |  |
| 剃须刀颜色 | 灰色        |  |

时尚、科技、简约、流线、舒适的飞科电动剃须刀，进口生产线生产，中央电视台巨资广告强力支持。质量好、款式新、价格廉、销量大，是真正的国须极品。

## 商品特色

进行剃须：按下开关锁键并把开/关上推，便可开动剃须刀。开关锁键是为了防止意外开动剃须刀。让剃须刀在皮肤上逆着胡须生长方向移动，并作出平直迂回的移动。在干燥的脸上进行剃须效果最佳，因此在洗脸前或洗脸一段时间后进行剃须。注意您的皮肤需要一段时间去习惯这个飞科剃须系统。颈部的毛发同样可以剃掉。关掉剃须刀；然后把防尘盖盖上，以防止损坏。当刀头有损坏时请不要进行剃须，以免损伤您的皮肤。清洁：清洁是必须关闭剃须刀。定期清洁剃须刀可保证更好的剃须效果。剃须部位的清洁：1、每周清洁一次剃须部件。2、使用产品随附的毛刷，首先从顶部清洁产品。3、按下释放钮，然后取下部件。4、刷净毛发仓。5、剃须将剃须部件重新安装到剃须刀上。剃须刀刀网的清洁：1、每两个月清洁一次剃须刀刀网。2、按下释放钮，然后取下剃须部件。3、取下固定架。4、按顺序滑动剃须刀刀网，将其从固定架上取下。5、用清洁刷清洁刀片。6、用清洁刷清洁网罩。7、若需要，可用除脂液（例如酒精）辅助清洁剃须刀刀网；如果这样做，请在清洁后用一帝缝纫机油润滑剃须刀网，这样可避免剃须刀刀网的磨损。8、滑动剃须刀刀网，将其中心安装到固定架上，然后将固定架重新安排到剃须部件中。更换剃须刀刀网：每两年更换一次刀网以保证最理想的剃须效果。用旧或磨损时，请用飞科牌剃须刀刀网更换，这样会使您的剃须效果更佳。

重要提示：在使用产品前请仔细阅读本使用说明书。请勿用水冲洗剃须刀。确保剃须刀干燥。请妥善保管本使用说明书，用以今后参考。充电：充电是开关必须处于关闭状态。让产品早5度至35的地方充电。本产品适用电压为ac220/50hz。为不影响产品的使用寿命，请在电池完全充满电后从插座上取下，电

池用完后再充电，并不要让剃须刀充满电后连续接通着电源。将插头推出，然后将插头插入电源插座内，此时指示灯会亮。剃须刀正常充电时间为8小时，充电后最长剃须时间为30分钟。充电后将充电插头移回剃须刀内。