

## 水电分开安全的兰多恒温机（游泳池机、冷暖水机）

产品名称	水电分开安全的兰多恒温机（游泳池机、冷暖水机）
公司名称	深圳市兰多科技有限公司
价格	2150.00/台
规格参数	品牌:兰多科技 型号:LD-0.75HP-A 制冷量:2200w
公司地址	深圳龙岗同乐吓坑工业区
联系电话	0755-28241365 15814051508

### 产品详情

中华人民共和国特别是在改革开放后的今天，经济出现了令世界惊艳的快速成长，目前已成为亚州乃至世界的第一大的经济体。国内人民生活水平不断的提升，家庭用的游泳池、水疗馆、桑拿馆不断的增加，为了大家冬天享受夏天的温暖，夏天享受冬天的清凉，请直接与给兰多科技联系合作。使用方法：把兰多恒温机（游泳池机、冷暖水机）机器装在坚固平整的地面，周围留有一定空间，方便散热和后期保养。

1、连接软/硬管。第一段软/硬管连接到兰多恒温机（游泳池机、冷暖水机）的入水口（in端口），另一端连接水泵（与in端口相连）；第二段连接出水口（out），另一端连接造流管（out端口相连）。注意:低处为入水口（in连接水泵），高处为出水口（out连接造流管）。in端连接水泵（水泵可以安装减压阀或者三通）out端连接造流管。

2、接通电源。取出电源线，电源接通到空气开关，兰多恒温机（游泳池机、冷暖水机）打开电源开关，此时温度显示器亮起。

3、调节温度。长按升温键/降温键，显示器闪烁后，可以用升温键和降温键设定水温。停止设定后6秒，显示器停止闪烁，显示器跳回实际水温的显示状态，设置完成。水温设定好后，当温度低于设定温度1/2度时，兰多恒温机（游泳池机、冷暖水机）开始加温，当温度高于设定温度1/2度时，兰多恒温机（游泳池机、冷暖水机）开始降温。

#### 注意事项：

- 1、连接软管要接牢。不可用油或其他有机溶剂润滑，否则软管容易脱落，如连接困难，可用水润滑。
- 2、兰多恒温机（游泳池机、冷暖水机）机身不可进水。安装水管时注意管中不能有水。兰多恒温机（游泳池机、冷暖水机）要保持周围的环境是通风畅通，使热量及时散发，如通风不畅，会大大降低冷暖水机效率。
- 3、长期不使用时，需将水箱中的水排干，防止腐蚀。

本公司还供应上述产品的同类产品：游泳池机，冷暖水机，恒温机，热泵制热机