

斗式提升机安装步骤和维护事项

产品名称	斗式提升机安装步骤和维护事项
公司名称	河北品丞环保机械有限公司
价格	1245.00/件
规格参数	品牌:品丞 型号:可定制
公司地址	泊头市工业开发区一号路
联系电话	86-0317-8326572 18833799800

产品详情

斗式提升机安装和维护事项斗式提升机结构简单，占地面积小，动力消耗低，输送能力大。全封闭的外壳能避免粉尘飞扬，工作环境较干净。斗式提升机结构简单，占地面积小，动力消耗低，输送能力大。全封闭的外壳能避免粉尘飞扬，工作环境较干净。其安装步骤如下：1、建立砿基础，斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砿基础上。砿基础的表面应平整，并呈水平状态，保证提升机安装后达到垂直要求后，首先安装机壳。2、斗式提升机机壳安装好后，安装链条及料斗。料斗连接用的u型螺丝，即是链条接头，又是料斗的固定件。u型螺丝的螺母一定要扭紧并可靠防松。

3、链条及料斗安装好以后，进行适当张紧。4、给减速机及轴承座分别添加适当数量的机油和黄油。减速机用工业齿轮油润滑。轴承座内用钙基或钠基黄油均可以。5、斗式提升机试运转，安装完成后即应进行空车试运转。空运转应注意：不能倒转，不能有磕碰现象。空运转不小于2小时，不应有过热现象，轴承温升不超过250c，减速机温升不超过300c。空运转2小时后，斗式提升机一切正常即可进行到负荷试车。带负荷试车时喂料应均匀，防止喂料过多，堵塞下部造成“闷车”。使用维护注意事项：

1、斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料，然后再停车。
2、斗式提升机不能倒转。倒转即可能发生链条脱轨现象，排除脱轨故障很麻烦。3、均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生“闷车”事故。4、及时适量补充润滑油。5、链条和料斗严重磨损或损坏时应及时更换。

资料来源:<http://www.pchbcc.com/dstsj/>