

机房动力环境监控系统空调防盗告警器防盗报警系统

产品名称	机房动力环境监控系统空调防盗告警器防盗报警系统
公司名称	长沙市业通达监控技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:业通达 型号:IAD-18
公司地址	长沙市芙蓉区韭菜园南路16号金烨融府21楼
联系电话	0731-89928710 13787808215

产品详情

iad-18空调机防盗告警器

型号：iad-18 简介：1. 接线端子说明（监控模块：iad-18板） 电源端口p1：p1-1..... 48vdc电源正端（+）； p1-2 48vdc电源负端（-）。 空调机防盗剪线输入端p3：p3-1 防盗剪线1正端（d1）； p3-2 防盗剪线1负端（gnd）； p3-3 防盗剪线2正端（d2）； p3-4 防盗剪线2负端（gnd）。 继电器输出端口p2：p2-1 继电器j1常闭端； p2-2 继电器j1公共端； p2-3 继电器j1常开端。 2. 接线说明 2.1 电源接入 将iad-18空调机防盗告警取样器的工作电源线，按极性接入48v直流电源系统； 2.2防盗剪线输入端接入，iad-18有两路空调机防盗剪线输入，有三种接入方法： 两路输入监控一台空调室外机：将两路空调机防盗剪线安装于空调室外机内，并在每路防盗剪线中部（在空调机室外机内部）串联1只1w/10k的电阻； 一路输入监控一台空调室外机：将其中一路空调机防盗剪线安装于空调室外机内，并在每路防盗剪线中部（在空调机室外机内部）串联1只1w/10k的电阻，另一路在其输出端子上串联1只1w/10k的电阻； 两路输入监控两台空调室外机：将两路空调机防盗剪线分别安装于两台空调室外机内，并在每路防盗剪线中部（在空调机室外机内部）串联1只1w/10k的电阻，只要有一路输入报警，输出继电器即报警。 工程安装时注意安装方法，原则是在动空调任何关键部位即报警。也可考虑

在防盗剪线中加防盗开关（如门磁开关等），安装于空调室外机外壳，以增加其防盗功能。

安装时防盗剪线在空调机内不应短路、断路。 2.3继电器输出端口

继电器输出端做为干接点报警信号接入监控系统。 3. 指示灯

dl1（pw）：电源指示灯，供电正常时指示灯发光。 4. 调试

当防盗剪线被剪线或短接时，告警继电器动作，输出告警信号。 功能特点: iad-18空调机防盗告警取样器（以下简称防盗器），是根据我国目前小型通信站点无人值守机房空调机防盗的特点，设计的专用空调机防盗器。当防盗器监测到告警信号时，继电器动作，发出告警信号，经监控系统传送到监控中心或机房管理人员，从而实现对小型机房或站点的空调机防盗监控。可用于模块局、基站、中继站等小型站点的空调机防盗。 技术参数： 监控设备：一台或两台空调机

输入端口：两路独立电压输入信号 输出端口：继电器干接点 工作电源：48vdc±20% 功

耗： 0.5w 工作温度：-5℃~50℃ 相对湿度：20%~85% 贮存温度：-10℃~70℃

外形尺寸：100mm´70mm´40mm 典型应用： 1. 安装 iad-18空调机防盗告警取样器可安装在机房的

墙壁上。安装时，不应将告警取样器安装在潮湿的墙面上及影响现场运行维护人员正常操作与维护的位置；也可以安装在被监控设备内或根据具体情况安装在其它的地方。 2. 调试

当防盗剪线被剪线或短接时，告警继电器动作，输出告警信号。 备注： 1.

安装和更换iad-18空调机防盗告警取样器时，一定要关闭电源； 2.

iad-18空调机防盗告警取样器安装要牢固，连线连接要正确、可靠； 3. iad-18空调机防盗告警取样器出厂时已调试好，请不要调整。若需要调整时，一定要专业技术人员调整。

附录：iad-18的接线端子与外形图：