

宝德安彩色可视刷卡主机BDA-28H

产品名称	宝德安彩色可视刷卡主机BDA-28H
公司名称	广东省安凯安防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宝德安 型号:BDA-28H 类型:彩色
公司地址	禅城区轻工三路16号厂内自编8号楼第二层东侧之三
联系电话	0757-28784920 13318358542

产品详情

bda-28h

功能特点：

铝合金面壳，豪华大方；

led数码管显示，键盘带夜光灯，方便晚上使用；

内置高清晰红外/高亮度led补光的ccd高清摄像头，分辨率700tvl；

摄像头最低照度 0.1lux ，夜间自动灯光补偿；

可实现呼叫、对讲、可视、开锁功能，最大用量650户；

通话时可看到来访者图像也可以主动监视单元门口情况；

具有短路保护功能，单个分机故障不影响整个系统；

主机具有故障自检功能，并通过主机led屏显示；

可增配非接触式id开锁功能，可容1000张id卡；

可设置不同密码，独立一户一密码开锁功能；

兼容免提、非免提室内机，用户可任意挂接；

可设置多台副机；

兼容各种电锁（电磁锁或电插锁需配专用电源）；

具有出门按钮接口；

可设置使用日期；

技术参数：

工作电源	18vx0.5%
功耗	作状态：约280ma、待机状态：约50ma
通话方式	向通话
通话时间	秒后，自动切断
响铃时间	秒后，自动切断
工作温度	0 ° c ~ + 55 °
标准线材	v4*0.5+75-5视频线
安装尺寸	0*300*40mm
带防水罩尺寸	

主机的操作说明：

门禁卡操作说明（默认配一体化刷卡）：

管理卡：用于注册开门卡的功能卡(出厂时已设置好)

删除卡：用于删除开门卡的功能卡(出厂时已设置好)

1、设置管理卡：设备掉电时短路“gnd 管理卡”跳针，然后上电。刷待注册的【管理卡】。

再刷待注册的【删除卡】。两张卡片刷完后断电去除短路再上电，完成设置工作。

2、注册开门卡：先刷【管理卡】，然后依次刷【开门卡】，最后刷【管理卡】保存。

3、删除开门卡：先刷【删除卡】，然后依次刷【开门卡】。

4、清除所有的开门卡：将【删除卡】连续读5次卡，蜂鸣器连续响5声之后开始清除所有的开门卡。

5、数码主机进入增加卡模式“#2013 2003”数码管上显示“card”然后开始刷用户卡，刷完后按“*”退出。

6、数码主机进入删除卡模式“#2013 2004”数码管上显示“card”然后开始刷用户卡，刷完后按“*”退出。

7、数据复制：断电，拨掉主机按键板，用5p对插线插在按键板插座上，把2个主机板连接在起。在目标板主板上供电，供电后在目标板上短路一下“gnd 管理卡”跳针,听到继电器振动约10秒后停止数据即复制成功，这时2个主机板的卡数据相同，在多门口要求卡相同可以快速复制而不用每台主机都用管理卡增加；

目标板即是空白的没有卡数据的主机板，如果有数据在复制中会自动清除数据。

这个功能也可以用于更换主机板时把卡数据复制到新的主机板上，但是要注意是短路目标板复制数据，

否则会清除原来有卡数据的主机板。

门禁卡操作说明（独立刷卡器）：

管理卡：用于注册开门卡的功能卡（出厂时已设置好）

删除卡：用于删除开门卡的功能卡（出厂时已设置好）

1、设置管理卡：设备掉电时按下按键【k1】，然后上电。保持【k1】按下，刷待注册的【管理卡】。

松开【k1】，再按下【k2】，刷待注册的【删除卡】。两张卡片刷完后断电再上电，完成设置工作。

2、注册开门卡：先刷【管理卡】，然后依次刷【开门卡】。

3、删除开门卡：先刷【删除卡】，然后依次刷【开门卡】。

4、清除所有的开门卡：将【删除卡】放置在读卡区域，蜂鸣器连续响10声之后开始清除所有的开门卡。

红外遥控器操作：

5、先进入管理状态：【6位管理密码】【call】。【管理密码】初始值为【123456】。

6、注册开门卡：【1】【call】。然后可以直接依次刷卡注册开门卡。

7、删除开门卡：【2】【10位卡号】【call】。或直接按【2】【call】刷待删除开门卡来删除

8、修改管理密码：【3】【6位管理密码】【call】。

9、注册管理卡：【4】【call】。

10、注册删除卡：【5】【10位卡号】【call】。或直接按【5】【call】刷待删除管理卡来开删除

11、退出管理状态：【exit】。

注：红外遥控可用序列号删除单张卡，需要此功能得配独立的刷卡器和红外键盘