

各种热风枪 电子调温热风枪 RT-883

产品名称	各种热风枪 电子调温热风枪 RT-883
公司名称	义乌乔尔电动工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RETUNE/雷拓 型号:RT-883 类型:恒温热风枪
公司地址	中国 浙江 义乌市 北苑工业区
联系电话	86-57985059000 13777901699

产品详情

一、适用范围：

热风枪可用于溶化材料或软化涂料或塑料，适用于去除旧漆膜、弯曲塑胶管、换装地砖、手机维修、汽车装潢、冰箱除霜等用途（详见各种用途及方法介绍），同时，

在使用过程中只要选择适当温度及最佳距离，不会对其它物体有不良影响，它将为您的装修工程提供最佳的帮助和满意的效果。

二、使用程序：

1、热风枪启动时先接通电源，将开关扳到低段（二）或高段（一）听到“嗡嗡”叫声后（表示马达在带动），电热丝线会慢慢发红，如果它发红得很厉害，会冒出一

些烟，这是因为电热丝线的表面涂有一层黄色的油，作防锈用。烟会很快消失，而当使用一段时间后。前管如变黑色。这是在高温时所发生的现象。对于热风枪的使用没什么妨害。

2、如果在使用中马达不转动，应立即把开关扳到0的位置，并将电源插头拔出，然后将出此故障的热风枪送销售点或生产商修理。

3、停止使用时，应把开关扳至0位置，并将热风枪的白铁管头朝上直立于平面上，使其自然冷却。如白铁管头朝下，会使里面的热量不能很快散发，导致马达内部温度升高，同时将减低热风枪的寿命。用手触摸白铁管已冷时，才可以将它收存起来。

4、为有助于热风枪的冷却和防止其他意外，在停止使用时，将热风枪开关先从高段（一）调到低段（二）后吹上15秒钟，再从低段调至0，并及时把插头拔掉。

三、功能：

（一）除旧漆：

1、使用热风枪除油漆不会因表面过热，而产生烧焦情况，但如使用其他工具除漆如：瓦斯火焰器或辐射加热器将会使表面容易过热而烧焦。

2、使用热风枪除旧漆，当温度升高时工作物表面油漆软化，因其软化时就很容易刮除旧漆，而不致伤及工作物的表面；您最好用平头铲片或刮铲，用刮铲更安全而不

会损伤表面。有些漆如水泥漆、磁漆、矿物油漆等不会受热而软化，所以不能用加热法除漆。

3、请注意，除漆时只是使这物体外表的涂装物软化而已，软化后您就很容易把它刮除，并不是要把它烧掉。

4、油漆有很多的种类和不同的性质，有些油性的油漆很容易起泡，另有一些却不容易起泡，它需要很高的温度才能软化，当它被软化到相当程度时，它会变得更有弹性。而更易刮除。

5、不管您涂了多少层油漆，热风枪都能加热而轻易的刮掉它，您只需耐心地做，会使您更容易的刮除它。为了使这刮除工可清除旧油漆层作更容易完成，建议您在一个广大的面积上来回而均匀的加热，使它能够均匀的获得软化。

（二）弯曲塑胶管：

热风枪弯曲水管时，请将出风口距离水管表面5-15公分处，并且均匀地绕着水管要弯曲的部分加热，直到您感觉到它已开始软化为止。当您感觉水管壁已没有什么阻力时，就可以弯曲，并且保持它弯曲的程度，直到完全冷却为止。在弯曲的过程中多弯一点，因为水管冷却后，会朝反方向稍微回弹一些。

（三）冰箱除霜：

在冰箱除霜时，并不需要把所有的冰融化，仅将其金属部分加热即可。金属部分旁边的冰会开始溶解，然后便可很轻易地使整片冰松动，而再将其移开即可，为了您的安全，当您用手去移开冰块或用手去接触到冰箱有水的部位时，请预先将热风枪关掉并放置一旁。

（四）热收缩包装膜：

利用热风枪将可缩性塑胶膜加热。在开始加热时距离且均匀地向着收缩膜加热，然后再慢慢地靠近，均匀收缩并将包装物紧密地包装好为止。

（五）换装地砖：

可溶解管内杂物

可弯曲pvc塑胶管

当您要翻开地砖时，因为地砖下有粘胶粘住，所以必须先要以热风枪对地砖下的粘胶加热，使它软化，一旦软化后用铲子插入地砖与地板之缝隙中将地砖撬起，首先要注意的是地砖的厚度，可能需要一点时间使热量渗透地砖，所以必须要使热风枪在一个大的范围中来回移动，使地砖得以均匀软化。

（六）在玻璃附近使用：

使用热风枪在玻璃附近加热时，玻璃会很容易破裂，所以当您要刮除油漆，而在附近有玻璃的情况下，必须特别小心。在刮除油泥时需要较长时间，虽然油泥很容易被加热，但因油泥比较厚，所以需要有点

时间来使热量穿透它，而在附近又有玻璃时，更要慢慢的加热不要一下就加热，而且热风枪口不要太靠近玻璃要一段适当的距离，大约是20-38公分，然而，我们还是建议您使用一种保护装置(甚至一片木板也可以)来保护玻璃以避免其直接受热。

可清除油泥杂垢

抽换塑胶地砖时

可剥除旧墙纸

四、注意事项：（特别提示：未成年人不得使用）

- 1、启动热风枪时，请勿让它离开您的视线，如果您要离开，不管时间多短，请先拔掉插头。
- 2、工作时尽量在干燥地方使用，因为在潮湿的环境会引起不必要的电气漏电。如果一定要在潮湿的地方工作请尽量选择干燥的地方站立，并穿着胶鞋。
- 3、为避免灼伤或个人受伤，请勿直接用手触摸高热的前管（白铁管），并且请勿将热风枪吹向皮肤、头发、眼睛和身体其他部位。请牢记热风枪温度高达650℃，而

锌在420℃，铅在327℃时会融化，在216℃时可焊锡，热风枪出风口温度可达650℃，且火线会发红。

4、热风枪温度非常高，请勿将热风枪直吹于会因热而使表面受损的物体。例如塑胶零件、纺织品类，或表面上有布面、绒面之类的家具。

5、不要在存放有毒溶剂的狭窄空间中使用热风枪。因为有毒的溶剂碰到热空气会慢慢蒸发，而积聚成可燃的浓度。有些溶剂甚至在低至204℃时会起火燃烧，所以

尽量保持热风枪远离有毒溶剂的空间。

6、当您收存热风枪时，您必须要等到白铁管冷却，直到可用手触摸时，才可收存。

7、不要堵塞热风枪入风口或白铁管的出风口，那将会减低空气的流量，并且会增加出风口的温度而同时会造成热风枪内部零件温度升高、过热使热风枪损坏。

8、不要自己修理或拆开热风枪，如有故障请即送到经销处去修理，或者将它送至本公司，并且解释它故障的原因，事实上我们非常欢迎您告诉我们任何种类的不正常功能，因为这会使我们完善我们的设计或制造上的问题，使我们的品质获得提高。

型号	功率	电压	温度	风量	档位	备注
rt-883	1600w	220v~240v 50hz~60hz	300 ~520	300l-450l/min	二档手动切换	电子调温

本产品的品牌是RETUNE/雷拓，型号是RT-883，类型是恒温热风枪，工作温度是50℃-600℃，空气流量是220-480L/MIN，外形尺寸是255x190（mm），电源类型是交流电源，额定电压是220V-240V，重量是649.6g，额定输入功率是1800W，噪音分贝是低，加工定制是是，枪身颜色是黄色，毛重/箱是8kgs，档位是二档手动调节