

# 自行车318码表 测速表 自行车里程表山地车码表 骑行速度码表

产品名称	自行车318码表 测速表 自行车里程表山地车码表 骑行速度码表
公司名称	义乌市骏景五金商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:骏璟 类型:电子
公司地址	浙江 义乌市 国际商贸城G2-15652店面
联系电话	057985191632 15868981698

## 产品详情

15功能:1.记录行车速度 ( spd ) 2.记录行车总里程(odo)3.记录单次行车里程(dst)4.显示最大行车速度(mx)5.显示行车平均速度(avs)6.显示行车时间(tm)7.12/24小时时钟(clk)8.自动循环功能(scan)9.对比提示(“ + ” “ - ”)10.公里或英里设定(km/hr,m/hr)11.轮胎圆周设定(set)12.总里程初始值设定(setting tyre circumference)13.行车数据采样功能(freeze frame memory)14.保养提醒功能(maintenance alert)15.开关机(auto on/off)

安装提示：1、将表头座安装到车把上；2、将ag13纽扣电池装入表头背面电池槽3、初始化码表数据，一般只需要设置车胎圆周长一个参数就可以正常使用；3、表头插入表头座滑槽；4、将感应器安装到前车叉上，感应头部份正对辐条；5、感应磁铁安装在辐条上，与感应头对齐，相距5毫米左右；6、用尼龙扎带固定线缆；7、检查以上表头座、感应器及感应磁铁是否安装坚固。本包装带有必要的橡胶垫片及详细中英文说明书，以确保你的安装成功。8、更多功能请参阅说明书设置

设置功能1、将电池装及表头背面的电池槽；2、在15秒内按右键进入车胎圆周长设置；3、参阅轮径与周长对照表，比如28车型轮周长为224cm，按左键将三位数值设定为224（本机预设208cm）4、右键确定；5、更多功能请参阅说明书设置。

本产品的加工定制是是，品牌是骏璟，类型是电子，材质是ABS，是否防水是否，是否带暂停是是