

正泰微型气泵YQB2-5/LPG倒气泵

产品名称	正泰微型气泵YQB2-5/LPG倒气泵
公司名称	博山崮山正泰耐酸泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:正泰 型号:YQB2-5 扬程:30（m）
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	86 0533 6265168 13864337543

产品详情

yqb系列小型液化石油气倒气泵产品介绍：

液化气倒气泵是我厂在微型液化石油气泵的基础上，根据客户需求，改进而成的。泵的进口和出口可以改装多个接口，来提高罐装效率。{此泵为两个进口与两个出口}。本泵所用电源也可用普通的家用双向电。以2个钢瓶倒一个钢瓶为例，倒满15公斤大约是两分钟。

- 型 号：yqb2-5
- 流 量：q=5l-10l/min
- 压 差：p△=0.1-0.5mpa
- 工作压力：p=1.6mpa
- 转 速：h=900r/min
- 电机功率：n=2.2kw
- 电 压：v=220v

主要用于充装液化石油气钢瓶，及抽吸性质类似的其它类似化工产品.

使用方法：

1. 用泵进口处冲气枪接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶。{最好是钢瓶出口高于导气泵}看压力表有没有压力。正常压力大约2公斤。
2. 打开泵出口处冲气枪开关，第一次使用时需排一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打开所有开关。
3. 试车，用手盘动轮子，检查泵内是否有杂物，启动电源开关试泵正反转向。{泵与护罩有转向标志}
4. 停车，空罐灌满切断电源停止运转，关闭各阀门。

注意事项：

用户在使用前，如用的是普通家用两相电，启动电流、电压须符合该泵所配置的电机功率，以免损毁电机。

泵在使用时，严禁抽空、反转。如果泵出口不出液，应立即停泵，检查进口处钢瓶有没有液体。防止泵抽空损坏。{称重钢瓶使用电子秤为最好，数字的变化可以判断是否出液.]钢瓶内如果有少量水分，冬天禁用此钢瓶，容易结冰从而堵塞管路。

可能发生的故障及排除方法：

一：无压力，不出液。{1}核对转向。{2}检查管路开关、钢瓶阀门、进口过滤器是否堵塞，检查倒立钢瓶有无液体。

二：震动和噪音。{1}检查出口阀门是否打开。{2}轴承是否损坏，换轴承。

本产品的品牌是正泰，型号是YQB2-5，扬程是30（m），流量是2，转速是780，功率是3（w），材质是铸铁，性能是防爆，原理是叶片泵，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，规格是yqb2-5，倒气泵是液化气、液氨、丙烯等类似液体