

# 东风平头高压清洗车，145型高压清洗车价格

产品名称	东风平头高压清洗车，145型高压清洗车价格
公司名称	随州市久盛汽车装备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品名称:高压清洗车 外型尺寸(mm):长7450，宽2380，高2780
公司地址	随州市季梁大道9号（厦工楚胜新厂区）
联系电话	0722-3821636 15926656168

## 产品详情

### 产品用途

高压清洗车又称管道疏通车，主要用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道、壁面等，清洗公路、广场地面。

### 产品特点

本产品采用意大利进口大功率泵，出水压力大，清洗管道距离远。高压清洗车还可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等，紧急时可用于救火。

### 操作流程

一.操作时，操作者不得离开操作柜，以便及时处理万一出现的不测事故。首用扶管器将喷头送入管道内，再开三道阀，不得靠近喷头，以免伤人。

二.供水前，应检查并清洗过滤器；先将输水带的一端拧入消防水栓或供水车上，另一端拧入水罐前右侧上水接扣上。供水时，可从仪表盘上的水位表上观察水位。

三.清洗车应直线停在下水道沉井处，停车位置不适，则不仅降低作业效率，同时缩短胶管寿命。管道完全堵塞和泥沙较多时，应从此段的最下游的沉井开始进行清洗作业。一般则可从上游沉井开始进行清洗作业；四.高压清洗车水泵驱动操作，驱动前应检查下述内容：操作柜 .手油门置于“小”位置；

.高压三通阀置“回水”位置； 液压系统 .油箱内是否注足油； .油箱下的两截止阀是否打开； 水路系统 .水罐内是否注满清水； .截止阀是否打开； .过滤器上是否有堵物； .检查水泵

曲轴箱的润滑油量；要点：卷管手柄置于“停”位置；

调速旋钮置于“慢”位置；压力表开关置于“关”位置；洗管置于“关”位置；在确认以上各项均在正确位置后，起动发动机，将分动箱上的水泵离合操纵杆后搬，水泵既可低速动转；五.高压清洗车下水道

## 清洗作业

- .调汽车油门于中速；
- .缓慢顺时针旋转调速旋钮，以调整放管速度；
- .卷管手柄置于“放”位置；
- .用导向钳将喷头拖入下水道300mm以上；六.前进洗条

将高压三通手柄逐渐置于“工作”的位置；加大手油门，使用泵转速在1450转/分以下，喷头将一边搅动下水道内的污泥，一边前进；要点：根据下水道的实际情况而选择实际喷头；一般用前面无孔的喷头；下水道堵或者污泥较多时,换上前面有孔喷头；喷头前进受阻时,可使卷管手柄上下搬动,喷头来回拉动几次后,即可排除阻碍,喷头将继续前进；喷头抵达下一个沉井附近时，调小油门，使其缓慢前进时；喷头抵达此段下水道尽头时，手油门调至最小。

七.高压清洗车后退清洗1.一人操作扶管器，以保护高压胶管；

2.卷管手柄置于“收”的位置，卷管器逆时针旋转而卷绕高压胶管；

3.调速旋钮视污泥多少，适当调整收管速度；

4.打开洗管针阀；

5.加大手油门，使水泵转速在1000-1200转/分时，进行清洗；.喷头接近入口时，调小手油门，在以较低速旋转进行作业，直至清洗完此段下水道。

## 订车流程

1，咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈)2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)

3、我厂按时按质生产 4、交付验收

## 售后服务

底盘部分由底盘厂家负责三包一年或者三万公里，定作的上装质量保证期由生产厂家三包一年或者三万公里。

销售经理：孙浩

服务电话：0722-7020696

销售热线：13908663991

商务qq: 513901293

本产品的加工定制是是，产品名称是高压清洗车，外型尺寸(mm)是长7450，宽2380，高2780，底盘型号是EQ1110GLJ，前悬/后悬(mm)是1250/2250，排放标准是国三，驾驶室乘人数是3，最高车速(km/h)是95，燃料种类是柴油，轴数是2，前轮距(mm)是1900，后轮距(mm)是1800，弹簧片数是8/11+8，轴距(mm)

是3950，轴荷是3800/7695，轮胎数是6，轮胎规格是9.00-20,9.00R20，发动机型号是B17033，发动机生产企业是东风康明斯发动机有限公司，发动机功率（kw）是125，排量（ml）是5900，罐体容积是6m<sup>3</sup>