

# 应急家用汽油发电机2kw 2kw汽油三相发电机 全铜线小型发电机

产品名称	应急家用汽油发电机2kw 2kw汽油三相发电机 全铜线小型发电机
公司名称	义乌市东沙电子商务商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东沙dongsha 机组型号:DS-2KW
公司地址	义乌市江东街道樊村50幢2单元302室
联系电话	0579-85185130 13705798292

## 产品详情

发电机使用注意事项：

- 1.购买前，请确认所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍，因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。
- 2.新发电机或封存的发电机经磨合运转后（最初的50小时），需进行以下维修工作(定期检修或有计划的保养是延长发动机寿命的关键所在)
  - 一．更换发动机润滑（前三次换机油时间分别是：20小时，35小时，50小时，以后每75小时换一次），用四冲程机汽机油，油量到油尺2/3处。
  - 二．更换或洗净润滑油滤器的滤芯
  - 三．重新上紧各部分螺栓或螺冒
  - 四．新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运行
  - 五．尽可能使用厂家推荐的润滑油，不同品牌润滑油不要混合使用，否则会导致运动部件异常磨损
  - 六．往燃油箱加注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好，燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用，平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉淀物。

其他保养知识：

- 1.汽油机禁止超速并应在低速状态下停机

2.非专业人员不得调整化油器

3.空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换，脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。

4.汽油机运转100-300小时后，应清除积碳一次，清除时卸下缸头、清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

5.保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。

6.加油、检查、维修、保修时，要拨下火化塞帽，不要吸烟，远离明火。

7.勿在室内操作，机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。

8.机器每次使用前后检查工作部分及其他部位螺栓的松紧

9.有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。

10.机器其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂。

发电机的使用方法：如欲保持发电机在最佳的机械和电气状态，请遵守下列事项：

为防止电气错误使用，务请进行发电机的接地。电气设备，尤其是马达驱动装置在起动时产生很大起动电流。下表供阁下在将这些装置联接在发电机时做为参考。当在发电机上联接两个以上的负载时，请依次接通起动电流高的负载

本产品的加工定制是是，品牌是东沙dongsha，机组型号是DS-2KW，频率是50/60（Hz），额定功率是3（kW），额定电压是220（V），相数是单相，发动机型号是168，起动方式是手启动，产品认证是CCC，输出电压是220（V）