

报站器 GPS自动报站器 公交车视频自动报站器 公交车语音GPS报站

产品名称	报站器 GPS自动报站器 公交车视频自动报站器 公交车语音GPS报站
公司名称	深圳市胜视天创电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SSTC 界面文字:中文 地图功能:无
公司地址	深圳市宝安区沙井街道东环路80-4号富威工业园 A栋二楼
联系电话	13342928222

产品详情

手机:13342928222 qq:1274883712 联系人：刘小姐

gps自动报站器说明

一、系统简介

gps自动报站器是现代公交车辆自动体系不可缺少的设备之一，主要原理运用gps卫星时刻定位（经纬度）确定车辆所在位置，并且及时给予各种所需自动程序运做（比如报站，广告播放，提示语言，司机提示的等），附带手动文明用语言提示。理论系统概况如下

二、功能介绍与基本操作：

本公司报站器

(1)通用功能支持每线路单行99个站点，上下行共198个站点(可扩充) 文明用语文件夹civi 分别是c01 c02 c03 c04.mp3(mpg)

(2)可支持30条线路，共60条往返线路,带上下行自动切换功能,带全线自动辨认线路功能.即当行至1线路上行中途掉头去行驶1线路下行可以很快辨认出来方向（此功能常规），即当行驶2线路中途然后转换去6线路行驶 我公司报站器也能自动辨认出来(此功能备用，非常规功能).目前全国独家。

(3)可以手动触发文明用语

(4)报站器指示显示为led数码灯，适应环境恶劣情况下工作 对光线环境，温度环境,物理应力,有较强适应度。显示方式如下

整体显示显示效果

第1线路，上行，第1站点。

(前2位数字表示线路，后2位数字表示站点数，上下行由指示灯来控制，下面只有第2个小点亮表示是正常报站状态)

第4线路，下行，第0站点

(前2位数字表示线路，后2位数字表示站点数，上下行由指示灯来控制，下面4个小数点已点亮表示是正常学习状态)

(如果是纯语音报站)跟目录只需要放置原厂提供文件 mute.avi

(如果使用视频报站)跟目录娱乐文件，建议使用原厂提供工具转换为规定格式avi视频文件(以保证记忆和播放流畅最佳性能)

报站文件 共60个文件夹

station01a station01b 第1路上下行

station02a station02b 第2路上下行

station03a station03b 第3路上下行

station04a station04b 第4路上下行

station05a station05b 第5路上下行

station06a station06b 第6路上下行

station07a station07b 第7路上下行

station08a station08b 第8路上下行

station09a station09b 第9路上下行

station10a station10b 第10路上下行

station11a station11b 第11路上下行

。 。 。 。 。 。 。 。

station30a station30b 第30路上下行

报站文件制作 统一命名为stt001.mp3(mpg)-stt099.mp3(mpg)

(a) 如何进入学习(采集站点)模式 才可以开始采集站点信息

(1)进入学习状态 通过视频输出菜单专业设定项选择进入(纯语音报站不合适功能)！

(2)连续按12次以上切换键,之后 按文明用语1切换到学习(采集)状态

进入学习状态后,在学习(采集)状态下单次 切换键直接切换线路

切换内容依次为 60项目

第一线路 上行 下行

第二线路 上行 下行

第三线路 上行 下行

第四线路 上行 下行

第五线路 上行 下行

第六线路 上行 下行

第七线路 上行 下行

第八线路 上行 下行

第九线路 上行 下行

第十线路 上行 下行

第十一线路 上行 下行

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

第三十线路 上行 下行

学习状态时候自动生成文件分别为"gps01a.txt"

"gps01b.txt""gps02a.txt""gps02b.txt""gps03a.txt""gps03b.txt"

"gps04a.txt""gps04b.txt""gps05a.txt""gps05b.txt""gps06a.txt""gps06b.txt""gps07a.txt""gps07b.txt""gps08a.txt""gps08b.t
xt""gps09a.txt""gps09b.txt""gps10a.txt""gps10b.txt""gps11a.txt""gps11b.txt"..... "gps30a.txt""gps30b.txt"

进入学习(采集)状态后

每次按报站键 (或者按遥控器的 e n t e r 回车键) 采入各站点信息

(b)

平时报站状态,换本线路上下行!

单次按切换键

(c) 如何在进入学习(采集)状态下完成任务后切换到正常报站状态;平时正常报站状态如何在1-30线路互
换。

连续按12次以上切换键,之后 按文明用语1切换到采集学习状态

(1) 学习 (采集站点) 状态任务完成后 需要切换到平时报站状态,

连续按3-4次切换键,之后按文明用语1 一次.

(2) 平时报站状态切换到其它线路(比如从1线路切换到3线路)

连续按3-4次切换键,之后

每次 按文明用语1 加线路(按文明用语2 减线路)

(此操作 连续键盘 操作间隔 在3秒内

否则清除切换线路功能状态,文明用语键返回自身功能播报文明用语言)

报站状态下切换内容依次为 30项目(无上下行)

第一线路

第二线路

第三线路

第四线路

第五线路

第六线路

第七线路

第八线路

.....

第三十线路

遥控带调节报站功能作用 disp +线路 mode上下行切换

对于视频报站中额外功能 学习状态报完站显示线路和站点 (显示器上显示出来)

02a008表示 2线路上行8站点

03b018表示 3线路先行18站点 (对纯语音报站无关)

三、参数重要提示

报站器支持自动报站，带1000伏特静电自动保护功能，正常工作电压11.5-36v,输出2路功率放大声音2x25w,同时支持手动文明提示，外形17x12x3.5cm,可选择输出av或同时输出vga视频信号

注意

同一线路的 同一行驶方向 不要有相同的2个站点，比如第2线路 中的上行路线中第3站和第28站是相同站点这是错误的站点方式 这有可能造成第3-28站之间都不报站，或者第2线路中的下行线路中第5站点和第18站点是相同站点位置。这有可能造成这有可能造成第5-18站之间都不报站(所以务必注意同一行驶线路中,如果有相同2个站点请采集的时候请分别分配到上下行中 不要分配到同一方向)如果本线路为环行线路请客户人工自行从中段分配为上下行站点。

车载自动视频报站广告播放盒专用功能说明

I 多国语言

I 断点记忆

I ypbpr , rgb输出

I 480i, 480p, 720p输出

I 18种图片播放效果

I 万年历，周，天定时模式，每天5段定时

I 滚动字幕

I 台标

I 分时音量

I 强制最小音量，使用遥控器调节音量的最小数值受到强制限制。

I 动态横竖ui [请使用90度 完全功能]

I 文件usb自动拷贝[在菜单 专业设定页里面选择 追加拷贝还是格式化拷贝]

I 遥控器[或在电脑]手动编程播放列表，保存在memory设备

I cf sd 卡u盘 密码

I 播放节目加密(加密后的视频不能被外人识别,且经过注册工具密匙才能在本设备播放)细节参看视频操作录象

I 进入菜单密码

I 条码扫描输入播放 (单独软件，通用板无法实现)

I 支持触摸屏列表播放

I 播放日志

I 插播[建立文件夹zzinsert 里面存放插播文件] 并打开专业设置菜单控制选项目,相关时间间隔设置

I 音画同步播放

I 汽车报站器功能 2 4 8路全功能报站。

I gps自动报站

I 广告机相机功能

I 开机播放功能 建立文件夹kjplay在根目录，将自动播放一次本文件夹内容,平时不会自动播放其内容。(选用本功能)

I 更新 升级程序请使用2g或者以下存储器

I 升级后请在菜单里面按 复原设置

- - 通用设定 - -

- 显示语言

目前只支持中文，英文，韩国，俄文，法国，意大利，德国，西班牙，拉丁文，瑞典人, 丹麦, 葡萄牙

语[根据需要加入]

默认为英文

– 自动播放

设定上电是否需要自动播放

默认为自动播放

– 断点记忆

设定断点记忆的间隔时间（3，5，9秒），默认为关

- - 视频设定 - -

– 视频输出

设定ybbpr和rgb输出（默认为ybbpr）

– 画面设定

设定4：3，16：9（默认为4：3）

– 视频制式

设定ntsc，pal，auto（默认为ntsc）

– 分辨率

设定480i, 480p, 720p输出（默认为480p）

按一次遥控器video键，可以设置循环输出 480 rgb ，720p yprpb ，720p rgb

– 播放时间

图片的播放间隔（1，3，5，8，10，15，20秒），默认为3秒

– 播放模式

normal, t->b, b->t, t/b->c, c->t/b, bld:t->b, l->r, r->l, l/r->c, c->l/r, implode , bld:l->r, fade,
random（默认为normal）

- - 日期设定 - -

– 日期

支持从2000～2099年

left/down/ <<快退/ >>快进 键移动光标

up/down键修改时间，年，月

enter键保存设定

setup键退出设定

– 时间显示

右上角时间显示设定，支持开，关，停止播放时显示，三种显示模式(默认为关)

– 万年历定时模式

支持每星期七天不同设置和每天相同设置(默认为按天设定)

– 定时

支持每天5段定时，每段可单独开关，定时判读时只判读第一个有效时间

- - 滚动字幕设定 - -

– 滚动字幕

速度 前景色 背景色

- - 客户化设定 - -

– 设置密码

支持8位密码设置，当设置密码后，下次进入设置菜单需要输入密码，正确后容许进入；不输入任何数字，直接按ok，取消上次密码设置

cf卡密码

当cf卡的内容被改变后要求用户输入密码才可以继续播放cf卡,只针对cf卡有效，默认密码为

“ 上，下，左，右，上，下，左，右，setup ”

默认为关

– 台标

台标设置

默认为开, 关于台标的具体要求参考后文

- 台标位置

可选择在右上角和中间

默认为右上角

本产品的品牌是SSTC，界面文字是中文，地图功能是无，内存是64（M），电池使用时间是10000（h），外形尺寸是170x120x35（mm）