

# 气化风机 气化鼓风机 气化罗茨风机

产品名称	气化风机 气化鼓风机 气化罗茨风机
公司名称	山东章丘华东风机有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	压力:9.8kpa-98kpa 流量:0.6m <sup>3</sup> /min-824.6m <sup>3</sup> /min 口径:50--350
公司地址	济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	15764124470

## 产品详情

气化风机 气化鼓风机 气化罗茨风机

如何使用三叶罗茨鼓风机 1、使用要求：(1)进气温度不大于40  
(2)气体中固体微粒含量不大于100mg/m<sup>3</sup>最大微粒应不大于装配空隙之半；(3)轴承温温度不超过95 ；  
(4)润滑油温度不超过65 ；(5)不得超过标牌规定升压范畴。 2、启动前的筹备工作：  
(1)检查各紧固件和定位销的装置品质；(2)检查进、排气管和阀门等安装质量；  
(3)检查机组的底座四处是否全部垫实，有地脚螺栓的是否紧固；(4)向齿轮侧油箱（主油箱）、驱动侧油箱（副油箱）注入划定牌号的润滑油至油标地位，并存在足够的量，油量既不能多，更不能少。油量多了油温会升高，低了会烧齿轮或轴承；  
(5)全体打开鼓风机进、排气阀、盘动转子、注意倾听各部位有无不正常的杂声；  
(6)有通水冷却要求的风机，水温不高于25 。 3、风机空负载试运转：  
(1)新安装或大修后的风机都应经由空载试运转；  
(2)空负载运转是指在进气、排气阀完全翻开的前提下投入运转；  
(3)不不正常的气息或冒烟现象及碰撞或磨擦声，轴承部位的径向振动不大于6.3mm/s；(4)空负载运行30 min左右，如情况正常，即可投入带负荷运转，如发明运行不正常，立刻停机进行检查，消除后仍需作空负载运转。 4、正常负载连续运行：  
(1)请求逐渐迟缓地升压，带上负荷直到额定负荷，不许可一次调节至额外负荷；  
(2)风机正常工作中，严禁完整封闭造、排气门；也不准超负荷运行；  
(3)因为罗茨鼓风机特征，不容许将排气口气体长时光地直接回流调节，则必需采取冷却办法；  
(4)鼓风机不应在满负荷情形下忽然泊车，免得破坏零部件。 5、保护与检验：  
(1)检查各部位的紧固情及定位销是否有松动现象；(2)常常检查机体有无漏油景象；(3)注意润滑是否正常，注意润滑油量，时常倾听风机的运行是否有杂声，注意机组是否在规定的工况下运行；(4)光滑油：润滑油为当升压 49时,采用n46号机械油；当升压 58.8时，采用中负荷产业齿轮油(牌号220，活动粘度198~242mm<sup>2</sup>/s 40 ，闪点 200 )。运行200小时，第一次更换润滑油，运行一个月第二次更换润

滑油。当前按应用环境及油的质量状态更换，倡议按三个月改换一次为宜；

(5)常常检讨进风口吻体过滤器，及时打扫或调换滤料；(6)鼓风机的过载，有时不是即时显示出来，所以要留神进、排气压力，轴承温度跟电机电流的增添趋势来断定风机是否运行畸形；(7)拆装机器前，应答机器配给尺寸进行丈量，作好记载，并在零部件上作好标志，以保障装配后保持本来配合要求；(8)新机或大修后，油箱应加以荡涤，并按使用步骤，投入运行提议运行8小时后更换全部润滑油。

公司名称：山东华东风机有限公司

联系人:刘传月

电话:15764124470

传真：0531-67804861

qq:2850867352

邮箱：2850867352@qq.com

地址：济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号